

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

- Zuschaltmodus**
- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Konferenz"**.
 - Um die Konferenzschaltung zu aktivieren, wählen Sie **"Auto"**.
 - Um die Konferenzschaltung zu deaktivieren, wählen Sie **"Aus"**.
 - Drücken Sie **» OK «**.

PIN-Code der Basisstation

Sie benötigen den PIN-Code für die Basisstation [werksseitig voreingestellter Wert: **0000**], um auf bestimmte Sicherheitsfunktionen des Geräts zugreifen zu können. Der PIN-Code kann bis zu acht Ziffern lang sein.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"PIN ändern"**.
- Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein, drücken Sie **» OK «**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein, drücken Sie **» OK «**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie **» OK «**.
- Gespeichert!** erscheint auf dem Bildschirm.

ANMEKUNG! Sollten Sie sich vertippen, können Sie die letzte Ziffer durch Drücken auf **"Löschen"**.

Verbindung von Mobilteil und Basisstation

Sie können fünf Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Mobilteile können auch untereinander angerufen werden.

ANMEKUNG! Ein Anruf auf ein anderes Mobilteil kann nur erfolgen, wenn beide an derselben Basisstation registriert sind. Anrufe zwischen den Mobilteilen (interne Anrufe) werden vom Netzbetreiber nicht in Rechnung gestellt.

- Halten Sie die Taste  an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signal ertönt.
- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Anmelden"**.
- Geben Sie die PIN-Code für die Basisstation ein [Voreinstellung: 0000]. Drücken Sie **» OK «**.
- Um die Registrierung eines Mobilteiles zu löschen, drücken Sie **» Zurück «**.

Ein Mobilteil abmelden

Mit dieser Funktion können Sie ein Mobilteil von der Basisstation abmelden. Dies kann nötig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren oder bereits 5 Mobilteile an der Basisstation registriert haben.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Abmelden"**.
- Drücken Sie **» OK «** um das Entfernen zu bestätigen.

Einstellungen zurücksetzen

- Mit dieser Funktion können Sie die Werkseinstellungen von Mobilteil und Basisstation wiederherstellen.
- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Zurücksetzen"**. In der Anzeige erscheint **Bestätigen?**
 - Drücken Sie **» OK «**.

D780 / D780A

Fehlersuche	
Problem	Lösung
Keine Anzeige.	- Überprüfen Sie, ob der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. - Stellen Sie das Mobilteil in die Basis, und lassen Sie den Akku komplett aufladen. - Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, sollten Sie dies etwa alle zwei Monate machen. - Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, ist ein Ersatzakku bei Ihrem Händler erhältlich. - Im Lauf der Zeit kann die Akkuleistung etwas nachlassen. Warten Sie, bis der Akku des Mobilteiles vollständig entladen ist, und laden Sie ihn dann mindestens 15 Stunden lang auf.
Das Mobilteil klingt nicht.	- Achten Sie darauf, dass die Rufeinstellung am Mobilteil auf EIN eingestellt ist. - Mögli­che­st viele Nebenstellen an Ihrer Leitung. Versuchen Sie, einige Telefone zu trennen.
Die Klangqualität ist nicht gut.	- Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite? Gehen Sie näher an die Basisstation heran. - Muss die Basisstation versetzt werden? - Laden Sie den Akku. - Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in einer Steckdose steckt, die auch von anderen Haushaltsgeräten genutzt wird.

D780 / D780A

Flashzeit (Rückrufzeit) einstellen

Wenn Sie Ihr Telefon in einer Zone eines privaten Vermittlers oder in einem anderen Land nutzen, müssen Sie in bestimmten Situationen die so genannte **Flashzeit (Rückrufzeit)** anpassen, damit das Telefon ordnungsgemäß die Funktionen Makeln und Dreierkonferenz ausführen kann. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Telefonanbieter, um Informationen zu einer benötigten Einstellung für die Flashzeit (Rückrufzeit) zu erhalten.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Rückrufzeit"**. Wählen Sie die benötigte Flashzeit (Rückrufzeit) aus.
- Drücken Sie **» OK «** um die Auswahl zu bestätigen.

Tonwahl-/Pulswahl-Verfahren (Gemäß Land)

Heute benutzen die meisten Vermittlungssysteme das Tonwahlverfahren. Sie können jedoch Pulswahl verwenden, wenn Sie es auswählen :

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"Weitere Einst."** / **"Wahlverfahren"** / **"Tonwahl"** oder **"Impulswahl"**.
- Drücken Sie **» OK «** um die Auswahl zu bestätigen.

ANRUFBEANTWORTER (D780A MODELLE)

Der Anrufbeantworter Ihres Telefons hat zwei Optionen:

- Einfacher Anrufbeantworter:** Es können keine Nachrichten hinterlassen werden. Eine Ansage informiert über Ihre Abwesenheit.
- Aufnahme Anrufbeantworter:** Eine Ansage fordert den Anrufer auf, eine Nachricht zu hinterlassen.

Das Modell D780A bietet auch bereits gespeicherte Ansagen in mehreren Sprachen und die Möglichkeit der Fernabfrage.

Anrufbeantworter deaktivieren

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Antwortmodus"**.
- Wählen Sie **"Aus"** über die **»** oder **»** Tasten, danach drücken Sie **» OK «**.

Anrufbeantworter – Modus ändern

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Antwortmodus"**.
- Wählen Sie **"Antw. & Aufn."** oder **"Nur antworten"** über die **»** oder **»** Tasten, danach drücken Sie **» OK «**. Ein Bestätigungston ertönt.

Lesen einer Nachricht

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Nachr. abspie."**.
- Drücken Sie **» OK «** um Nachrichten abzuhören. Die neueste Nachricht wird zuerst abgespielt.
- Drücken Sie auf **» Option «** um zu den verschiedenen Nachrichtenoptionen zu gelangen. Die Liste der Optionen erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie auf **» Zurück «** um das Menü zu verlassen.
- Sind keine Nachrichten vorhanden, wird **Keine Nachr.** angezeigt.

Alle alten Nachrichten löschen

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Alle löschen"**.
- Drücken Sie **» OK «** um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen.

D780 / D780A

Ansage für einfachen / Aufnahme-Anrufbeantworter einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Ansagen Ihres einfachen / Aufnahme-Anrufbeantworters verwalten

Gestalten Sie Ihre persönliche Ansage

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Ansage"** / **"Antw. & Aufn."** [oder **"Nur antworten"**].
- Wählen Sie **"Ansage aufneh."** über die **»** oder **»** Taste und drücken dann auf **» OK «**.
- Sprechen Sie Ihre Ansage klar und deutlich vor der Basisstation.
- Nach Ende Ihrer Ansage lassen Sie die Taste **» OK «** los. Ein Bestätigungssignal ertönt, Ihre Anzeige wird automatisch abgespielt.

Sollte ein Fehler auftreten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bis Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

ANMEKUNG! Die Aufnahme einer neuen Anzeige ersetzt automatisch die alte.

ANMEKUNG! Die maximale Dauer der Ansage beträgt **180 Sekunden**. Die Signaltöne am Anfang und am Ende der Aufnahme gehören nicht zu Ihrer Ansage!

Ansage anhören

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Ansage"** / **"Antw. & Aufn."** [oder **"Nur antworten"**].
- Wählen Sie **"Ansage abspie."** über die **»** oder **»** Tasten und drücken Sie dann auf **» OK «**. Die ausgewählte Ansage wird nun abgespielt. Nach Beendigung der Ansage schaltet der Anrufbeantworter in den Ruhemodus.

ANMEKUNG! Sollte keine Nachricht aufgezeichnet sein, so hören Sie einen Beep-Ton.

Ansage löschen

ANMEKUNG! Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, verwendet der Anrufbeantworter die gespeicherte anonyme Ansage.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Ansage"** / **"Antw. & Aufn."** [oder **"Nur antworten"**].
- Wählen Sie **"Sid verwend."** über die **»** oder **»** Taste und drücken Sie dann auf **» OK «**. Es erscheint **Glösch** in der Anzeige und ein Bestätigungston ist zu hören.

Die je nach Modus [einfach / Aufnahme] passende anonyme Ansage wird automatisch abgespielt. Nach der Ansage kehren Sie zum vorigen Menü zurück.

Anzahl der Klingelzeichen

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Klingelzeichen festzulegen, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen 3 und 8, Mal Klingeln wählen, oder auch den Modus **"Sparfunktion"**.

Der Modus **"Sparfunktion"** bestimmt automatisch die Anzahl der Klingelzeichen: Wenn der Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten enthält, schaltet sich der Anrufbeantworter nach 4, sinon Mal Klingeln ein, ansonsten nach 2 Mal.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Anzahl Ruftöne"**.
- Wählen Sie über die **»** oder **»** Tasten aus der Liste die gewünschte Anzahl der Klingelzeichen [zwischen 3 und 8] oder den **"Sparfunktion"**, Modus und drücken Sie dann auf **» OK «**.

D780 / D780A

Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

BI Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf :

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom
 - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
 - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere :
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
 - Übertragungsprobleme [zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funkender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen]
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
 - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
 - Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung [wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben] sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen.
 - Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

BI Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom
 - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
 - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners.

Die Nummer der Helpdesk-Hotline finden Sie unter **www.grundig-dect.com**.

D780 / D780A

Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter bietet die Möglichkeit der Fernabfrage. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, von jedem Telefon außerhalb ihrer Wohnung Ihre Nachrichten abzufragen oder Ihre Anrufbeantwortereinstellungen zu ändern.

Fernabfrage aktivieren bzw. deaktivieren

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Fernabfrage"**.
- Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** über die **»** oder **»** Taste.
- Drücken Sie **» OK «** um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Fernabfragecode ändern

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Fernabfrage"** / **"PIN ändern"**.
- Geben Sie über die Tasten den alten Fernabfragecode ein.
- Drücken Sie **» OK «**.
- Geben Sie über die Tasten den neuen Fernabfragecode ein und drücken Sie **» OK «**.
- Geben Sie den neuen Fernabfragecode zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie **» OK «**.
- Gespeichert!** erscheint auf dem Bildschirm.

ANMEKUNG! Sollten Sie sich vertippen, können Sie die letzte Ziffer durch Drücken auf **»Zurück«**.

Fernabfragefunktion

Während Ihre Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf die Rautetaste  und geben Ihre Fernabfragecode ein [der Fernabfragecode ist der der Basisstation].

Ein Signalton ertönt. Sie haben nun Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter. Am Ende des Abspielens der Ansage hören sie erneut einen Ton, der signalisiert, dass der Anrufbeantworter nun bereit ist.

ANMEKUNG! Der Code für die Fernabfragefunktion Ihres Anrufbeantworters entspricht dem PIN Ihrer Basis. Der Code lautet [ab Werk 0000].

Ein Signalton ertönt. Sie haben nun Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter. Am Ende des Abspielens der Ansage hören sie erneut einen Ton, der signalisiert, dass der Anrufbeantworter nun bereit ist.

Sie können durch Drücken der folgenden Ziffern die folgenden Funktionen aktivieren:

- | | |
|--|--|
| 1 : vorherige Nachricht | 7 : Aufnahme aktivieren |
| 2 : Nachrichten abspielen | 8 : Abspielen der Nachrichten beenden |
| 3 : nächste Nachricht | 9 : Anrufbeantworter ausschalten |
| 6 : Löschen der aktuellen Nachricht | |

Sprachauswahl des Anrufbeantworters

Sie können die Sprache Ihres Anrufbeantworters auswählen. Die Ansagen werden dann in der gewählten Sprache abgespielt.

- Wählen Sie das **"Menü"** / **"AB System"** / **"Ansprache"**.
- Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Sprache über die **»** oder **»**.

Speicherplatzbelegung

Ihr Anrufbeantworter hat einen maximalen Speicherplatz von 15 Minuten [3 Minuten für die Ansagen und 12 Minuten für Nachrichten].

Wenn der Anrufbeantworter seinen maximalen Speicherplatz erreicht können Sie keine neuen Nachrichten mehr empfangen.

D780 / D780A

GEWÄHRLEISTUNGEN UND BESTIMMUNGEN AUSSCHLIEßLICH FÜR ÖSTERREICH

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

AI Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 - vierundzwanzig - Monaten [3 - drei- Monate für Zubehör] ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

BI Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom
 - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
 - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners.

D780 / D780A

KURZHNISCHE ZUR AKKU-SICHERHEIT

- Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern :
- Achten Sie darauf, dass die Akku ordnungsgemäß installiert sind.
 - Ersetzen Sie diese nur mit einem äquivalenten Akkutyp für Li-Polymer 3.7V 550mA.
 - Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren.
 - Entsorgen Sie die Akku unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
 - Nicht den Akku verbrennen, demontieren, beschädigen oder einstechen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können.
 - Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, der den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
 - Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Wenn Sie beabsichtigen, das Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

ALLGEMEINE PFLEGE DES PRODUKTES

Damit Ihr Telefon einwandfrei funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Strahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen) ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um.
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerpulver für die Reinigung. Dies würde die Oberfläche beschädigen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie könnte eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

MÖGLICHE PROBLEME

Mögliche Ursachen für schlechten Empfang

- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
- Folienabdeckung auf Dämmung.
- Heizkanäle und andere Metallteile in der Baustruktur.
- Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
- Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
- Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert.
- Die Basisstation ist zusammen mit anderen elektronischen Geräten an einer Steckdose angeschlossen.
- Ein Babyphon verwendet die gleiche Frequenz.
- Die Akkus des Mobilteils sind leer.
- Das Mobilteil ist zu weit entfernt von der Basisstation.

DIGITALES SCHNURLOSTELEFON

D780/D780A