

# GEBRAUCHSANWEISUNG

---



---

**Profoon®**

**TX-168PHB**

## **ERKLÄRUNG BETREFFEND NETZWERK-VEREINBARKEIT**

Das Profoon TX-168PHB ist entsprechend der Telekommunikations-Norm CTR-21, CTR-37 und CTR-38 konzipiert und begutachtet worden.

Profoon garantiert die Zusammenarbeit zwischen dem Modell TX-168PHB und den Telekom-Telefonen. Es wird auch die Wirkung zwischen dem TX-168PHB und den nationalen Kabelgesellschaften, insofern diese Telefondienste anbieten, garantiert.

Pro Land und/oder pro Provider kann es sein, daß ein anderer Typ Anschlußkabel und Stecker benötigt wird.

Es kann nicht garantiert werden, daß das TX-168PHB korrekt funktioniert, wenn es an öffentlichen oder privaten Netzwerken angeschlossen ist.

Die Rufnummerwiedergabefunktion basiert sowohl auf dem DTMF-System als auch auf dem FSK-System (automatische Detektion). Es besteht die Möglichkeit, daß Sie diesen Dienst abonnieren. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Telekomanbieter.

## **ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT**

Das Profoon TX-168PHB entspricht die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der EMC Richtlinie 89/336/EEC.

## **EINLEITUNG**

Das Profoon TX-168PHB ist ein Telefon mit integriertem Rufnummernmelder. Der Name (\*) und die Rufnummer des Anrufers wird auf dem Display des Telefons angezeigt.

In dem dazugehörigen Speicher können 30 Rufnummern, mit Datum und Uhrzeit des Anrufs, gespeichert werden.

Der Rufnummerwiedergabemelder ist mit der Wahlfunktion des Telefons verbunden. Nach Durchsicht des Speichers kann mittels einfacher Handgriffe die Rufnummer gewählt werden.

Außerdem verfügt das TX-168PHB über einen Rufnummerspeicher für 35 oft gewählte Rufnummern. Die Rufnummer kann auch Handfrei gewählt werden.

\*: Wenn das Netzwerk das Mitsenden von Namen unterstützt (Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler oder der Netzwerkanbieter) erscheint der Name zusammen mit der Rufnummer auf dem Display.

Wenn das Netzwerk diese Funktion nicht unterstützt, erscheint der Name nur auf dem Display, wenn der Name mit der dazugehörigen Rufnummer im Telefonspeicher des Telefons gespeichert worden ist.

Wenn die Namenwiedergabefunktion nicht vom Netzwerk unterstützt wird, erscheint der Name auf dem Display, wenn der Name zusammen mit der

entsprechenden Rufnummer im Telefonbuchspeicher des Telefons programmiert worden ist.

Wenn der Namenwiedergabefunktion nicht vom Netzwerk unterstützt wird und der Name ist nicht im Speicher des Telefons programmiert worden ist, erscheint auf dem Display nur die Rufnummer.

**Hinweis:**

Die Stromversorgung von Display, Rufnummerwiedergabemelder, Speicher und Handfrei-Wählen-Funktion erfolgt mittels 4 Batterien, Typ AAA oder Penlite. (Hinweise zum Einlegen der Batterien auf Seite 3).

Auf Wunsch kann auch ein Netzteil (Profoon PCI-A9) angeschlossen werden.

**INHALTSVERZEICHNIS**

Installation ..... 3

Einstellungen ..... 4

Gebrauch ..... 5

    Eingehende Anrufe ..... 5

    Abgehende Anrufe ..... 5

    Handfrei-Wählen-Funktion ..... 5

    Wahlwiederholung ..... 5

    Pause ..... 6

    R/Flash ..... 6

    Taste \* und # ..... 6

    Gesprächsdaueranzeige ..... 6

Speicher ..... 7

    Programmieren ..... 7

    Hinzufügen eines Namens ..... 7

    Gespeicherte Rufnummer wählen ..... 8

    Gespeicherte Eintragungen korrigieren ..... 8

    Löschen ..... 8

Rufnummerwiedergabe ..... 9

    Allgemeines ..... 9

    Eingehende Anrufe ..... 9

    Name ..... 9

    Neue eingehende Anrufe ..... 9

    Wiederholte Anrufe ..... 9

    Uhrzeit/Datum ..... 10

    Speicher lesen ..... 10

    Rufnummer wählen ..... 10

    Rufnummern löschen ..... 10

    Rufnummern speichern ..... 10

Hinweise und Bemerkungen ..... 11

Wartung ..... 12

## INSTALLATION

### **Stromversorgung:**

Die Stromversorgung des TX-168PHB erfolgt über Batterien oder Netzteil.

Netzteil: Verwenden Sie das Profoon PCI-A9 oder ein Netzteil mit folgenden technischen Daten:

Ein: 230Volt 50Hz Wechselspannung

Aus: 9 Volt Gleichspannung, 200mA, 

Batterien: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes, und legen 4 AAA oder Penlite-Batterien ein. Legen Sie die Batterien ein, wie auf der Abbildung im Batteriefach dargestellt. Zum Thema Batteriewechsel finden Sie Hinweise auf Seite 11. Batterien und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Vorsicht: Trennen Sie vor dem einlegen oder Wechseln der Batterien das Gerät vom Telefonnetz. So umgehen Sie die Gefahr eines Stromschlags durch erhöhte Spannung.**

### **Telefon:**

Rasten Sie den modularen Stecker auf der Rückseite des Telefons ein. Stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefonsteckdose.

### **Hörer:**

Rasten Sie das Spiralkabel am Hörer und anschließend auf der linken Seite des Telefons ein. Die Stecker sind richtig eingerastet, wenn es klickt.

### **Haus- oder Bürozentrale:**

Das TX-168PHB ist sowohl für den Anschluß an das Telefonnetz als auch an eine Haus- oder Bürozentrale geeignet. Achten Sie darauf, daß beim Anschluß an einer Haus- oder Bürozentrale, diese für die Weiterleitung der Rufnummerwiedergabesignale geeignet sein muß (informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung der Telefonzentrale oder fragen Sie den Händler). Wenn Ihre Hauszentrale nicht geeignet ist, dann muß das Telefon direkt am Telefonnetz angeschlossen werden.

### **Wandmontage:**

Das TX-168PHB kann an einer Wand hängend betrieben werden.

Bohren Sie übereinander in einem Abstand von 9 cm zwei Löcher in die Wand. Befestigen Sie in den Bohrungen zwei Dübel und Schrauben. Die Köpfe der Schrauben lassen Sie ein paar Millimeter hervorstehen. Befestigen Sie das Telefon, indem Sie die Aussparungen im Geräteboden über die Schraubenköpfe schieben und das Telefon nach unten zu ziehen.

Unter dem Hörer befindet sich eine Haltenase. Ziehen Sie diese heraus, drehen sie um 180° und lassen Sie die Haltenase in das Gerät zurückrutschen. Diese Haltenase verhindert das Herunterfallen des Hörers, wenn Sie das Telefon als Wandgerät benutzen.

Wenn die Batterien eingelegt wurden oder das Gerät an das 230V Stromnetz angeschlossen wurde, ist das Telefon betriebsbereit.

## **EINSTELLEN**

### **Sprache:**

1. Drücken Sie 4x die **MENU**-Taste, auf dem Display erscheint „**LANGUAGE**“.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, auf dem Display erscheint „**NEDERLANDS**“.
3. Wählen Sie mittels der Tasten **▲** und **▼** die Sprache **-DEUTSCH-**
4. Drücken Sie die **YES**-Taste.

### **Uhrzeit:**

1. Drücken Sie 2x die **MENU**-Taste. Auf dem Display wird „**UHR**“ angezeigt.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, die Stundenanzeige blinkt.
3. Stellen Sie mittels der Tasten **▲** und **▼** die aktuelle Stundenzeit ein und drücken die **YES**-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Wiederholen Sie diese Verfahrensweise für die Monat und das Datum.
5. Drücken Sie zum Schluß die **BACK**-Taste, um das Eingebene zu bestätigen.

### **Kontrast:**

1. Drücken Sie 3x die **MENU**-Taste, auf dem Display wird „**KONTRAST**“ angezeigt.
2. Stellen Sie mittels der Tasten **▲** und **▼** den Kontrast ein (0 = Kontrast minimal, 7 = Kontrast maximal).
3. Drücken Sie die **BACK**-Taste, um die Kontrasteingabe zu bestätigen.

## GEBRAUCH

### **Eingehende Anrufe:**

Die Klingellautstärke ist mittels Schalter auf der Rückseite des Gerätes einstellbar. Heben Sie den Hörer ab und beginnen das Gespräch.

### **Abgehende Anrufe:**

Heben Sie den Hörer ab und warten bis der Wählton ertönt. Geben Sie die gewünschte Rufnummer an der Tastatur ein.

Auf dem Display wird die eingegebene Rufnummer zur Kontrolle angezeigt. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie den Hörer wieder auf.

### **Handfrei-Wählen-Funktion:**

Drücken Sie die **SPEAKER**-Taste. Über den integrierten Lautsprecher hören Sie den Wählton.

Die Lautstärke ist mittels Lautstärkeregler auf der rechten Seite einstellbar.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer an der Tastatur ein.

Auf dem Display wird die eingegebene Rufnummer zur Kontrolle angezeigt.

Heben Sie den Hörer ab, oder drücken die Lautsprechertaste, wenn das Gespräch entgegengenommen wird. Legen Sie den Hörer wieder auf, um die Verbindung zu trennen.

### **Wahlwiederholung:**

Die 9 zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert. Drücken Sie die **PIREDIAL**-Taste und die zuletzt gewählte Rufnummer wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste ▼ und die vorletzte gewählte Rufnummer wird auf dem Display angezeigt. Mittels Betätigung der Tasten ▲ und ▼ können Sie durch den Speicher blättern.

Heben Sie, wenn die gewünschte Rufnummer auf dem Display angezeigt wird, den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste, und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

### **Bemerkungen:**

- Sie können nur durch den Wahlwiederholungsspeicher blättern, wenn der Hörer aufgelegt ist (drücken Sie die **BACK**-Taste, um das Telefon wieder in den Bereitschafts-Modus zu stellen).
- Wenn Sie die **PIREDIAL**-Taste drücken wenn Sie den Hörer abgehoben haben, oder wenn die Lautsprechertaste gedrückt wurde, wird sofort die zuletzt gewählte Rufnummer gewählt.
- Wenn Sie eine Rufnummer wählen die z.B. auf Platz 5 gespeichert wurde, dann wird diese Rufnummer als zuletzt gewählte Rufnummer gespeichert. Um Speicherkapazität zu sparen, entfällt die vorherige Position.

**Pause:**

Wenn Ihr Telefon an einer Haus- oder Bürozentrale angeschlossen ist und bei externen abgehenden Gesprächen z.B. eine 0 vorgewählt werden muß, dann ist es ratsam, nach der 0 eine Wählpause einzugeben, indem Sie die **P/REDIAL**-Taste drücken. Diese Pause wird gespeichert, so daß es bei einer Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer eine Pause nach der 0 gibt. **Attentie:** Es ist nicht möglich ein pause im Zielwahlspeicher zu programmieren.

**R/FLASH:**

Wenn Ihr Telefon an einer Haus- oder Bürozentrale angeschlossen ist, können Sie mittels R/Flash-Funktion Gespräche weiterleiten (abhängig von der jeweiligen Telefonanlage). Auch für die Nutzung von (zukünftigen) Netzwerk- oder Komfort-Diensten ist die R/Flash-Funktion von Bedeutung.

Ziehen Sie hierzu die Bedienungsanleitung ihrer Haus- oder Bürozentrale oder den Netzwerkverwalter zu rate. Die Unterbrechungszeit der **R/FLASH**-Taste beträgt 100 mS.

**Taste \* und #:**

Die Tasten \* und # sind Funktionstasten, die Sie bei der Nutzung von Telediensten (Teleshopping, Telebanking u.s.w.) und Informationsrufnummern benötigen.

Diese Tasten können auch bei der Betätigung verschiedener Funktionen von Haus- oder Bürozentralen sowie anderer Telekommunikationsgeräte nützlich sein. Informieren Sie sich in der entsprechenden Bedienungsanleitung oder bei den Telediensten.

**Gesprächsdaueranzeige:**

Wenn Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechartaste drücken, wird auf dem Display die Gesprächsdauer angezeigt.

## **SPEICHER:**

Das TX-168PHB verfügt über eine Speicherkapazität von 37 Rufnummern mit dazugehörigen Namen. Jeder Name kann aus maximal 15 Buchstaben bestehen, jede Rufnummer kann aus maximal 16 Ziffern bestehen. 2 Speicherplätze sind direkt abrufbar. Verwenden Sie diese Speicherplätze z.B. für Notrufnummern oder Rufnummern die regelmäßig gewählt werden.

Die übrigen 35 Rufnummern können angerufen werden, nachdem sie im Telefonbuchspeicher aufgesucht worden sind.

### **Programmieren der Zielwahlspeicher M1 & M2:**

1. Lassen Sie den Hörer auf dem Gerät liegen.
2. Drücken Sie die Taste **M1** oder **M2**. Wenn schon ein Name und die Rufnummer eingegeben wurden, werden diese auf dem Display angezeigt. Sonst werden nur Uhrzeit und Datum angezeigt.
3. Drücken Sie die **PROG**-Taste, das Segment links oben wird selektiert (Cursor blinkt).
4. Geben Sie den Namen ein (siehe weiter in dieser Bedienungsanleitung) und drücken die **YES**-Taste.
5. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken die **YES**-Taste.

### **Das Programmieren der übrigen Speicher:**

1. Lassen Sie den Hörer auf dem Gerät liegen.
2. Drücken Sie die **MENU**-Taste, auf dem Display wird „**TELEFONBUCH**“ angezeigt.
3. Drücken Sie die **PROG**-Taste, auf dem Display wird „**XX SPEICHER**“ angezeigt, wobei XX der Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern entspricht.
4. Drücken Sie die **YES**-Taste, das Segment links oben wird selektiert (Cursor blinkt).
5. Geben Sie den Namen ein (siehe weiter in dieser Bedienungsanleitung) und drücken die **YES**-Taste.
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken die **YES**-Taste.

### **Hinzufügen eines Namens:**

Die Namen werden mittels Tastatur eingegeben. Die Buchstaben stehen auf den Tasten. Wenn Sie z.B. 2x die Taste **3** drücken, wird der Buchstabe **E** selektiert. Wenn Sie 3x die Taste **5** drücken, wird der Buchstabe **L** selektiert usw.

- Mit der **▼** Taste kann der nächste Buchstabe oder ein Leerzeichen eingegeben werden.
- Benutzen Sie die **▲** Taste, um zurückzugehen.
- Drücken Sie die **CLEAR**-Taste, wenn Sie einen selektierten Buchstaben löschen wollen.

### **Zielwahlruffnummern M1 M2 wählen:**

1. Heben Sie den Hörer ab oder schalten die HANDSFREE-Funktion ein, und warten bis der Wählton ertönt.
2. Drücken Sie eine Zielwahl taste (M1 oder M2).
3. Die Rufnummer wird auf dem Display angezeigt und gewählt.

### **Wählen der übrigen Speicherrufnummern:**

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, auf dem Display wird „**TELEFONBUCH**“ angezeigt.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, auf dem Display wird „**NAME ?**“ angezeigt.
3. Benutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten, um durch den Speicher zu blättern.
4. Drücken Sie die Lautsprechertaste, wenn Sie den gewünschten Namen gefunden haben. Die Rufnummer wird gewählt.
5. Heben Sie den Hörer ab, wenn der Anruf entgegengenommen wird, und führen das Gespräch.

**Achtung:** Das Wählen einer Speicherrufnummer ist nur im HANDSFREE verfahren möglich (siehe Punkt 4). Nach dem Wählen oder währenddessen können Sie den Hörer abheben.

### **Gespeicherte Eintragungen korrigieren:**

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, auf dem Display wird „**TELEFONBUCH**“ angezeigt.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, und suchen mittels der ▲ und ▼ Tasten den zu löschenden oder zu korrigierenden Namen.
3. Drücken Sie die **PROG**-Taste, der erste Buchstabe des selektierten Namens blinkt.
4. Drücken Sie die **CLEAR**-Taste mehrmals und löschen den Namen. Geben Sie den neuen oder korrigierten Namen ein. Drücken Sie die **YES**-Taste.
5. Verwenden Sie die **CLEAR**-Taste, um die Rufnummer zu löschen. Geben Sie die neue Rufnummer ein und bestätigen die Eingabe mittels Drücken der **YES**-Taste.

### **Löschen:**

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, auf dem Display wird „**TELEFONBUCH**“ angezeigt.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, und suchen mittels der ▲ und ▼ Tasten den zu löschenden Name.
3. Drücken Sie die **CLEAR**-Taste, auf dem Display wird „**LÖSCHEN?**“ angezeigt.
4. Drücken Sie die **YES**-Taste, um den Auftrag zu bestätigen, oder drücken Sie die **BACK**-Taste, um das Telefon in den Bereitschafts-Modus zu stellen.

## RUFNUMMERWIEDERGABE

### **Allgemeines:**

Die integrierte Rufnummerwiedergabe des TX-168PHB ermöglicht es Ihnen, zu sehen, von wem Sie angerufen werden. So brauchen Sie unerwünschte eingehende Anrufe nicht entgegenzunehmen.

Weil die eingehenden Anrufe gespeichert werden, können Sie jederzeit nachsehen, von wem Sie angerufen wurden. Die integrierte Uhr speichert das Datum und Uhrzeit des eingehenden Anrufs.

Mittels Wahlfunktion können Sie die Anrufer zurückrufen, ohne die Rufnummer in einem Telefonbuch suchen zu müssen.

Die Speicherkapazität beträgt 30 Rufnummern und Namen. Wenn der Speicher voll ist, wird mit jedem Anruf automatisch die erste gespeicherte Rufnummer gelöscht. Deshalb ist es ratsam, den Speicher regelmäßig zu lesen und zu löschen.

Beachten Sie, daß die Rufnummerwiedergabe-Funktion erst genutzt werden kann, nachdem Sie den Service bei der Telefongesellschaft angemeldet haben.

### **Eingehende Anrufe:**

Der Telefondienst übermittelt die Rufnummer des Anrufers. Die Rufnummer wird auf dem Display angezeigt, sobald alle Ziffern der Rufnummer empfangen worden sind.

### **Name:**

Abhängig vom verwendeten System, wird entweder nur die Rufnummer oder die Rufnummer + Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie von jemanden angerufen werden, dessen Rufnummer und Name im Speicher gespeichert worden sind, dann wird der Name auf dem Display angezeigt, ungeachtet dessen ob der Name von der Telefongesellschaft übermittelt wird oder nicht.

### **Neue eingehende Anrufe:**

Ein neuer, von Ihnen noch nicht gelesener Anruf, wird durch das Leuchten von „NEW CALL“ (neuer Anruf) auf dem Display angezeigt.

### **Wiederholte Anrufe:**

Ein wiederholter Anruf wird durch das Leuchten von „RPT“ (Repeat) auf dem Display angezeigt. Die Daten des ersten Anrufs entfallen. Darum ist es ratsam, den Speicher der Rufnummerwiedergabefunktion regelmäßig zu löschen.

### **Uhrzeit/Datum:**

Bei jedem Anruf werden Uhrzeit und Datum gespeichert. Wenn Ihr Telefonanschluß über ein auf FSK basierendes System funktioniert, werden Uhrzeit und Datum von das Netzwerk bereitgestellt. Wenn Sie an einem DTMF-System angeschlossen sind, dann werden die von Ihnen in das Gerät eingebene Uhrzeit und Datum verwendet.

### **Speicher lesen:**

Drücken Sie die **▲** oder **▼** Tasten, um den Speicher zu lesen.

Mittels Drücken der **▲** und **▼** Tasten, können Sie durch den Speicher blättern. Rechts unten, neben **CALL#**, wird die Nummer der gespeicherten Rufnummer angezeigt. Unten, in der Mitte des Displays, wird das Datum des Anrufs angezeigt. Links daneben wird die Uhrzeit angezeigt, zu der der Anruf einging.

### **Rufnummer wählen:**

1. Lassen Sie der Hörer auf dem Gerät liegen und benutzen die **▲** und **▼** Tasten, um die gewünschte Rufnummer zu suchen.
2. Drücken Sie die **YES**-Taste, die Rufnummer wird gewählt.
3. Heben Sie den Hörer ab, wenn der Anruf entgegengenommen wird. Beginnen Sie das Gespräch.

### **Einzelne Rufnummer löschen:**

1. Lassen Sie den Hörer auf dem Gerät liegen und drücken die **▲** und **▼** Tasten, um die zu löschende Rufnummer zu selektieren.
2. Drücken Sie die **CLEAR**-Taste, auf dem Display wird **"LÖSCHEN?"** angezeigt.
3. Drücken Sie die **YES**-Taste, um diese gespeicherten Daten zu löschen. (Wenn Sie versehentlich die falsche Rufnummer gelöscht haben, drücken Sie die **BACK**-Taste).

### **Alle Rufnummern löschen:**

1. Lassen Sie den Hörer auf dem Gerät liegen und drücken die **▲** oder **▼** Tasten, um das Speicher-lesen zu aktivieren.
2. Drücken Sie die **CLEAR**-Taste und halten sie gedrückt, bis auf dem Display **„ALLES LÖSCHEN?“** angezeigt wird.
3. Drücken Sie die **YES**-Taste, um alles zu löschen. Wenn Sie versehentlich alle Rufnummern gelöscht haben, drücken Sie die **BACK**-Taste

### **Rufnummern speichern:**

1. Lassen Sie den Hörer auf dem Gerät liegen und drücken die **▲** und **▼** Tasten, um die gewünschte Rufnummer zu suchen.
2. Drücken Sie die **PROG**-Taste.
3. Drücken Sie die Taste **M1** oder **M2**, um die Rufnummer im Zielwahlspeicher zu speichern, oder die **YES**-Taste, um die Rufnummer im Telefonbuchspeicher zu speichern.

## HINWEISE UND BEMERKUNGEN

### **Batterien:**

Fast entladene Batterien werden auf dem Display durch das Blinken des Batteriesymbols angezeigt.

### **Das ersetzen der Batterien:**

1. Trennen Sie den Telefonstecker von der Telefonsteckdose.
2. Drücken Sie die **MENU**-Taste 5x, auf dem Display wird „**BATT ERSETZEN**“ angezeigt.
3. Drücken Sie die **YES**-Taste, auf dem Display wird „**SYSTEM HALT**“ angezeigt.
4. Sie haben jetzt 1 Minute Zeit, um die Batterien zu ersetzen.
5. Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis auf dem Display wieder Uhrzeit und Datum angezeigt werden.
6. Stecken Sie den Telefonstecker wieder in der Telefonsteckdose.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Liefern Sie diese bei entsprechenden Sammelstellen ab.



Trennen Sie vor dem Batteriewechsel das Gerät vom Telefonnetz. So umgehen Sie die Gefahr eines Stromschlags durch erhöhte Spannung.

### **Haus- oder Bürozentrale:**

Achten Sie darauf, daß bei Anschluß des Telefons an eine Haus- oder Bürozentrale, diese auch für die Weiterleitung von Rufnummerwiedergabe-Signale geeignet sein soll (informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung der Telefonanlage oder ziehen Sie Ihre Händler zu rate).

Wenn Ihre Hauszentrale diese Funktion nicht unterstützt, dann soll das Telefon direkt an das Telefonnetz angeschlossen werden.

Achten Sie darauf, das beim Wählen einer Rufnummer aus dem Rufnummerwiedergabe-Speicher eine 0 vorgewählt werden muß. Wenn die Telefonzentrale die 0 nicht automatisch vorwählt, können Sie keine Rufnummern aus dem Rufnummerwiedergabe-Speicher wählen. Die Rufnummer muß dann von Hand eingegeben werden.

### **ISDN:**

Das TX-168PHB ist nur für den Anschluß an einen sogenannten einfachen analogen Telefonanschluß geeignet. Das Telefon ist nicht für den Anschluß an einen ISDN-Anschluß geeignet, es sei denn, dies geschieht mittels eines digital-analog Transformators (Netzteil oder Zentrale), der die Rufnummerwiedergabe-Signale transformiert.

### **Gesprächswechsel:**

Wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf eingeht, wird die dazugehörige Rufnummer NICHT registriert. Das Gespräch können Sie durch Drücken der **R/FLASH**-Taste entgegennehmen.

### **Voice-Mail/Phone-Mail:**

#### FSK-System:

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird Ihnen dies durch das Leuchten des Briefumschlag-Symbols auf dem Display angezeigt. Nachdem Sie den Bericht abgehört haben, wird das Symbol durch das Netzwerk gelöscht, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt.

#### DTMF-System:

Das DTMF-System verfügt nicht über die Möglichkeit, ein Symbol für hinterlassene Nachrichten zu generieren.

Sie können jedoch im Rufnummerwiedergabe-Speicher nachsehen, ob es eingehende Anrufe gab. Wenn auf dem Display angezeigt wird, daß es keine eingehenden Anrufe gab, erübrigt sich das Abhören von Nachrichten.

Achtung: Wenn auf dem Display angezeigt wird, daß Sie angerufen wurden, bedeutet dies nicht automatisch, daß auch eine Nachricht hinterlassen wurde.

## **WARTUNG**

Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie nie chemische Reinigungsmittel.

Stellen Sie das TX-168PHB nicht auf mit Zellulose behandelte Oberflächen. Die Gummifüße könnten hierauf Spuren hinterlassen.

Die Klanqualität des TX-168PHB kann durch magnetische Felder, verursacht durch große elektrische Geräte, Radio- und Fernsehsender, die sich in der Nähe des Telefons befinden, negativ beeinflusst werden. Ein Standortwechsel des Telefons oder des Gerätes, daß die Störung verursacht, kann in so einem Fall eine Verbesserung bringen.

## **GARANTIESCHEIN**

Kunde:

Name:

Adresse:

Postleitzahl:

Ort:

Telefonnummer:

Auf den Profoon TX-168PHB erhalten Sie eine Garantie von 12 Monate ab Kaufdatum. Wir garantieren während dieser Zeit die kostenlose Reparatur von Defekten, die bedingt sind durch Material- und Konstruktionsfehler, nach Beurteilung durch den Importör.

### **WIE HANDELN:**

Wenn Sie einen Defekt bemerken, ziehen Sie zu erst die Bedienungsanleitung zu rate. Läßt sich der Fehler nicht beheben, dann wenden Sie sich an Ihren Händler.

### **DIE GARANTIE ENTFALLT:**

Bei nicht fachgerechtem Gebrauch, falschem Anschluß, ausgelaufene und/oder falsch installierte Batterien, Verwendung von nicht originalen Unterteilen oder Zurbehör, Vernachlässigung und Defekte die durch Feuer entsanden sind, Überschwemmungen, Blitzschlag und Naturkatastrophen. Bei unbefugten Änderungen und/oder Reparatur durch Dritte. Bei unsachgemäßem Transport des Gerätes ohne geeignete Verpackung. Wenn zu dem Gerät dieser Garantieschein und der Kaufbeleg fehlt.

Anschlußkabel, Stecker und Batterien fallen nicht unter die Garantie.

Jede weitere Haftung, spezifisch für eventuelle Folgeschäden, ist ausgeschlossen.