

tiptel 62 system

Kurzanleitung

Externe Gespräche führen

Verwendung einer beliebigen Leitung für den Verbindungsaufbau:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Drücken Sie die **0** für den Amtszugang oder L (Leitungstaste).
- Jetzt hören Sie den externen Wählenton.
- Geben Sie die gewünschte externe Rufnummer ein.

Interne Gespräche führen

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder der Gruppe.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

Um die Rufnummer erneut zu wählen, die zuletzt von dieser Nebenstelle gewählt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Wahlwiederholungstaste **☎** drücken.
- Um eine der letzten 5 gewählten Rufnummern erneut zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Wahlwiederholungstaste **☎**.
 - Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
 - Durch wiederholtes Drücken der Wahlwiederholungstaste werden die letzten 5 gewählten Rufnummern im Display angezeigt.
- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechartaste **☎**, wenn im Display die Rufnummer erscheint, die Sie erneut wählen möchten.

Wahl aus dem Telefonbuch

Wahl aus dem zentralen Telefonbuch:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.

- Sie hören den internen Wählenton.
- Drücken Sie die **☎** - Taste und geben Sie dann die Kurzwahlnummer ein (4000 – 4199).
Wahl aus dem persönlichen Telefonbuch:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Drücken Sie die **☎** - Taste und geben Sie die Kurzwahlnummer ein (800 – 849).
Hinweis: Ihre persönlichen Telefonbucheinträge sind ausschließlich von Ihrer Nebenstelle zugänglich.

Anruf annehmen

Wenn Ihr Systemtelefon klingelt:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.

Anklopfen

Kommt während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf für Ihre Nebenstelle an, wird dieser durch einen Hinweis im Hörer signalisiert.

- Drücken Sie die **☎** - Taste, um das aktive Gespräch in Halten zu legen und den anklopfenden Anruf anzunehmen.

oder

- Hörer auflegen, um das aktive Gespräch zu beenden. Sie sind dann mit dem anklopfenden Anruf verbunden.

Gespräch halten / zurückholen

Um ein Gespräch in Halten zu legen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die **☎** - Taste.
- Die **☎** - Taste leuchtet.
- Sie hören den internen Wählenton.

Gespräch zurückholen:

- Wenn Sie den internen Wählenton hören, drücken Sie die **☎** - Taste.
- Das gehaltene Gespräch wird zurückgeholt.

Gesprächsweitergabe

Gesprächsweitergabe ohne Ankundigung:

- Drücken Sie während eines Gesprächs die **☎** - Taste. Das Gespräch wird jetzt gehalten.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie jetzt die Nummer der Nebenstelle oder Gruppe ein.

- Wenn Sie den Rufton hören, Hörer auflegen.
Wenn die gerufene Nebenstelle nicht innerhalb von 30 Sekunden antwortet, wird der weitergegebene Ruf wieder an Ihrem Telefon signalisiert.

Gesprächsweitergabe mit Ankündigung:

- Drücken Sie während eines Gesprächs die **☎** - Taste, um den Anruf zu halten.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie die Rufnummer der Nebenstelle oder Gruppe ein.
- Wenn die Nebenstelle antwortet, kündigen Sie das Gespräch an.
- Hörer auflegen.

Gespräch heranholen (pick-up)

Ein Anruf geht bei einer anderen Nebenstelle ein. Sie möchten dieses Gespräch übernehmen/heranholen.

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎7☎** und anschließend die Nummer der gerufenen Nebenstelle ein.
- Jetzt sind Sie mit dem Gesprächspartner verbunden.

Heranholen des Anrufers, der sich am längsten in der Warteschleife befindet:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎7☎☎** ein.
- Jetzt sind Sie mit dem Anrufer verbunden.

Gesprächsübernahme

Möchten Sie ein Gespräch übernehmen, das bereits von einer anderen Nebenstelle angenommen wurde (z. B. durch einen Anrufbeantworter), gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎7☎** und anschließend die Nummer der Nebenstelle ein.
- Sie sind jetzt mit dem Gesprächspartner verbunden.

Anruf parken

- Aktives Gespräch durch Drücken der **☎** - Taste halten.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎7☎** ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Hörer auflegen.

Geparkten Anruf ausparken

Wenn die Nebenstelle, die den Anruf geparkt hat, bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎7☎** und anschließend die Nummer der Nebenstelle ein, die den Anruf geparkt hat.
- Sie sind jetzt mit dem Gesprächspartner verbunden.

Wenn die Leitung, auf der der Anruf geparkt ist, bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Geben Sie den Programmiercode **☎9☎** ein.
- Anschließend geben Sie die Leitungsnummer ein, z. B. **☎1** für Leitung 1.
- Jetzt sind Sie mit dem Gesprächspartner verbunden.

Zugang zum Voicebox-Menü


- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.
- Sie hören den internen Wählenton.
- Drücken Sie die Mitteilungstaste **☒**.

Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Nachrichten wiederzugeben, aufzuzeichnen oder zu löschen.

Hinweis: Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, blinkt die LED neben der Mitteilungstaste und im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

Wiedergabe neuer Nachrichten

- Im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.
- Die LED neben der Mitteilungstaste **☒** blinkt.
- Hörer abheben oder Lautsprechartaste **☎** drücken.




- Zur Wiedergabe der neuen Nachrichten, drücken Sie die Mitteilungstaste .
- Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Nachrichten zu löschen, zu speichern oder weiterzuleiten.

Verbindung von Ihrer Nebenstelle zum

Türsprechsystem






- Hörer abheben oder Lautsprechtaste  drücken.

Öffnen der Tür





- Hörer auflegen und wieder abheben oder Lautsprechtaste  drücken.
- Wenn Sie den internen Wählton hören, geben Sie die Tastenkombination   ein.

Anrufumleitung

Um alle Anrufe an eine andere Nebenstelle umzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie    , Nebenstellenummer,  ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Im Display wird mit einem Pfeil das Umleitungsziel (Nebenstelle/Name/Nummer) angezeigt.

Aufhebung einer Umleitung:

- Hörer abheben oder Lautsprechtaste  drücken.
- Sie hören einen unterbrochenen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode    ein.
- Sie hören den positiven Quittungston.
- Die Anzeige kehrt zur Grundeinstellung zurück.

Für andere Umleitungsoptionen gehen Sie wie oben beschrieben vor, geben jedoch entsprechend andere Programmiercodes ein:

Alle Anrufer umleiten

- zu einer Nebenstelle * 21 * Nbst. Nr. #
- zur Voicebox * 21 * * 99 #
- zu einer ext. Rufnummer * 210 *ext Nr #
- Aufheben der Umleitung # 21 #






Umleiten bei Nichtmelden

- zu einer Nebenstelle * 61 * Nbst. Nr. #
- zur Voicebox * 61 * * 99 #
- zu einer ext. Rufnummer * 610 *ext Nr #
- Aufheben der Umleitung # 61 #

Umleiten bei Besetzt




- zu einer Nebenstelle * 67 * Nbst. Nr. #
- zur Voicebox * 67 * * 99 #
- Aufheben der Umleitung # 67 #

Einträge in das persönliche Telefonbuch





- Hörer abheben oder Lautsprechtaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie die Kurzwahlkennung ein:   Kurzwahlkennung (800 – 849) .
- Geben Sie die externe Rufnummer ein und schließen Sie mit  ab.

Hinweis: Die Amtskennziffer wird automatisch vor die Rufnummer gesetzt und braucht daher nicht eingegeben werden.


Einträge aus dem persönlichen Telefonbuch löschen

- Hörer abheben oder Lautsprechtaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Drücken Sie folgende Tastenkombination:  Kurzwahlkennung (800 – 849) .

Displaykontrast einstellen

- Hörer abheben oder Lautsprechtaste  drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Geben Sie den Programmiercode    ein.

- Geben Sie den gewünschten Prozentwert für den Displaykontrast ein, z. B. 50 für einen Kontrast von 50 %.

- Beenden Sie Ihre Eingabe mit der  - Taste.

Anruflautstärke einstellen

Geben Sie     Prozentwert  ein.

Hörrelautstärke einstellen

Geben Sie     Prozentwert  ein.

Lautsprecherlautstärke einstellen

Geben Sie     Prozentwert  ein.

Kennzahlen Interne Wahl

Merkmal	Kennzahl
Amtskennziffer	0
Wahlwiederholung	*5
- persönlichen Telefonbuch	*800 bis *849
- zentralen Telefonbuch	*4000 bis *4199
Anruf parken	*74
Geparkten Anruf heranholen	*75(Nbst. Nr.)

- Geparkten Anruf von Leitung heranholen *9* (Leitungs-Nr.) *719
- Universelles Heranholen *71 (Nbst. Nr.)
- Gezieltes Heranholen *71 (Nbst. Nr.)
- Konferenz *73
- Gezielter Rundruf *77 (Nbst.Nr.)
- Allgemeiner Rundruf *77*
- Beantworten eines allgemeinen Rundrufes *78*
- Wählen einer Nbst. Gruppe (Gruppe Nr.) *78
- Kennzahl zum Türöffnen *99
- Zugang zur Voicebox *(Nbst. Nr.)
- Verlassen der Voicebox *99
- Anrufweitergabe an die Voicebox während Rufton oder Besetztszeichen #99
- Rückruf (wenn besetzt) 5

Kennzahlen Programmierungsoptionen

- Umleitung aller Anrufe - zu einer Nebenstelle *21*(Nbst. Nr.) #
- zur Voicebox *21**99#
- zu einer externen Nummer *210*(Tel Nr.) #
- Aufheben aller Umleitungen #21 #
- Umleiten bei Nichtmelden - zu einer Nebenstelle *61*(Nbst. Nr.) #
- zur Voicebox *61**99#
- zu einer externen Nummer *610*(Tel Nr.) #
- Aufheben Umleitung bei Nichtmelden #61 #
- Umleiten bei Besetzt - zu einer Nebenstelle *67*(Nbst. Nr.) #
- zur Voicebox *67**99#
- Aufheben Umleiten bei Besetzt #67 #
- Ruhe vor dem Telefon *62 #
- Aufheben Ruhe v. d. Telefon #62 #
- Rufnummernanzeige *30 #
- sperrn (CLIP) *31 #
- Rufnummernanzeige (CLIP) *70**PIN*PIN#
- Programmieren des PIN *70*PIN#
- PIN zurücksetzen *68*(Benutzer Nr.)*PIN#
- Roaming PIN aktivieren #68 #
- Roaming PIN deaktivieren

Persönliches Telefonbuch Eintragungen programmieren

** (Kurzwahlkennzahl) * (Tel Nr.) #

Einträge aus persönlichem

Telefonbuch löschen # (Kurzwahlkennzahl) #

Manuelle Tag/Nacht

Umschaltung *07*(Rufverteilung) #

TIPTEL AG

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35 (0,12 € pro Minute)

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL (0,12 € pro Minute)

Fax: 0 18 05 – 84 78 49*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de