

tiptel 64 system

Kurzanleitung

Das tiptel 64 system ist ein Freisprech-Telefon mit 4-zeiligem Display, das speziell für den Gebrauch in Verbindung mit der Telefonanlage tiptel 6000 business entwickelt wurde. Programmieroptionen und weitere Funktionen können mit Hilfe der Hinweise und Menüs in der Anzeige durchgeführt werden.

04:42 Nebenstelle 11	Di 04/01/05
Hpt Menü	Tel. Buch
Mit den linken Taste um ins Menü zu gelangen	Mit den rechten Taste um ins Telefonbuch zu gelangen
Mit den linken Pfeiltasten bewegen Sie sich im Menü nach oben und unten	Drücken Sie die rechte Taste um ins Telefonbuch zu gelangen

Funktionstasten

Das Systemtelefon verfügt über 16 Funktionstasten, die vom Benutzer individuell belegt werden können, sowie 6 vorprogrammierte Funktionstasten, deren Belegung nicht geändert werden kann.

Programmierbare Funktionstasten

In der Grundeinstellung sind die Tasten wie folgt belegt: 6 Leitungstasten, 6 Nebenstellentasten, Konferenz, Wahlwiederholung, Anruf heranziehen (pick-up) und Anruf parken.

Vorprogrammierte Funktionstasten

Mit diesen Tasten haben Sie durch einmaliges Betätigen Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen und Leistungsmerkmalen des Systemtelefons: Halten, Mitteilung, Umleiten, Ruhe vor dem Telefon, Stummschaltung, Lautsprecherfunktion.

Programmierung durch den Benutzer

Durch Drücken der Displaytaste *Hpt Menü* im Grundzustand des Systemtelefons gelangt man zu den folgenden Einstellungen und Funktionen:

- persönliches Telefonbuch
- zentrales Telefonbuch
- Anrufumleitung
- Voicebox-Einstellungen
- AutoVermittlungEinst
- Telefon Einstellungen (s. a.

Gespräch führen

Um einen Gespräch mit einem externen Teilnehmer zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Taste *Lautsprecher* drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Wählen Sie die Amtskennzahl **0**.
- Jetzt hören Sie den externen Wählton.
- Wählen Sie die externe Rufnummer.

Um einen Anruf über eine bestimmte Leitung zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die gewünschte Leitungstaste (*Ltung*).
- Jetzt ist der Freisprechmodus aktiviert.
- Sie hören den externen Wählton.
- Wählen Sie die externe Rufnummer.

Gespräch halten

Um ein Gespräch in Halten zu legen, drücken Sie die Taste *Halten*.

Um das Gespräch zurückzuholen, drücken Sie erneut die Taste *Halten*.

Hinweise: Um während eines aktiven Gesprächs eine Rückfrage/Anfrage zu tätigen, drücken Sie die Taste *Halten*. Jetzt hören Sie den internen Wählton und können wie oben beschrieben verfahren. Falls mehr als ein Anruf in Halten gelegt wurde, wird der zuerst gehaltene Anruf angenommen. Die Taste *Halten* kann verwendet werden, um zwischen den Anrufen hin- und herzuschalten.

Gespräch weitergeben

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste *Halten*, um das Gespräch in Halten zu legen.
- Geben Sie dann die Nummer der Nebenstelle ein, an die Sie das Gespräch weiterleiten möchten.

Es werden zwei Arten der Gesprächsweitergabe unterschieden: Gesprächsweitergabe ohne Ankündigung: wenn der Rufton ertönt, Hörer aufliegen.

Gesprächsweitergabe mit Ankündigung: wenn die Nebenstelle antwortet, kündigen Sie den Anruf an. Anschließend wird der Hörer zur Gesprächsweitergabe aufgelegt.

Um einem internen Teilnehmer eine Nachricht zu hinterlassen, auch wenn dieser seine Voicebox nicht aktiviert hat, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie den Rufton oder das Besetztzeichen hören, wählen Sie **#99**
- Sprechen Sie jetzt die Nachricht auf.
- Legen Sie den Hörer auf.

Anruflisten

Das Systemtelefon tiptel 64system speichert die letzten 10 externen ankommenden und noch nicht beantworteten Anrufe, sowie die letzten 10 gewählten Rufnummern und 10 angenommenen Anrufe.

Neue Nachrichten werden durch die blinkende Taste *Mitteilung* angezeigt. Die Anzahl der Nachrichten/Mitteilungen wird im Display angezeigt.

Nachdem Sie die Taste *Mitteilung* gedrückt haben, werden Ihnen die Einträge der Liste angezeigt.

Persönliches Telefonbuch

Bis zu 50 Telefonnummern können im persönlichen Telefonbuch abgespeichert werden. Jeder Nummer wird eine Kurzwahl von ***800 bis *849** zugewiesen.

Die **Kurzwahlen** können entweder durch Eingabe der entsprechenden Kennung (z. B. *801) oder über die zugewiesene Funktionstaste gewählt werden.

Eintragungen in das persönliche Telefonbuch können über den Menüpunkt *Personl. Telefonbuch* gemacht, geändert und gelöscht werden. Außerdem kann direkt aus dem Telefonbuch eine Telefonverbindung zum gewünschten Teilnehmer aufgebaut werden.

Neue Einträge eingeben

- Drücken Sie die Displaytaste *Hpt Menü*. Mit Hilfe der Pfeiltasten \wedge und \vee blättern Sie durch die Optionen und wählen den Eintrag *Personl. Telefonbuch* aus.
- Wählen Sie *Neu*.
- Geben Sie jetzt die Telefonnummer ein (mit den Tasten \wedge und \vee können Sie den Cursor eine Stelle vor oder zurück bewegen).
- Drücken Sie die Displaytaste *Nächstes*.
- Jetzt können Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen eingeben.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Displaytaste *Nächstes*.

Jetzt entscheiden Sie, ob Sie weitere Einstellungen zu diesem Telefonbucheintrag vornehmen möchten. (Displayanzeige: Optionen ändern? Ja/Nein).

Erweiterte Optionen

Generell ist nur die Eingabe von Rufnummer und Namen erforderlich; aber das System bietet auch die Möglichkeit, die folgenden Merkmale individuell für jeden Telefonbucheintrag zu programmieren:

- Externe Leitung: eine spezielle Leitung kann belegt werden (Grundeinstellung: 0, d. h. eine beliebige Leitung wird verwendet).
 - Die Rufnummernanzeige ist in der Grundeinstellung aktiviert. Wählen Sie **eingeschränkt**, um die Rufnummernanzeige zu unterdrücken.
 - Funktionstaste: der Eintrag wird auf einer bestimmten Funktionstaste gespeichert.
- Bestehende Einträge ändern oder löschen**
- Öffnen Sie das Telefonbuch wie oben beschrieben.
 - Wählen Sie jetzt **ändern** oder **löschen**.
 - Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen im Display.

Voicebox

Diese Funktion steuert Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Ihre Telefonanlage mit einer Sprachkarte ausgestattet und die Voicebox auf Ihrer Nebenstelle aktiviert ist. Eingegangene Nachrichten können wiedergegeben, gelöscht, weitergeleitet oder der Absender der Nachricht zurückgerufen werden (wenn CLIP-Informationen übermittelt wurden).

Wiedergabe neuer Nachrichten

Die Taste *Mitteilung* blinkt und im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

- Drücken Sie die Taste *Mitteilung*.
- Blättern Sie durch die Liste der neuen Nachrichten mit Hilfe der Pfeiltasten \wedge und \vee .
- Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

Wiedergabe gespeicherter Nachrichten

- Drücken Sie die Displaytaste *Hpt. Menü*.
- Blättern Sie durch die Optionen und wählen Sie *Voicebox-Einstellungen*.
- Es werden die folgenden Untermenüpunkte angezeigt: *Mitteilungen Liste* und *Voicebox einrichten*.

- Wählen Sie *Mitteilungen Liste*, damit Ihnen die gespeicherten Nachrichten angezeigt werden.

Begrüßungsansage aufnehmen

- Drücken Sie *Hpt-Menü*, anschließend *Voicebox-Einstellungen*, *Voicebox einrichten*.
- Folgen Sie den Anweisungen, um eine Begrüßungsansage wiederzugeben, aufzunehmen oder zu löschen.
- Zur Aufnahme der Ansage, Hörer abheben. Zum Verlassen einer Voicebox, um stattdessen eine andere Nebenstelle anzurufen, drücken Sie \odot und die Nummer der Nebenstelle.

Fernzugang zur Voicebox

- Wählen Sie Ihre eigene Mehrfachrufnummer (MSN) von einem Telefon, wo sich gerade befinden.
- Während Sie die Begrüßungsansage hören, drücken Sie die Taste \odot .
- Geben Sie Ihre PIN ein und folgen Sie den Anweisungen.

Kennzahlen interne Wahl

Merkmal	Kennzahl
Amtskennziffer	0
Wahlwiederholung	*5
Wahl aus dem	
- persönlichen Telefonbuch	*800 bis *849
- zentralen Telefonbuch	*4000 bis *4199
Anruf parken	*74
Geparkten Anruf heranholen	*75 (Nbst. Nr.)
Geparkten Anruf von	
Leitung heranholen	*9* (Leitungs Nr.)
Universelles Heranholen	*719
Gezieltes Heranholen	*71 (Nbst. Nr.)
Gezieltes Übernehmen	*71 (Nbst. Nr.)
Konferenz	*73
Gezielter Rundruf	*77 (Nbst.Nr.)
Allgemeiner Rundruf	*77*
Beantworten eines	
allgemeinen Rundrufes	*76*
Wählen einer Nbst. Gruppe	(Gruppe Nr.)
Kennzahl zum Türöffnen	*78
Zugang zur Voicebox	*99
Verlassen der Voicebox	*(Nbst. Nr.)
Anrufweitergabe an die Voicebox	
während Rufton oder Besetzzeichen #99	
Rückruf (wenn besetzt)	5

Kennzahlen Programmierungsoptionen

- Umleitung aller Anrufe - zu einer Nebenstelle
- zur Voicebox
- zu einer externen Nummer
- Aufheben aller Umleitungen
- Umleiten bei Nichtmelden - zu einer Nebenstelle
- zur Voicebox
- zu einer externen Nummer
- Aufheben Umleitung
- bei Nichtmelden
- Umleiten bei Besetzt - zu einer Nebenstelle
- zur Voicebox
- Aufheben Umleiten bei Besetzt
- Ruhe vor dem Telefon
- Aufheben Ruhe v. d. Telefon
- Rufnummernanzeige sperren (CLIR)
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Programmieren des PIN
- PIN zurücksetzen
- Roaming PIN aktivieren
- Roaming PIN deaktivieren

- Persönliches Telefonbuch
- Eintragungen programmieren
- Einträge aus persönlichem Telefonbuch löschen
- Manuelle Tag/Nacht Umschaltung

TIPTEL AG

Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen
Tel.: 0 18 05 – 84 78 35 (0,12 € pro Minute)
Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL (0,12 € pro Minute)
Fax: 0 18 05 – 84 78 49*
E-mail: support@tiptel.de
Internet: www.tiptel.de

tiptel

64 system Kurzanleitung