

AQIFON



smart - smarter - AQIFON



AQIFON



Mobiltelefon

1. Allgemeines

1.1 Einführung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon entschieden haben. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durch, um sich mit den wichtigsten Funktionen und Betriebseigenschaften des Mobiltelefons vertraut zu machen.

Dieses Mobiltelefon ist ein Dual-SIM-, Dual-Standby-Telefon, in dem Sie zwei SIM-Karten betreiben können. Zum Speichern von Fotos oder weiterer Daten können Sie eine microSD-Karte in das Mobiltelefon einfügen.

Zusätzlich verfügt dieses Telefon über wichtige Funktionen wie SMS (Kurznachrichten), Kamera, Audio-Player, UKW-Radio, Video-Recorder, Video-Player, Ton-Recorder, Bluetooth, Taschenrechner, Kalender, Wecker, SOS-Funk-

tion, Tastensperre usw.

Dieses Mobiltelefon mit GSM/GPRS Spezifikationen ist von nationalen und internationalen Organisationen genehmigt.

Inhaltliche Änderungen benötigen keine vorherige Ankündigung.

1.2 Sicherheitshinweise

- Wenn Ihr Mobiltelefon verloren geht oder gestohlen wird, informieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter. Dieser kann das Mobiltelefon und die SIM-Karte deaktivieren und so wirtschaftliche Verluste durch illegale Zugriffe begrenzen.
- Hierfür benötigen Sie Ihre IMEI-Nummer (unter dem Akku). Bitte notieren Sie sich diese Nummer und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

- Um unerwünschte Zugriffe zu vermeiden, stehen Ihnen folgende präventive Maßnahmen zur Verfügung:
- Verändern Sie Ihren PIN-Code in regelmäßigen Abständen
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht unbeaufsichtigt liegen.
- Benutzen Sie die Telefonsperre.

1.3 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Mobiltelefon:

- Bitte nutzen Sie dieses Handy nur in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 85%.
- Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Akku:

- Legen Sie das Mobiltelefon an Orten mit ausreichender Belüftung und keiner direkten Sonneneinstrahlung ab.
- Die Lebensdauer von Handy-Akkus ist begrenzt. Die Akkulaufzeit verkürzt sich nach häufigem Aufladen geringfügig.



■ Bitte entsorgen Sie Telefon oder Akku nicht im Hausmüll. Der Artikel muss an einem entsprechenden Sammelpunkt für die Rücknahme und Wiederverwertung alter elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden.

Ladegerät:

- An folgenden Stellen nicht aufladen: direkter Sonneneinstrahlung, Umgebungstemperatur unter 5 °C oder über 40 °C.



2. Grundlegende Bedienung

2. 1 Tastenbelegung

- **Ziffern-Tasten:** Eingabe von Zahlen, Zeichen und Buchstaben.
- **rechte Soft-Taste:** Führt die in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigte Funktion aus. Im Startmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste in das Telefonbuch.
- **linke Soft-Taste:** Führt die in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigte Funktion aus. Im Startmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste in das Hauptmenü.
- **Anruf-Taste:** Durch Drücken der Anruf-Taste wird das Gespräch mit der zuvor gewählten Rufnummer gestartet. Eingehende Anrufe für SIM1 und SIM2 werden mit der Anruf-Taste angenommen. Im Startmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste in die Anrufliste

- **Auflegen-Taste:** Durch Drücken der Auflegen-Taste können Sie ein Gespräch beenden oder einen eingehenden Anruf ablehnen. **Drücken Sie die Taste lange um das Telefon ein-/auszuschalten.**
- **Auf- / Abwärts-Taste:** Drücken Sie die Taste, um in Namen, Telefonnummern, SMS, Untermenüs zu navigieren.
- ***-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um das Sonderzeichen * einzugeben. Im SMS-Modus drücken und halten Sie diese Taste, um zwischen den Sonderzeichen *, +, P und W zu wechseln.
- **#-Taste:** Halten Sie die #-Taste gedrückt, um zwischen Besprechungs-Modus und Allgemein-Modus zu wechseln.
- **Lautstärke-Tasten:** Es gibt zwei Lautstärke-Tasten an der rechten Seite des Mobiltelefons. Diese werden verwendet, um die Geräte-Lautstärke oder Wiedergabe-Lautstärke anzupassen.

- **Taschenlampen- Regler:** Durch Betätigen dieses Reglers, wird die Taschenlampe des Mobiltelefons ein- oder ausgeschaltet.
- **SOS-Taste:** Auf der Rückseite des Telefons befindet sich eine SOS-Taste. Wenn Sie SOS-Nummern hinterlegt und die SOS-Nachricht gespeichert haben, ist der SOS-Modus bereit. Sollte es zu einem Notfall kommen, drücken und halten Sie diese Taste 3 Sekunden bis ein Signalton ertönt. Das Telefon wird nun automatisch einen SOS-Anruf (Notruf) und die SOS-Nachricht an die von Ihnen hinterlegten Rufnummern (in Reihenfolge von oben nach unten) absenden.

Hinweis: Es müssen zwingend Nummern hinterlegt sein, um diese Funktion nutzen zu können.

2. 2 Akku

Im Auslieferungszustand ist der Akku mit ca. 50% der Gesamtkapazität aufgeladen. Es

empfiehlt sich den Akku die ersten 3 Zyklen komplett zu entladen und erst dann zu laden.

2.3 Laden des Akkus

- Stecken Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose und verbinden Sie es mit dem Mobiltelefon. Während des Ladevorgangs entfernen Sie NICHT den Akku, um einen Kurzschluss des Akkus zu vermeiden.
- Es ist normal, wenn sich der Akku während des Ladevorgangs leicht erwärmt.
- Wenn der Akku leer ist, dauert es eine Weile bis die Ladeanzeige auf dem Bildschirm erscheint.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Handy, wenn der Ladevorgang beendet ist.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät, um in belüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 40 ° C den Akku

aufzuladen. Bei Schäden durch ein nicht autorisiertes Ladegerät verlieren Sie den Gewährleistungsschutz.

- Bei nicht komplett entladene Akku wird die Ladezeit entsprechend verkürzt.
- Die angegebene Standby- und Gesprächszeit entspricht der Leistung in einem idealen Arbeitsumfeld. Die Laufzeit des Akkus hängt von Netzwerkstatus-, Umwelt- und Arbeitsweise in der Praxis ab.
- Achten Sie darauf, dass der Akku vor dem Ladevorgang ordnungsgemäß eingelegt ist.
- Trennen Sie Ladegerät und Mobiltelefon nach dem Aufladen.

2.4 Mobilfunk-Verbindungen

2.4.1 SIM-Karte

Sie müssen mindestens eine gültige SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in vollem Umfang nutzen können.

nen. Die SIM-Karte ist der Schlüssel um auf ein Mobilfunknetz zugreifen zu können.

Alle Informationen über die Netzwerkverbindung sowie die Namen und Telefonnummern der Kontakte und SMS (Kurznachrichten), die Sie empfangen und gespeichert haben, werden auf Ihrer SIM-Karte aufgezeichnet. Sie können die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons entnehmen und Sie in ein anderes GSM-Mobiltelefon einlegen. Das neue Mobiltelefon wird die SIM-Karte automatisch lesen.

Berühren Sie nicht die Metalloberfläche der SIM-Karte und halten Sie die SIM-Karte entfernt von Elektrizität und Magnetismus, um Beschädigungen der SIM-Karte und der gespeicherten Informationen zu verhindern.

Achtung: Bitte schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte aus dem Mobiltelefon entfernen. Das Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte bei externer Stromversorgung ist

verboten. Hierbei kann die SIM-Karte beschädigt werden.

2.4.2 Einlegen / Entfernen der SIM-Karte

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Legen Sie die SIM-Karte in einen der beiden Einschubschächte oder ziehen Sie die SIM-Karte aus dem Steckplatz.

Hinweis: Bitte schalten Sie das Mobiltelefon vor Entfernen des Akkus aus.

2.4.3 Ein-/ Ausschalten

Drücken und halten Sie die **Auflegen-Taste** Taste, um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ohne eingelegte SIM-Karte starten, wird im Display die Meldung: „Bitte SIM-Karte einlegen“ angezeigt. Das Handy überprüft automatisch, ob die SIM-Karte gültig ist, nachdem sie eingesteckt

wurde.

Die folgenden Aufforderungen auf dem Bildschirm erscheinen in folgender Reihenfolge, wenn das Handy eingeschaltet wird:

- **Eingangstelefonpasswort** – Wenn diese Funktion aktiviert ist.
- **PIN eingeben** – Wenn diese Funktion aktiviert ist.
- **Suche** – Das Mobiltelefon sucht nach der Verbindung zum Mobilfunknetz des Anbieters.

Die Funktion „DUAL-SIM“ ausschalten:

Sie können Ihr Mobiltelefon selbstverständlich auch lediglich mit einer eingelegten SIM-Karte betreiben und den zweiten Platz frei lassen.

2.4.4 Verbinden mit dem Mobilfunknetz

- Das Mobiltelefon wird automatisch nach dem Mobilfunknetz Ihres Anbieters su-

chen, nachdem die SIM-Karte erfolgreich (Anzeige «Netzsuche» auf dem Bildschirm) entschlüsselt wurde. Der Name des Netzbetreibers wird in der Mitte des Bildschirms erscheinen.

Hinweis: Sollte die Signalstärke nicht ausreichen, um sich mit dem Netz zu verbinden, ändern Sie Ihren Standort um einen besseren Empfang zu erzielen.

2.4.5 Telefonieren

Sobald die SIM-Karte und das Mobiltelefon mit dem Mobilfunknetz verbunden sind und sich genügend verfügbares Guthaben auf der SIM-Karte befindet (oder entsprechend freigeschaltet ist), können Sie Anrufe tätigen.

2.4.6 Inlandsgespräch

Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein und drücken Sie die Anruf-Taste um einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie die Telefonnum-

mer ändern möchten, drücken Sie bitte die rechte Soft-Taste, um einzelne Zeichen zu löschen. Der Bildschirm wird ein bewegtes Bild zeigen, wenn Sie die Nummer gewählt haben. Auf dem Display werden nun einige Informationen wie Gesprächsstatus, Gesprächsdauer und Empfangsqualität angezeigt. Durch Drücken der Auflegen-Taste oder Zuklappen des Mobiltelefons wird das Gespräch beendet.

2.4.7 Auslandsgespräch

Geben Sie die Landesvorwahl (z.B. 0043 für Österreich) und die vollständige Telefonnummer mit Ortsvorwahl ein und drücken Sie die Anruf-Taste um einen Anruf zu tätigen.

2.4.8 Notruf

Wenn Sie eine gültige SIM-Karte eingelegt haben können Sie auch ohne Guthaben die Notrufnummern 110 und 112 anrufen.

2.4.9 Eingehende Anrufe

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, öffnen Sie Ihr Mobiltelefon und drücken die grüne Anruf-Taste. Sie können das Gespräch durch Drücken der roten Auflegen-Taste ablehnen.

3. Hauptmenü

3.1 Bedienung des Hauptmenüs

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die linke Soft-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Zurück/Beenden: Sie können die rechte Soft-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zu wechseln. Oder drücken Sie die Auflegen-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

3.2 Nachrichten

3.2.1 Mitteilung schreiben

Mit dieser Funktion können Sie SMS-Nachrichten an andere Kontakte versenden. Geben Sie zuerst den gewünschten Text der Nachricht ein. Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie die Empfänger Rufnummer eingeben oder den gewünschten Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen.

Optionen:

- **Senden von:** Wählen Sie ob die Nachricht von SIM1 oder SIM2 versendet werden soll.
- **Eingabemethode:** Hier können Sie zwischen alphabetischer, numerischer und Sonderzeichen-Eingabe wählen

Erweitert:

- **Empfänger einfügen:** Wählen Sie den Kontakt, an den die Nachricht versendet wird.

- **Speichern:** Speichern Sie die aktuelle Nachricht in Entwürfe.

3.2.2 Posteingang

Alle erhaltenen Nachrichten werden hier angezeigt.

3.2.3 Entwürfe

Hier können Sie Texte speichern, die Sie eventuell zu einem anderen Zeitpunkt versenden möchten.

3.2.4 Postausgang

Hier werden Nachrichten angezeigt, die nicht gesendet werden konnten. Sobald wieder Empfang vorhanden ist, wird die Nachricht automatisch versendet.

3.2.5 Gesendete Nachrichten

Zeigt Textnachrichten, die Sie gesendet haben.

3.2.6 SMS-Einstellungen

- **Sendebestätigung:** Aktivieren oder deaktivieren, um eine Sendebestätigung der versendeten Nachrichten zu erhalten.
- **Antwortpfad:** Festlegen des Antwortpfads.
- **Gesendete Nachricht speichern:** Nach Aktivierung dieser Funktion werden gesendete Nachrichten automatisch gespeichert.

3.3 Einstellungen

3.3.1 Profile

Das Mobiltelefon bietet vier Profile: Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen. So können Sie z.B. die Klingeltöne Ihres Telefons schnell stumm oder sehr laut stellen.

- **Aktivieren:** Drücken Sie die linke Soft-Taste, um den gewählten Modus zu aktivieren.
- **Anpassen:** Der „Allgemein“ und „Bespre-

chung“ Modus kann individuell angepasst werden.

- **Zurücksetzen:** Die Parameter des ausgewählten Profils werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

3.3.2 Dual-SIM-Einstellung

Hier können Sie eine eingelegte zweite SIM-Karte inaktiv schalten.

3.3.3 Telefoneinstellungen

In den Telefoneinstellungen können Sie das Mobiltelefon nach Ihren eigenen Vorlieben und Gewohnheiten einrichten:

- **Datum und Uhrzeit:** Wählen Sie eine Stadt aus Ihrer Zeitzone. Im Menüpunkt „Format einstellen“ können Sie das Format der Zeit und Datumsanzeige verändern.
- **Sprache:** Stellen Sie hier die gewünschte

Sprache der Menüeinblendungen ein.

- **Bevorzugte Eingabemethode:** Hier können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode für die Verwaltung der Inhalte des Mobiltelefons auswählen.

Anzeige:

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie hier das Hintergrundbild für den Startbildschirm.
- **Gerät Ein / Ausschalten-Anzeige:** Stellen Sie den Anzeige-Effekt für Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons ein.
- **Datum und Zeit anzeigen:** Hier können Sie die Einblendung der Uhrzeit auf dem Startbildschirm aktivieren oder deaktivieren.
- **Flug-Modus:** Hier können Sie Ihr Mobiltelefon in den Flugmodus schalten, also den Mobilfunk abschalten. Die SIM-Karte wird dann kein Signal mehr empfangen.

Unterschied. Einstellungen:

- **LCD-Hintergrundbeleuchtung:** Bestimmen Sie hier die Helligkeit der Displaybeleuchtung.

3.3.4 Netzwerkeinstellung

In diesem Menü können Sie Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornehmen.

SIM 1 / 2:

- **Netzauswahl:** Wählen Sie zwischen automatischer und manueller Netzauswahl.
- **GPRS-Übertragung:** Wählen Sie zwischen Datenvorzug und Anrufvorzug.

3.3.5 Sicherheitseinstellungen

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihr Mobiltelefon vor unerwünschten Zugriffen zu schützen

SIM-Sicherheit:

PIN-Sperre: PIN-Code.

Der PIN-Code verhindert, dass Sie SIM-Karte von fremden Personen betrieben wird.

- Sie können den PIN-Code deaktivieren. Der Schutz vor Zugriffen fremder Personen ist dann nicht mehr gewährleistet.

Hinweis: Wenn Sie den PIN-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie müssen den längeren PUK-Code der SIM-Karte eingeben, um die SIM-Karte wieder zu entsperren.

- **PIN ändern:** Ändern Sie Ihr PIN Passwort
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie Ihr PIN Passwort

Telefon-Sicherheit:

- Mit der Telefonsperre können Sie Ihr Mobiltelefon unabhängig von der SIM-Karte vor Missbrauch schützen. Sie können die Telefonsperre ein- oder ausschalten.

Hinweis: Der Standard-Telefonsperrcode ist 1122. Bitte ersetzen Sie diesen bald durch Ihren eigenen Sperrcode.

3.3.6 Datei-Manager

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um den Datei-Manager zu starten.

3.3.7 Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion setzen Sie das Telefon in den Auslieferungszustand zurück. Der Telefonsperrcode für die Werkseinstellung ist 1122 (sofern nicht von Ihnen verändert).

3.4 Telefonbuch

Das Mobiltelefon kann 100 Rufnummern, Kontakte und Informationen abspeichern, auf die Sie jederzeit zugreifen können.

- **Neuer Kontakt:** Hier können Sie einen

neuen Kontakt mit der entsprechenden Rufnummer anlegen

- **Wählen:** Sie können auswählen auf welcher der beiden SIM-Karten der Kontakt gespeichert wird.
- **Telefonbucheinstellungen:** Hier wird der aktuelle Speicherstatus des Mobiltelefons angezeigt.

3.5 Call-Center

3.5.1 Anrufverlauf

Hier können Sie sich die komplette Anrufliste anzeigen lassen:

- **Verpasste Anrufe:** Anrufe die nicht entgegengenommen wurden.
- **Gewählte Nummern:** Nummern die gewählt und angerufen wurden.
- **Angenommene Anrufe:** Eingehende

Gespräche die angenommen wurden.

- **Löschen von Anruflisten:** Hier können Sie die Historie und die Anruflisten von der SIM-Karte löschen.

3.5.2 Anrufeinstellungen

Erweiterte Einstellungen:

- **Automatische Wahlwiederholung:** Mit dieser Funktion wird das Telefon automatisch die Nummer erneut wählen, wenn der Anruf fehlschlägt oder besetzt ist.
- **Annahme-Modus:** Stellen Sie hier ein, wie Sie Anrufe annehmen möchten: Beliebige-Taste oder Auto-Antwort im Headset-Modus, Ein oder Aus.

Achtung: Teile der Funktionen benötigen die Unterstützung des Netzbetreibers.

3.6 Multimedia

Dieses Mobiltelefon verfügt über ein integriertes Radio, eine Kamera und verschiedene Betrachter für Ihre Dateien.

3.6.1 Kamera

Mit der integrierten Kamera können Sie schnell und unkompliziert Fotos aufnehmen. In den Einstellungen können Sie Anpassungen zu Bildgröße, Bildqualität und Weißabgleich vornehmen.

3.6.2 Bildbetrachter

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Bilddateien ansehen, verwalten und versenden.

3.6.3 Video-Recorder

Mit dieser Funktion können Sie eigene Videodateien mit der integrierten Kamera aufnehmen.

3.6.4 Video-Player

Mit dieser Funktion können Sie Ihre gespeicherten Videodateien wiedergeben, umbenennen oder versenden.

3.6.5 Audio-Player

Mit dieser Funktion können Sie Ihre gespeicherten Audiodateien wiedergeben. Durch Drücken der Navigationstasten können Sie, Lieder überspringen oder eine zufällige Wiedergabe Ihrer Audiodateienliste starten.

3.6.6 FM/UKW-Radio

In der UKW-Radiooberfläche können Sie mit der Auf-/Abwärts-Taste manuell die Frequenzen absuchen. Durch Drücken der Tasten 4 und 6 stoppt der Suchlauf beim nächsten verfügbaren Sender.

- **Kanalliste:** Sie können bis zu 20 Sender in dieser Liste speichern.

- **Manuelle Eingabe:** Die UKW-Frequenz des Kanals wird direkt eingegeben.
- **Automatische Suche voreinstellen:** Alle verfügbaren Sender werden automatisch gesucht und in der Kanalliste gespeichert.

3.7 Werkzeuge

3.7.1 Kalender

In dieser Funktion wird ein Kalender auf dem Bildschirm angezeigt.

3.7.2 Alarm

Sie können fünf Wecker in diesem Handy hinterlegen und diese individuell anpassen.

3.7.3 Bluetooth

- **Strom:** Schalten Sie hier die Bluetooth Funktion mit der linken Softtaste AN oder AUS.
- **Sichtbarkeit:** Hier können Sie einstellen

ob Ihr Telefon für andere Nutzer sichtbar ist oder nicht (sollte nur eingeschaltet werden, wenn Sie ein neues Geräte verbinden möchten).

- **Mein Gerät:** Hier können Sie nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Nähe suchen
- **Gerätename:** Hier können Sie den Namen, unter dem Ihr Telefon für andere Nutzer angezeigt wird, verändern.

3.7.4 Dienste

Hier können Sie die SIM-Karten Informationen einstellen.

3.7.5 Rechner

Dieses Mobiltelefon bietet eine Taschenrechner-Funktion mit den 4 Grundrechenarten.

- Drücken Sie die Zifferntasten, um einen Wert einzugeben.

- Drücken Sie die Anruf-Taste, um einen Dezimalpunkt einzufügen.
- Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die aktuelle Eingabe zu löschen
- Drücken Sie die Aufwärts-Taste für Addition/Plus (+).
- Drücken Sie die Abwärts-Taste für Subtraktion/Minus (-)
- Drücken Sie die * -Taste für Multiplikation(*)
- Drücken Sie die # -Taste für Division(/)
- Drücken Sie die linke Soft-Taste für ein Ergebnis (=)

3.8 SOS

Funktionen der SOS-Notfall Taste auf der Rückseite des Gerätes:

- **EIN/AUS:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die SOS-Funktion.
- **Wählen der SIM:** Wählen Sie die SIM-Karte

(1 oder 2), die bei einem SOS-Notfall verwendet wird.

- **Inhalt:** Bearbeiten Sie den Inhalt der SOS-Nachricht, die im Notfall versendet wird .
- **Nummernliste:** Hier können Sie fünf SOS-Nummern bearbeiten und speichern.

WICHTIG! Es müssen zwingend Nummern hinterlegt sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Nachdem die SOS-Nummer und die SOS-Nachricht bearbeitet wurden, können Sie die Funktionen testen. Drücken und halten Sie dazu die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Das Mobiltelefon wird nun den Notruf-Modus starten und die festgelegten Kontakte in der Reihenfolge von oben nach unten anrufen.

Es wird zuerst die SOS-Nachricht versendet und danach werden die Kontakte angerufen.

4. Eingabe-Methoden

Das Mobiltelefon unterstützt folgende Eingabe-Methoden: ABC / abc, Numerisch und Symbol einfügen

4.1 Tastenbelegung

Die allgemeine Definition der Tastatur ist wie folgt:

- **linke Soft-Taste:** Drücken Sie zur Bestätigung.
- **rechte Soft-Taste:** Drücken Sie, um ein Zeichen zu löschen.
- ***-Taste:** Sonderzeichen.
- **#-Taste:** Wechsel zwischen den Eingabemethoden.
- **Nummerntasten (0-9):** Nummer und Buchstaben auf jeder Taste.

4.2 Texteingabe

4.2.1 Tastaturbelegung und Eingabemethoden

Die spezifische Definition der Tastatur und Anzahl Eingabe-Methoden:

Tasten	Zeichen oder Funktionen
Zifferntaste 1	Satzzeichen
Zifferntaste 2	ABCabc2
Zifferntaste 3	DEFdef3
Zifferntaste 4	GHIghi4
Zifferntaste 5	JKLjkl5
Zifferntaste 6	MNOmno6
Zifferntaste 7	PQRSpqrs7
Zifferntaste 8	TUVtuv8
Zifferntaste 9	WXYZwxyz9
Zifferntaste 0	0 und Leerzeichen
* -Taste	Sonderzeichen
# - Taste	Eingabemethode wechseln
Linke Soft-Taste	Bestätigen
Recht Soft-Taste	Zeichen löschen

- Jede Taste ist mit verschiedenen Zahlen, Buchstaben oder Zeichen belegt. Drücken Sie die Taste sooft wiederholt bis das benötigte Zeichen angezeigt wird. Durch Weiterspringen des Zeigers wird Ihre Auswahl übernommen.
- Drücken Sie die # -Taste um die Eingabemethode zu ändern.
- Drücken Sie die Zifferntaste «0», wenn Sie ein Leerzeichen setzen wollen.
- Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um Buchstaben nach falscher Eingabe zu löschen.
- Drücken Sie die Zifferntaste mehrmals und schnell bis die entsprechende Nummer angezeigt wird.

5. microSD-Karte

Dieses Handy besitzt einen micro SD-Aufnahmeverrichtung, um den Speicher des Telefons für Fotos und Bilder zu erweitern.

5.1 Installieren der microSD-Karte

- Schalten Sie das Telefon aus und nehmen Sie den Akku aus dem Mobiltelefon.
- Legen Sie die microSD-Karte in die Vorrichtung quer zu der SIM-Karte.
- Legen Sie den Akku wieder in das Mobiltelefon und starten Sie das Gerät neu.

5.2 Speichern auf der microSD-Karte

Im Auslieferungszustand ist das Gerät so konfiguriert, dass Sie die microSD-Karte nur einlegen müssen und Sie dann als Standard-speicher verwendet wird.

Eine eingelegte microSD-Karte ist Voraussetzung zur Speicherung von Fotos und anderer Aufzeichnungen!

6. Fehlerbehebung

Problem	Grund	Lösung
Schlechter Empfang	Sie verwenden das Mobiltelefon in einem schlechten Empfangsbereich, z.B. in der Nähe hoher Gebäude oder im Keller, die Funkwellen können diese Bereiche nicht effektiv erreichen.	Ändern Sie Ihren Standort und versuchen es erneut.
SIM-Karten Fehler	SIM-Karte ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
	Die SIM-Karte ist nicht richtig installiert.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig installiert ist.
	Schutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte	Reinigen Sie die Metalloberfläche der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch.
	Dreimalige falsche Eingabe des PIN-Codes	Geben Sie den PUK ein.

Kann sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Überprüfen Sie die Leistung Ihres Akkus oder laden Sie den Akku.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	SIM-Karte ist ungültig.	Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	GSM-Service-Bereich	Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber
Laden nicht möglich	Schwaches Signal.	Ändern Sie Ihren Standort und versuchen es erneut.
Laden nicht möglich	Akku oder Ladegerät sind beschädigt.	Wechseln Sie den Akku oder das Ladegerät.
Laden nicht möglich	Schlechter Kontakt.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist.

Das AQIFON ISI ist konform mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien:

- R&TTE-Directive 1999/5/EC
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EC
- WEEE-Richtlinie 2002/96/EC



AQIFON und AQISTON sind eingetragene Marken der

AQISTON Digital GmbH
Wegkamp 1 • D-24589 Dätgen

www.AQISTON.de