



Quad core
1.3GHz



4.5" QHD IPS
960*540



GPS, A-GPS



RAM 1GB +
8GB eMMC



2MP FF +
8MP AF



1700mAh



Android™ 4.4 (KitKat®)



WCDMA: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800
/1900MHz



137*67.5*8.5mm
(H*W*D)



Micro SDHC
/SDXC ≤ 32GB



Wi-Fi (802.11 b/g/n)
3G, Bluetooth 4.0



140 g





Glückwünsche zu Ihrem Kauf und willkommen bei Prestigio. Auf www.prestigio.com/support können Sie das vollständige Handbuch herunterladen.

Einen Anruf durchführen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf




2. Tippen Sie auf , um die Wähltastatur zu öffnen.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie dann auf .

Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt, um auf alle Funktionen Ihres Telefons zuzugreifen. Der Start-Bildschirm kann mehrere Bereiche umfassen. Um sich weitere Felder anzusehen, wischen Sie nach links oder rechts.



App-Symbol zum Start-Bildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen, halten Sie ein App-Symbol angetippt und ziehen es dann in eine Feldvorschau.

Verwenden von Apps


Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf eine App, um sie zu öffnen. Sie finden alle Apps, die auf Ihrem Telefon installiert sind, im Listen-Menü.

Suche nach Widgets

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf .
2. Tippen Sie auf , um die Widget-Liste zu öffnen.
3. Wischen Sie im Widgets-Bereich nach links oder rechts.
4. Halten Sie das gewünschte Widget angetippt, um es zum Start-Bildschirm hinzuzufügen.

Verwenden von Schnelleinstellungen

Mit der Registerkarte "Schnelleinstellungen" können Sie auf einfache Weise den Flugmodus, WLAN und andere Funktionen ein- und ausschalten. Sie bietet auch eine Verknüpfung, um zwischen den Modi zu wechseln und um die Helligkeit und die Ausrichtung des Bildschirms einzustellen.

1. Schieben Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü vom oberen Bildschirmrand nach unten.
2. Tippen Sie auf , um die Schnelleinstellungen-Liste zu öffnen.

Die SIM-Karte

Ihr Gerät nutzt eine Standard-SIM-Karte und eine Micro-SIM-Karte.



Die Verwendung von nicht-kompatiblen SIM-Karten, von Hand geschnittenen SIM-Karten oder SIM-Karten-Adaptern kann die Karten oder das Gerät sowie die auf den Karten gespeicherten Daten beschädigen. Verkratzen oder Verbiegen der SIM-Karten kann dazu führen, dass Kontakten und Informationen verlorengehen, also Vorsicht beim Umgang, Einlegen oder Entfernen der Karten.

Dual SIM-Standby



Das Gerät unterstützt zwei SIM-Karten für Sprachanrufe und Datenverbindungen. Während eines Sprachanrufs oder einer Datenübertragung über eine SIM-Karte wird die andere SIM-Karte inaktiv (nicht bei Ihrem Mobilfunknetzbetreiber registriert). Das bedeutet, dass Sie über die inaktive SIM-Karte keine Anrufe empfangen oder Datenverbindung nutzen können. Wenn der Anruf oder die Datenübertragung endet, werden beide SIM-Karten aktiv und in der Liste der registrierten Netzwerke angezeigt.



Da Prestigio seine Produkte, Software und Hardware kontinuierlich aktualisiert und verbessert, kann Ihr Gerät ein etwas anderes Erscheinungsbild oder geänderte Funktionen als die in dieser Schnellstartanleitung beschriebenen haben.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieses Gerät den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf: www.prestigio.com/certificates.



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit mit großer Lautstärke.

Für Informationen zur SAR (Spezifische Absorptionsrate) besuchen Sie bitte:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_5453_DUO.