

TELEFON ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie das Telefonkabel mit Ihrer TAE-Anschlussdose. Besitzen Sie nicht den richtigen Anschluss, wenden Sie sich bitte an Ihren Telefonnetzbetreiber.

Das Telefon arbeitet mit dem Ton-Wahlverfahren (MFWV).

TELEFONNUMMER WÄHLEN

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Ablage zurück. Mit der Trenntaste können Sie das laufende Gespräch beenden und Sie erhalten direkt eine neue Amtsleitung.




WÄHLEN MIT DEN DIREKTWAHLTASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Gewünschte Direktwahl taste M1, 2, 3 drücken.


SPICHERPLÄTZE EINGEBEN

Mit dem AUDIOLINE TEL4G können Sie 13 oft benutzte Telefonnummern abspeichern und direkt mit einer (Direktwahl) oder zwei Tasten (Kurzwahl) abrufen.

Um eine Telefonnummer zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste . Die LED-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie nun eine der 3 Direktwahl tasten M1, M2, M3 oder die Taste  und eine Nummer auf dem Zahlenfeld von 1-9,0.
3. Geben Sie nun die Rufnummer ein (max. 21 Stellen).
4. Drücken Sie die Taste  und die LED-Anzeige erlischt.
5. Legen Sie den Telefonhörer auf und wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Speicherplätze.

WÄHLEN MIT DEN KURZWALHTASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Gewünschte Kurzwahl taste 1 bis 9, 0 drücken.

HÖRERLAUTSTÄRKE

Mit den Tasten  können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen den Bedürfnissen anpassen.



LED-ANZEIGE

Die LED-Anzeige blinkt während der Programmierung und der Stummschaltung.




EINSTELLBARER TONRUF



Um die Lautstärke und Melodie des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen, stehen Ihnen neun verschiedene Lautstärken und Melodievariationen zur Verfügung. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz ausschalten. Der Tonruf wird dann automatisch wieder eingeschaltet, sobald Sie einmal den Telefonhörer abheben und wieder auflegen.

1. Telefonhörer abheben.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie nun eine Zahl zwischen 0 bis 9 ein.


1	Musik	leise	6	Standard	laut
2	Musik	normal	7	Schnell	leise
3	Musik	laut	8	Schnell	normal
4	Standard	leise	9	Schnell	laut
5	Standard	normal	0	Tonruf ausschalten	

5. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer auf. Die neugewählte Einstellung können Sie beim nächsten eingehenden Anruf kontrollieren.

STUMMSCHALTUNG

Mit der Stummtaste ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen. Möchten Sie das Mikrofon abschalten, betätigen Sie die Taste . Zur Kontrolle blinkt die LED-Anzeige. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  erneut.

WAHLWIEDERHOLUNG

Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, heben Sie den Hörer ab und drücken die Taste .

„R“ SIGNALTASTE - T-NET ANPASSUNG

Haben Sie Ihr AUDIOLINE TEL4G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“-Signal taste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. Die Signaltaste lässt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH 100ms“ arbeitet. Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Dreier-Konferenz, u.a.). Dazu benötigen Sie die Einstellung „FLASH 300“. Zur Freischaltung (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

WICHTIGE INFORMATIONEN

WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE TEL4G ist auch zur Wandmontage geeignet. Bitte beachten Sie das beiliegende Zusatzblatt.

PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE TEL4G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können.

FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das AUDIOLINE TEL4G direkt mit der Telefonanschlussdose. Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

ENTSORGUNG

Ist die Gebrauchszeit des Telefons abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Das AUDIOLINE TEL4G ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis 45 °C ausgelegt. Das Telefon darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörper, und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

ZULASSUNG UND CE-ZEICHEN

Das AUDIOLINE TEL4G ist für den Einsatz im deutschen Telefonnetz freigegeben. Das Zulassungszeichen mit dem Bundesadler befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons.

Das Telefon wurde nach der EU-Richtlinie 91/263/EWG für Telekommunikationsgeräte zugelassen. Danach darf das Gerät durch jedermann über die Telefonsteckdose angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden. Bei unnötiger oder unrechtmässiger Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de

AUDIOLINE TELEFON 4G

