



Gebrauchsanweisung

WAT 8575

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende".

SPERTASTEN

- Die Tasten des Bedienfeldes können gegen Fehlbedienung (z.B. durch Kinder) gesperrt werden.
- Drücken Sie die Tasten "Temperatur" und "Schleuderdrehzahl" gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang. Am Display leuchtet das Schlüsselsymbol auf.
 - Aufheben der Tastensperre: den o.a. Vorgang wiederholen.

ROTE ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY

"Wasserhahn zu"
Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; Wenn die Anzeigeluchte nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch.

"Filter reinigen"
Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder der Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung ("Filter entfernen").

"Service"
Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

PROGRAMMENDE

- Die Symbole der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und das Symbol "Tur offen" leuchtet auf. Programmwahltaster in der "Aus/O"-Position stellen.
- 1. Schließen Sie den Wasserhahn.
- 2. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
- 3. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste "Start/Pause", um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeluchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste "Start/Pause". Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

- Die Rückstellaste "Löschen" unterbricht das Programm vor dem Ende.
- Drücken Sie auf die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor das Deckel geöffnet werden kann.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10101

BEVORZUGTE PROGRAMME SPEICHERN

Das Gerät bietet die Möglichkeit, für häufig benutzte Programme eine Einstellung zu speichern, die durch einen simplen Tastendruck aufrufen werden kann.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktion(en) und drücken Sie die Taste "Vorzugsprogramme" mindestens 3 Sekunden lang. Die Anzeigeluchte neben "Vorzugsprogramme" blinkt kurz auf und bleibt dann an - die Programmeinstellung ist gespeichert. Zum Aufrufen Ihrer individuellen Programmeinstellung wählen Sie das Programm, drücken die Taste "Vorzugsprogramme" und starten das Programm durch Drücken der Taste "Start/Pause".

LÖSCHEN DER GESPEICHERTEN UND WAHL EINER NEUEN PROGRAMMEINSTELLUNG:

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktionen und drücken Sie die Taste "Vorzugsprogramme" mindestens 3 Sekunden lang. Die gespeicherte Programmeinstellung wird durch die neue ersetzt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur, die Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl", um eine Startverzögerung bis zu 23 Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "Start/Pause". Der Countdown der Startvorwahl setzt ein; das Uhrensymbol neben der Verzögerungszeit und der Punkt zwischen den Stunden und Minuten der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der Taste "Start/Pause" kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden. Ab 1 Stunde kann die Verzögerungszeit um Minuten reduziert werden.

LÖSCHEN DER "STARTVORWAHL"

- „Bevor Sie auf die Taste "Start/Pause" drücken:"
- Wählen Sie ein anderes Programm oder drücken Sie die Taste "Löschen".
 - Nach Betätigung der Taste "Start/Pause": Drücken Sie die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang - die Verzögerungszeit wird nicht mehr angezeigt.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die Taste "Start/Pause". Die Anzeigeluchte neben der Taste "Start/Pause" geht an. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach Programmende leuchtet die Kontrolllampe auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden.

VERBRAUCHSDATEN					
Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energy (kWh)	Ungefähre Programmmdauer** (Stunden : Minuten)
Kochwäsche	95	5.5	55**	1.70	1:55
Koch-Buntwäsche***	60	5.5	49	1.02	2:25
Koch-Buntwäsche	40	5.5	53	0.55	2:00
Pflegeleicht	60	2.5	53**	0.85	1:30
Pflegeleicht	40	2.5	47	0.50	1:15
Mischwäsche	40	3.0	43	0.48	1:00
Kurzwäsche	30	3.0	36	0.30	0:30
Feinwäsche	40	1.5	51	0.50	0:45
Wolle	40	1.0	53	0.50	0:45
Handwäsche	40	1.0	43	0.50	0:35
Handwäsche	30	1.0	42	0.30	0:31

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter genormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

* Auch die Restzeitanzeige kann von den Tabellenwerten abweichen, da sie von den jeweiligen Haushaltsverhältnissen abweichen.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, DECKEL SCHLEISSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Treibseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

1. Stellen Sie den **Programmwahl**schalter auf das gewünschte Programm.
2. **Temperatur** und **Schleuderdrehzahl**, die am Display angezeigt werden, können durch Drücken der Tasten "Temperatur" bzw. "Variable Schleuderdrehzahl" geändert werden. Die Anzeigeluchte neben der Taste "Start/Pause" blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, löschen die Anzeigeluchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

- Taste "Vorwäsche"**
- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.

- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Bügelleicht"

- Diese Option kann mit den Programmen "Koch-Buntwäsche", "Pflegeleicht" und "Mischwäsche" gewählt werden, um die Wäsche knitterfrei der Trommel entnehmen zu können.
- Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärbn der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.

- Diese Option empfiehlt sich besonders für: die Programme "Pflegeleicht", "Mischwäsche" oder "Feinwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.

Hinweis: Das Programm geht auf "Spülstopp", wenn die Anzeigeluchte "Spülstopp" auf dem Display angezeigt wird.

Beenden der Funktion "Spülstopp"

- Die "Start/Pause"-Taste drücken, das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlwähler auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste "Start/Pause".

Taste "Intensiv Spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Öko"

- Mit einem etwas geänderten Temperaturprofil und leicht verlängerter Waschkdauer kann die optimale Kombination von gutem Waschergebnis und noch niedrigerem Energieverbrauch erzielt werden.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Entschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.

Das Wasser wird lediglich abgepumpt.