

D**Liebe Kundin, lieber Kunde,**

bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Staubsaugers angegebenen Spannung entsprechen.

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Saugrohrgriff
2. Nebenluftöffnung
3. Saugrohr
4. Saugschlauch
5. Integriertes Zubehörfach
6. Zubehörfachentriegelung
7. Bodendüse
8. Polsterbürste
9. Polsterdüse
10. Fugendüse
11. Filterfach für Staubbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter
12. Filterfachentriegelung
13. Filterfachdeckel
14. Saugschlauchanschluss
15. Wechsellanze
16. Saugkraftregler
17. Netzschalter
18. Netzkabeleinzug
19. Netzkabel
20. Typenschild (unter dem Gerät)
21. Gerätegriff
22. Staubbeutel
23. Motorschutzfilter
24. Abluftfilter
25. Taste zur Saugrohlängenverstellung
26. Saugrohrhalter

Sicherheitshinweise

- Den Staubsauger nicht in Betrieb nehmen, wenn
 - die Anschlussleitung mit Netzstecker oder das Gehäuse beschädigt ist,
 - kein Staubbeutel eingelegt ist oder dieser beschädigt ist,
 - die Wechsellanze einen vollen Staubbeutel anzeigt.
- Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen, ebenso bei jeder Störung während des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Der Staubsauger darf **nicht** zum Aufsaugen von
 - Glassplittern oder anderen scharfen und spitzen Gegenständen,
 - heißer Asche, Ruß, Zigaretten oder Chemikalien,
 - Gesteinstaub, Gips, Zement, oder ähnlichem Feinstaub,
 - Schaum, Wasser oder anderen Flüssigkeiten,benutzt werden!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Elektrogeräte von Kindern fernhalten.
- Personen und Tiere dürfen nicht abgesaugt werden. Besondere Gefahren bestehen für Ohren und Augen. Daher die Düsen vom Kopf fernhalten.
- Der Staubsauger ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.

D

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anweisung.
- Wird das Gerät falsch bedient, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung.
- Entfernen Sie evtl. Verpackungsreste und Einlagen vollständig und kontrollieren Sie ob Staubbeutel und Motorschutzfilter richtig eingesetzt sind.

Bedienung

- Stellen Sie den Staubsauger in seine waagerechte Gebrauchslage.
- Stecken Sie den Saugschlauch in den Saugschlauchanschluss des Gerätes.
- Verbinden Sie das Saugrohr und den Saugrohrgriff miteinander.
- Stecken Sie eine der beiliegenden Düsen an das Rohrende. Falls Sie nicht die gesamte Länge benötigen, z.B. bei Verwendung der Polsterdüse, können Sie die Düsen auch direkt an den Saugrohrgriff stecken.
- Ziehen Sie das Netzkabel (höchstens bis zur gelben Markierung) aus der Kabelaufwicklung und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

- Stellen Sie mit dem Saugkraftregler die kleinste Saugleistung ein, bevor Sie den Staubsauger mit dem Netzschalter einschalten.
- Mit dem Saugkraftregler können Sie die gewünschte Saugkraft stufenlos einstellen.
- Zusätzlich kann die Nebenluftöffnung im Saugrohrgriff mit einem Schieber geöffnet werden, wenn die Saugkraft noch weiter reduziert werden soll.
- Beginnen Sie mit einer schwachen Saugkrafteinstellung, wenn Sie weiche Gegenstände wie z.B. Gardinen absaugen.
- Während des Saugens können Sie den Staubsauger mit dem Saugschlauch hinter sich herziehen. Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes aber nur den Gerätegriff.
- Schalten Sie den Staubsauger nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie mit dem Fuß den Netzkabeleinzug niederdrücken, wird das Netzkabel von der Kabelaufwicklung eingezogen.

Zubehör

Die Polster- und Fugendüsen befinden sich im integrierten Zubehörfach.

Bodendüse

- Verwenden Sie die Bodendüse für alle größeren Flächen.

Polsterbürste

- Die Polsterbürste kann zur Reinigung von unebenen Flächen, wie z.B. Polsterflächen, Bilderrahmen, Bücherreihen usw., verwendet werden.

D*Polsterdüse*

- Die Polsterdüse eignet sich zur Reinigung von kleineren Flächen, wie z.B. Sessellehnen oder Sitzflächen.

Fugendüse

- Mit der Fugendüse erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen, z.B. Fugen, Nischen, Ecken usw.

Filterwechsel

- Vor jedem Filterwechsel das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Der Staubsauger ist mit Wechselnfiltern ausgestattet.

Einen neuen Motorschutz- oder Abluftfilter evtl. mit einer Schere passend schneiden.

Ein notwendiger Wechsel des Staubbeutels wird durch die Wechselanzeige auf dem Gerät angezeigt. Sobald die Anzeige dauernd aufleuchtet, muss das Gerät ausgeschaltet werden und ein neuer Staubbeutel eingelegt werden.

Staubbeutelwechsel

- Lösen Sie den Saugschlauch vom Gerät, indem Sie die beiden Tasten am Schlauchende eindrücken.
- Betätigen Sie die Filterfachentriegelung und öffnen Sie das Filterfach.
- Nehmen Sie den Filterhalter am Tragegriff mit dem Staubbeutel nach oben heraus.
- Den gefüllten Staubbeutel lösen, indem Sie die Auslösetaste am Filterhalter hochziehen.
- Den Pappband des neuen Staubbeutels erst unter die hinteren Haken schieben und dann unter der Auslösetaste einrasten lassen.

- Setzen Sie den Filterhalter mit dem neuen Staubbeutel in das Filterfach ein. Den Griff des Filterhalters anschließend nach hinten klappen.
- Schließen Sie den Filterfachdeckel mit leichtem Druck, bis dieser hörbar einrastet. Wenn der Filterhalter nicht richtig eingelegt ist, lässt sich der Deckel nicht einrasten.

Motorschutzfilterwechsel

Der Motorschutzfilter befindet sich hinten im Filterfach. Bei deutlicher Verschmutzung sollte dieser Filter bei einem Staubbeutelwechsel mit ausgetauscht werden.

- Verschmutzten Filter entnehmen und neuen Filter in die Halterung schieben.

Abluftfilterwechsel

Der Abluftfilter befindet sich über dem Motorschutzfilter. Bei deutlicher Verschmutzung sollte dieser ausgetauscht werden.

- Filterhalter herausziehen.
- Filterhalter öffnen und Filtereinlage austauschen.
- Filterhalter schließen und mit nach unten gerichteter Dichtlippe in das Abluftfilterfach einschieben.
- Drücken Sie nun die Lasche herunter bis diese hörbar einrastet.

Reinigung

- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Der Staubsauger darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit niemals mit Wasser in Berührung kommen, damit behandelt werden oder gar darin eingetaucht werden.

D

- Das Gehäuse und Zubehör kann mit einem weichen Tuch oder einem leicht angefeuchteten Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

Ersatzfilter

Unter Angabe der *Art.-Nr.: SB 9026* kann das Ersatzfilterset beim Severin-Service bestellt werden.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehöerteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem