

swissvoice

Aeris 114/114T

Cordless analogue telephone (DECT)



Bedienungsanleitung
User manual

Willkommen bei Swissvoice

Das Aeris 114 / 114T ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und zwischen diesen kostenlose Interngespräche führen.


Das Aeris 114T verfügt über einen digitalen Anrufbeantworter.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Aeris 114 / 114T kennen und nutzen zu lernen.

Inhalt


Willkommen bei Swissvoice	
Tasten	2
Displayanzeigen	3
Hinweise zum Gebrauch von Akkus	4
Telefonieren	6
Anruf annehmen	6
Tonruf ausschalten	6
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen	6
Mobilteil ausschalten	6
Wahlwiederholung	7
Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute)	7
Tastensperre	7
Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils	7
Telefonbuch	7
Anrufliste	8
Voicebox	9
Aeris 114 / 114T erweitern	9
Telefonieren mit Mehreren	10
Einstellungen Mobilteil	11
Einstellungen der Basisstation	11
Reset	11
Anrufbeantworter - nur Aeris 114T	12
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	12
Betriebsart einstellen	12
Ansagetexte bearbeiten	13
Memo aufzeichnen	13
Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen	13
Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen	14
Einstellungen des Anrufbeantworters	14
Anrufbeantworter - Speicher voll	15
Fernabfrage / Fernabfrage PIN ändern	15
Fernabfrage ein- / ausschalten (vom Handgerät)	15
Fernabfrage ein- / ausschalten (aus der Ferne)	16
Fernbedienung	16
Anhang	17

Tasten Mobilteil



- 1 Bestätigungs-Taste / Menütaste / Während Gespräch: Intercom-Taste
- 2 Abheben-Taste
- 3 Taste 1
Leerschlag einfügen
- 4 Stern-Taste / Langer Druck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein bzw. aus.
- 5 Wahlwiederholung
- 6 Taste 0
Wahlpause einfügen
- 7 Telefonbuch öffnen
- 8 Taste R mit Flash-Funktion
- 9 Raute-Taste
Langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus.
- 10 Navigationstasten
▲ : Anrufliste öffnen / Hörerlautstärke während Gespräch verstärken / In einer Liste/einem Menü nach oben blättern.
▼ : Hörerlautstärke während Gespräch verringern / In einer Liste/einem Menü nach unten blättern.
- 11 Auflegen-Taste / Retour-Taste / Langer Tastendruck schaltet das Mobilteil aus. Ist das Mobilteil ausgeschaltet wird es durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet.
- 12 Löschtaste / In einem Untermenü: Retourtaste / Langer Tastendruck in einem Menü: Retour in Ruhezustand / Im Ruhezustand: Intercom-Taste
Während Gespräch: Mobilteil-Mikrofon stummschalten

Basisstation Aeris 114



Basisstation Aeris 114

- 1 Ruf- (Paging) Taste

Displayanzeigen

-  In einer Liste/einem Menü nach oben/unten blättern.
-  Leuchtet konstant, wenn sich das Handgerät in Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn ausser Reichweite der Basisstation oder nicht angemeldet.
-  Internanruf aktiv. Blinkt bei eingehendem Internanruf.
-  Anruf aktiv.
-  Anrufbeantworter eingeschaltet (nur für Aeris 114T). Blinkt, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben.
-  Tonruf ausgeschaltet.
-  Alarm eingeschaltet.
-  Tastensperre eingeschaltet.
-  Sie haben neue Nachrichten auf Ihrer Voicebox (Netzbeantworter).
-  Akkkus 100% geladen.
-  Akkus vollständig entladen.

Reichweite / Aufstellort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Hinweise zum Gebrauch von Akkus

Verwenden Sie nur die Original-Akkus (2 x NiMH, AAA, 1.2 V 500 mAh) und den Original Netzadapter (6 V DC / 300 mA) für Aeris 114 und (6 V DC / 450 mA) für Aeris 114T.


Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (1.2 V 500 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft 100 Std / im Gespräch 10 Std) und die genannten Ladezeiten.

Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit der Akku in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen wird. Die volle Kapazität wird erst nach mehreren Ladezyklen erreicht.

Hinweis:

Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien/ Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen. Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.

Telefon anschließen



- Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlusskabel für den Telefon-Anschluss sowie den Netzadapter einstecken.
- Achten Sie beim Anstecken des Akkus auf die richtige Polung.
- Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden (Erstladung).

Sprache einstellen

Bei Auslieferung Ihres Aeris 114 / 114T ist Deutsch voreingestellt:

Sie können die Sprache der Displayanzeigen im folgenden Menü einstellen:
MT-Einstel.-> Sprache

Datum / Zeit einstellen

- drücken, MT-Einstel. auswählen und **OK** drücken.
- Datum & Zeit auswählen und **OK** drücken.
- Mit der **Navigations Taste** bewegen Sie sich durch die Liste der Einstellungen.
- Legen Sie das Format der Darstellung für Zeit und Datums fest. Drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Uhrzeit und Datum ein und drücken Sie **OK**.
- **Auflegen-Taste** drücken und in der Bereitschaftszustand zurückkehren.

Telefonieren

- Gewünschte Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben.
- **Abheben-Taste** drücken.

Beenden des Gesprächs

- **Auflegen-Taste** drücken.

Anruf annehmen

- Anrufe werden akustisch am Mobilteil signalisiert.
- **Abheben-Taste** drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs

- **Auflegen-Taste** drücken.

Beachten Sie bitte: Ist die Akkukapazität fast erschöpft oder ist die Entfernung zur Basisstation schon zu groß, kann keine Verbindung hergestellt werden.

Tonruf ausschalten

Im Bereitschaftszustand Taste  lang drücken (ca. 3 Sekunden): Der Tonruf ist ausgeschaltet. Drücken Sie erneut Taste  während ca. 3 Sekunden, um den Tonruf wieder einzuschalten.

Wird ein Anruf durch den Tonruf signalisiert, drücken Sie . Der Tonruf wird für diesen Anruf ausgeschaltet.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in 5 Stufen einstellen.

Stellen Sie mit der **Navigationstaste** die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil ausschalten

- **Auflegen-Taste** lang drücken (ca. 3 Sekunden). Das Mobilteil wird ausgeschaltet.
- **Auflegen-Taste** kurz drücken und das Mobilteil ist wieder eingeschaltet.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden bis zu 5 Einträge gespeichert.

- **Wahlwiederholungs-Taste** drücken und gewünschten Eintrag auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken.

Wahlwiederholungsliste bearbeiten

- Wahlwiederholungsliste öffnen, linken Softkey drücken.
- Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
 - **Mr. speichern** – Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
 - **Löschen** – Eintrag löschen
 - **Alle lösch.** – Ganze Liste löschen.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, können Sie das Mikrofon an Ihrem Mobilteil vorübergehend stummschalten. Taste  drücken.

Taste  erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Tastensperre

Tastensperre einschalten

- **Stern-Taste** ca. 3 Sekunden drücken.

Tastensperre ausschalten

- **Stern-Taste** ca. 3 Sekunden drücken.

Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils

Alle erreichbaren Mobilteile läuten für eine kurze Zeit, wenn an der Basisstation die **Ruf- (Paging) Taste** gedrückt wird. Das Läuten wird ausgeschaltet, sobald am Mobilteil die **Auflegen-Taste** oder an der Basisstation die **Ruf-Taste** gedrückt wird.

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 20 Rufnummern (je max. 20 Ziffern) und Namen (je max. 12 Zeichen) an.

Sie können die Rufnummern zu Gruppen mit unterschiedlichen Tonrufen zusammenstellen.

Ziffern / Buchstaben

Jede Zifferntaste ist mit unterschiedlichen Buchstaben versehen. Die Einträge im Telefonbuch werden alphabetisch sortiert.

Ziffer  drücken und halten um eine Pause innerhalb einer Telefonnummer einzufügen. „P“ erscheint im Display.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

-  drücken.
- Telefonbuch auswählen und **OK** drücken.
- **Softkey links** drücken. Eintrag neu auswählen und **OK** drücken.
- Name, Nummer und gewünschte Melodie eingeben.
- **OK** drücken um den Eintrag zu speichern.

Telefonbuch bearbeiten

-  drücken.
- **Softkey links** drücken. Aus der Liste auswählen:
 - Eintrag neu – wie vorher beschrieben.
 - Ansehen – gespeicherte Informationen ansehen.
 - Ändern – Inhalt überarbeiten.
 - Löschen – Eintrag löschen.
 - Alle lösch. – Ganzes Telefonbuch löschen.
 - TB-Status – Anzahl der freien Speicherplätze anzeigen.

Anrufliste

Im Display des Mobilteils sehen Sie die Rufnummer des Anrufers. Die Liste enthält bis zu 10 Rufnummern. Neue Anrufe werden im Display durch **Neue Anr.** dargestellt.

Um diese Funktion zu nutzen, muss die Rufnummer des Anrufers übertragen werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

-  drücken, Anrufliste auswählen.
- Gewünschten Eintrag auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken und die Rufnummer wird gewählt oder Softkey links drücken und aus der Liste eine Bearbeitungsfunktion auswählen.

Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird im Display **Anruf angezeigt.**

Anrufliste bearbeiten

- Anrufliste öffnen. Softkey links drücken.
- Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
 - **Nr. speichern** – Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
 - **Löschen** – Eintrag löschen
 - **Alle lösch.** – Ganze Liste löschen.

Voicebox

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (Voicebox) Ihres Netzbetreibers weiterzuleiten. Diese Funktion muss bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet sein. Neue Nachrichten in der Voicebox werden auf dem Display Ihres Mobilteils durch  signalisiert (abhängig vom Netzbetreiber).

Aeris 114 / 114T erweitern

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet. Im Bereitschaftszustand sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils. Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben. Wenn Sie Ihr Aeris 114 / 114T-Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation bzw. ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer Aeris 114 / 114T-Basisstation anmelden (GAP) sind möglicherweise manche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Neues Mobilteil anmelden

Neue Mobilteile müssen Sie erst an der Basisstation anmelden.

- Drücken und halten Sie an der Basisstation die Ruf- (Paging) Taste  während ca. 5 Sekunden, lassen Sie die Taste wieder los.
-  drücken, **Anmelden** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie jetzt die Basisstation aus. **OK** drücken. Das Mobilteil sucht die Basis (blinkende Anzeige im Display).
- Sobald die Basis gefunden wurde, werden Sie zur Eingabe der System PIN aufgefordert (0000 bei Auslieferung). **OK** drücken.
- Ist die Anmeldung erfolgreich, hören Sie einen Bestätigungston.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten internen Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Internes Gespräch / Interner Anruf

-  drücken.
- Den gewünschten internen Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.

Erhalten Sie einen externen Anruf während Sie mit dem internen Teilnehmer telefonieren, hören Sie einen Hinweiston. Sie beenden das interne Gespräch mit der **Auflegen-Taste**. Drücken Sie die **Abheben-Taste** sind Sie mit dem externen Anrufer verbunden.

Externes Gespräch weitergeben

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

-  drücken. Den gewünschten internen Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.
- **Auflegen-Taste** drücken und das Gespräch an den internen Teilnehmer weitergeben.

Konferenz

Sie führen ein externes Gespräch.

- Drücken Sie , geben Sie die Nummer des anzurufenden Mobilteils ein.
- Drücken Sie die **Stern-Taste** während 3 Sekunden, wenn der interne Teilnehmer antwortet. Die drei Gesprächspartner sind zusammengeschaltet.
- Jeder Konferenz-Teilnehmer kann die **Auflegen-Taste** drücken, um aus der Konferenz auszusteigen und das Gespräch zu beenden.

Einstellungen Mobilteil

-  drücken, MT-Einstel. auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie nun aus folgenden Möglichkeiten:
 - Wecker – Der aktivierte Wecker wird durch  im Bereitschaftszustand angezeigt. Sie hören den Alarm für 30 Sekunden oder Sie beenden den Alarm sofort durch Drücken einer beliebigen Taste. Die Lautstärke entspricht der Tonruf-Lautstärke.
 - Rufton – Stellen Sie den gewünschten Rufton für interne und externe Anrufe ein.
 - Töne – Aktivieren/deaktivieren Sie:
 - Tastenton – Bei jedem Tastendruck ertönt ein Ton.
 - Akku leer – Akkus sind entladen, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation um es aufzuladen.
 - Reichweite – ertönt, wenn Sie sich ausser Reichweite der Basis befinden.
 - Sprache – Wählen Sie eine Sprache für die Displaydarstellung aus.
 - MT-Name – Geben Sie jedem Mobilteil einen Namen, damit Sie sie besser unterscheiden können.
 - MT-Display – Wählen Sie die Uhrzeit oder den Mobilteil-Namen als Displayanzeige im Bereitschaftszustand aus.
 - Auto-Antwort – Sie brauchen das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.
 - Datum & Zeit – Stellen Sie das gewünschte Datum-/Zeitformat sowie Datum und Uhrzeit ein.

Einstellungen der Basisstation

Die System PIN bei Auslieferung ist 0000.


-  drücken, BS-Einstel. auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie nun aus folgenden Möglichkeiten:
 - MT abmelden – Wählen Sie das abzumeldende Mobilteil aus.
 - Wahlverfahren – Tonwahl: Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen. Impulswahl: Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.
 - Flash-Zeit – Wählen Sie kurz, mittel oder lang aus.
 - PIN ändern – Sie können den PIN Code ändern (0000 bei Auslieferung).

Reset

-  drücken, Rücksetz. auswählen und **OK** drücken.
- PIN eingeben (0000 bei Auslieferung).
- 2 mal bestätigen um die Einstellungen in den Lieferzustand zurückzusetzen.

Anrufbeantworter - nur Aeris 114T

Ihr Aeris 114T verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 15 Minuten. Sie können den Anrufbeantworter von jedem angemeldeten Mobilteil aus und an der Basisstation bedienen. Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit.



- 1 Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen /
Langer Tastendruck: alle
Nachrichten löschen
- 2 Wiederholen/eine Nachricht
rückwärts
- 3 Zur nächsten Nachricht
springen
- 4 Wiedergabe starten/beenden
- 5 Lautstärke einstellen
- 6 Anrufbeantworter ein-/
ausschalten
- 7 Paging-Taste

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Drücken Sie die Taste an der Basisstation um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten. Ist der Anrufbeantworter nicht in Betrieb, zeigt das Display zwei Striche. Blinken diese Striche nach dem Einschalten, sind Datum und Uhrzeit nicht eingestellt.

Einschalten vom Mobilteil

- Taste drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- **AB ein/aus** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten** / **AB ein** wählen und **OK** drücken.

Betriebsart einstellen

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage

- Taste /OK drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- AB Einst. auswählen und **OK** drücken.
- Antwortmodus auswählen und **OK** drücken.
- Gewünschten Modus auswählen und **OK** drücken.

Ansagetexte bearbeiten

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Sie können die Standardansage durch eine persönliche Ansage ersetzen:

- Taste /OK drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- AB Einst. auswählen und **OK** drücken.
- Ansagen auswählen und **OK** drücken.
- Mit Aufz. oder Ohne Aufz. auswählen und **OK** drücken.
- Nachr. Aufz. auswählen und **OK** drücken.
- Sprechen Sie Ihre Ansage ins Mikrofon des Mobilteils.
- **OK** drücken um die Aufzeichnung zu beenden. Die aufgezeichnete Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Memo aufzeichnen

Sie können den anderen Benutzern eine Nachricht in Form eines Memos hinterlassen:

- Taste /OK drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- Memo auswählen und **OK** drücken.
- Aufnehmen erscheint im Display. Sprechen Sie nach dem Signalton.
- **OK** drücken um die Aufzeichnung zu beenden.

Nachrichten mithören

Eingehende Anrufe hören Sie im Lautsprecher der Basisstation. Die Lautstärke können Sie mit den Tasten + / - einstellen. Am Mobilteil drücken Sie die linke Softkey und können so mithören. Sie nehmen den Anruf an, indem Sie die **Abhebetaste** drücken.

Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen

Die Nachrichtenanzeige blinkt sobald neue Nachrichten vorhanden sind. Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- Drücken Sie /■ und die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.
- Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Taste	Funktion
◀	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
▶	Zur nächsten Nachricht springen
▶/■	Wiedergabe beenden
X	Aktuelle Nachricht während Wiedergabe löschen
VOL+ / VOL-	Lautstärke ändern

- Löschen Sie alte Nachrichten damit ausreichend Speicherplatz für neue Nachrichten vorhanden ist.

Alle alten Nachrichten löschen

Dies ist nicht möglich während der Wiedergabe. Langer Tastendruck auf **X** um alle alten Nachrichten zu löschen.

Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen

Sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sehen Sie im Display des Mobilteils



Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- Taste **☎/OK** drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- Nachr. hören auswählen und **OK** drücken.
- **Auflegen-Taste** drücken um die Wiedergabe zu beenden.

Taste	Funktion
2	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
4	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
5	Wiedergabe beenden
6	Zur nächsten Nachricht springen
OK	Wiedergabe der Nachrichten
	Lauthören aus-/einschalten
▼/▲	Lautstärke einstellen

Alle alten Nachrichten löschen

- Taste **☎/OK** drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- Alle lösch. auswählen und **OK** drücken.
- Sicherheitsabfrage mit **OK** bestätigen.

Einstellungen des Anrufbeantworters

- Taste **☎/OK** drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- **AB Einst.** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationsstasten ▼/▲** die Funktion wählen und **OK** drücken.

- Antwortmodus - Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung oder nur Ansage
- AB-Sprache - Sprache der Standardansagen auswählen
- Ansagen - Wiedergabe und Aufnehmen der Ansagen
- Antw.Verz. - Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder Sparmodus
- Aufnahmezeit - Legen Sie die maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht fest
- Fernabfrage - Fernabfrage ein-/ausschalten
- Kompression - Gewünschte Aufnahmequalität einstellen (niedrig = hohe Aufnahmequalität)
- Mithören - Eingehende Anrufe hören Sie über das Mobilteil
- PIN Ändern - Fernabfrage-PIN ändern

Im Sparmodus meldet sich der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Ohne eine Verbindung herzustellen können Sie also prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht.

Anrufbeantworter - Speicher voll

Die Speicherkapazität reicht für eine Aufzeichnungszeit von 15 Minuten (inkl. der Ansagetexte). Im Display des Mobilteils sehen Sie **AB voll** und auf der Basisstation blinkt das Zeichen **FF**. Neue Nachrichten können nicht mehr aufgezeichnet werden. Als Anrufbeantworter-Modus wird automatisch auf - Nur Ansage - geschaltet. Sie müssen jetzt alte Nachrichten löschen.

Fernabfrage / Fernabfrage PIN ändern

Damit Sie die Fernabfrage einschalten können, müssen Sie vorab die Fernabfrage PIN ändern. Die neue PIN darf nicht 0000 sein:

- Taste /OK drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- **AB Einst.** auswählen und **OK** drücken.
- Fernabfrage auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten ▼/▲** PIN Ändern wählen und **OK** drücken.
- Fernabfrage PIN eingeben (0000 bei Auslieferung) und **OK** drücken.
- Neue PIN eingeben und **OK** drücken.
- Neue PIN erneut eingeben und **OK** drücken.

Fernabfrage ein- / ausschalten (vom Handgerät)

- Taste /OK drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- **AB Einst.** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten ▼/▲** Fernabfrage wählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten ▼/▲** Ein oder Aus wählen und **OK** drücken.

Fernabfrage ein- / ausschalten (aus der Ferne)

- Anschluss anrufen. Nach dem 10. Rufsignal nimmt der Anrufbeantworter den Anruf entgegen.
- Fernabfrage PIN eingeben. Ein kurzer Ton bestätigt die korrekte PIN.
- Alle neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Drücken Sie auf dem Telefon die Ziffer **1** und die Wiedergabe wird beendet.
- Drücken Sie die Ziffer **0** (Aus=2 kurze Töne, Ein=1 kurzer Ton).
- Anruf beenden.

Fernbedienung

Ihr Anrufbeantworter kann von jedem normalen Telefon (Tonwahl vorausgesetzt) fernbedient werden.

- Anschluss anrufen.
- Taste ***** drücken während der Ansagetext wiedergegeben wird.
- Fernabfrage PIN eingeben. Ein kurzer Ton bestätigt die korrekte PIN.
- Taste **5** drücken.
- Alle neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Drücken Sie auf dem Telefon die Ziffer **1** und die Wiedergabe wird beendet.
- Wählen Sie eine Funktion aus der nachfolgenden Liste aus durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste.
- Anruf beenden.

Taste	Funktion
2	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
4	Nachricht wiederholen / 2 mal drücken, um eine Nachricht retour zu springen
5	Wiedergabe der Nachrichten/Wiedergabe beenden
6	Zur nächsten Nachricht springen
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe beenden
9	Anrufbeantworter ausschalten
*	Fernabfrage PIN eingeben

Bitte beachten Sie:

Sollte Ihr Anrufbeantworter die Fernbedienkommandos nicht annehmen, versuchen Sie es mit längerem oder kürzerem Druck auf die Zifferntasten. Ihr Anrufbeantworter reagiert auf Töne von 0,5 - 1 Sekunde Länge.

Anhang

Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadaptern

Beim Einsatz eines analogen Telefones am analogen Anschluss eines Internet- oder Kabeltelefonieadapters kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Merkmale (insbesondere die Rufnummernanzeige) so funktionieren, wie dies am analogen Festnetz-Anschluss Standard ist. Das Aeris 114 / 114T weist deswegen keinen Defekt auf.

Mehrere Ursachen können das „Nicht funktionieren“ von bestimmten Merkmalen bedingen:

- Der Provider für Internet-/Kabeltelefonie stellt ein Leistungsmerkmal nicht an Ihrem Internet-/Kabeltelefonie-Anschluss zur Verfügung.
- Telefone (meist vom Provider geliefert) kann die Leistungsmerkmale nicht oder nicht analog-konform an die angeschlossenen Telefone weitergeben.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das Aeris 114 / 114T an einem analogen Festnetz-Anschluss und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-/Kabel-Telefonie diesbezüglich.

Pflege

Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.

Zum Reinigen des Telefons wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien/Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien/Akkus werden recycelt, da sie z. B. Nickel - Cadmium (Ni - Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien/Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet, z. B.:



Garantiebestimmungen

Auf Ihr Gerät wird Garantie ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, gewährt.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg oder die durch die Verkaufsstelle komplett ausgefüllte Garantiekarte auf. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen, beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien (z. B. Akkuzelle), Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind. Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung, den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Telefon gekauft haben.

Zulassung und Konformität

Dieses analoge Telefon DECT entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

www.swissvoice.net.



Die Konformität des Telefons mit der obgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Welcome to Swissvoice

The Aeris 114 / 114T is a cordless telephone designed for connection to an analog telephone network. International DECT (GAP)-standard digital technology offers excellent voice quality.

You can register up to 5 handsets to your base and make internal calls free of charge.

The Aeris 114T comes with a built-in digital answer machine.


Please read these operating instructions carefully to familiarise yourself with and take full advantage of the benefits of your new Aeris 114 / 114T.

Contents

Welcome to Swissvoice	20
Keys	22
Display symbols	23
Battery advice	24
Telephoning	26
Accepting a call	26
Turn off the ringer	26
Set speaker/loudspeaker volume	26
Switch handset off	26
Redial	27
Mute the handset microphone	27
Keypad lock	27
Paging – Locate mislaid handsets	27
Phonebook	27
Call list	28
Voicebox (network answering machine)	29
Extending the Aeris 114 / 114T	29
Telephoning with several call partners	30
Handset settings	31
Base station settings	31
Reset	31
Answer machine (Aeris 114T only)	32
Switch answer machine on/off	32
Set the answer mode	32
Outgoing message	33
Record memo	33
Operating the answer machine on the base station	33
Operating the answer machine from the handset	34
Answer machine settings	34
Memory full	35
Remote Access / Setting the remote access PIN code	35
Remote activation of the answer machine from the handset	35
Remote activation of the answer machine	36
Remote access of the answer machine from an external telephone	36
Appendix	37


Keys

Handset keys



- 1 Confirmation key / Menu key / During conversation: Internal call
- 2 Talk key
- 3 Key 1
Insert a space
- 4 Star key / In standby: Long press to activate/deactivate the keypad lock.
- 5 Open redial list
- 6 Key 0
Insert a dialing pause
- 7 Open phonebook
- 8 Key R with flash function
- 9 Hash key / In standby: Long press to switch handset ringer on/off.
- 10 Navigation keys
▲ : Open call list / Increase volume during conversation / Scroll up in a list or menu.
▼ : Decrease volume during conversation / Scroll down in a list or menu.
- 11 End call key / Back key / Press and hold down to switch the handset off. Press briefly to reactivate the handset.
- 12 Delete characters / Back in a submenu / Long press in standby: back to idle / In idle mode: Internal call.
In conversation: Mute handset microphone.

Base station Aeris 114



Base station Aeris 114:

- 1 Paging key

Display symbols

-  Scroll up/down in a list or menu.
-  Symbol is displayed when the handset is within range of the base station. Flashes when the handset is out of range or not registered to the base.
-  Internal call in progress. Flashes for incoming internal calls.
-  Call in progress.
-  Answer machine switched on (only for Aeris 114T). Flashes, when you have new answer machine messages.
-  Ringer switched off.
-  Alarm set.
-  Keypad locked.
-  You have new messages in your voicebox (network answering machine).
-  Batteries fully charged.
-  Batteries empty.

Range / Location

To obtain the best possible range, we recommend positioning the telephone in a location central to your sphere of activity. Avoid positioning the telephone in niches, recesses and behind steel doors.

The maximum range between base station and handset is approximately 300 meters outdoors. Depending on the surrounding conditions as well as spatial and structural factors, the range may be smaller. Silent zones can occur due to the digital transmission in the frequency range used – even within the range, depending on the structural environment. In this case the transmission quality may be reduced through the increased incidence of short breaks in transmission. Normal call quality can be restored if you move slightly out of the silent zone. If the range is exceeded, the call will be disconnected unless you move back into range within ten seconds.

Battery advice


Use only the original batteries (2 x NiMH, AAA, 1.2 V 500mAh) as well as the original power supply (6 V DC / 300 mA) for Aeris 114 and (6 V DC / 450 mA) for Aeris 114T. The handset operating times (standby 100 hours/active 10 hours) and charging times apply only if the battery is charged to the defined minimum capacity (1.2 V / 500 mAh). Charging is electronically controlled to ensure optimal charging and care of batteries in different charge states. Full capacity is achieved only after several charging cycles.

Note:

Using other rechargeable batteries or non-rechargeable batteries/primary cells can be dangerous and cause malfunctions or damage to the telephone. Do not short-circuit the batteries (danger). In particular, avoid inadvertent short-circuits during storage and transport e.g. bunch of keys, metal panels or similar objects, and make sure the batteries do not come into contact with greasy materials. When not in the handset, therefore, batteries should be stored only in insulating packaging. Ensure also that the contacts do not touch greasy parts.

Rechargeable batteries can become warm while recharging. This is a normal occurrence and is not dangerous.

Connecting the phone



- Before you can start using your telephone you must plug in the telephone connector cable and the mains cable.
- Insert the batteries in the battery compartment. Make sure the polarity is correct.
- To charge the batteries, insert the handset in the base station. The animated battery symbol on the handset signals the charging procedure. The batteries will take around 14 hours to fully charge (initial charge).

Set language

Default setting on delivery: German

The language of the display texts can be changed in the menu
MT-Einstel.-> Sprache

Set date and time

- Press **[OK]**, select **HS Settings** and press **OK**.
- Select **Date & Time** and press **OK**.
- Scroll through the list using the **navigation keys**.
- Select date and time format. Press **OK**.
- Enter date and time and press **OK**.
- Press the **End call key** to return to standby mode.

Telephoning

- Dial the desired number using the keypad.
- Press the **Talk key**.

End the call

- Press the **End call key**.

Accepting a call

- Incoming calls are signalled by a ring tone on the handset.
- Press the **Talk key** and conduct your conversation.

End the call

- Press the **End call key**.

Please note: Calls cannot be made if the battery is almost discharged or the handset is out of range of the base station.

Turn off the ringer

Press key  for approx. 3 seconds in standby mode: the ringer is switched off. To turn the ringer on, press again key  for approx. 3 seconds.

When a call is signalled (you hear the ringtone), press key . The ringer is turned off for this call.

Set speaker/loudspeaker volume

You can adjust the speaker/loudspeaker volume during a conversation (5 levels available).

Select the desired volume using the **Navigation keys**.

Switch handset off

- Press and hold the **End call key** (approx. 3 sec).
- Press and hold again the **End call key** to reactivate the handset.

Redial

The Redial list contains up to 5 entries.

- Press the **Redial key** and select the desired entry.
- Press the **Talk key**.

Edit redial list

- Open the Redial list, press left softkey.
- Select a function from the list:
 - Add to PB – Add number to the phonebook.
 - Delete – Delete the entry.
 - Delete All – Delete the entire redial list.

Mute the handset microphone

You can temporarily mute the handset microphone to talk to someone else in the room without the caller hearing. Press key **C/ⓧ**.

To reactivate the microphone, press key **C/ⓧ** again.

Keypad lock

Activate keypad lock

- Press the **Star key** approx. 3 sec.

Deactivate keypad lock

- Press again the **Star key** approx. 3 sec.

Paging – Locate mislaid handsets

All registered handsets ring for a short time, when the **Paging key** on the base is pressed. To stop the ring press the **End call key** on the handset or the **Paging key** on the base.

Phonebook

You can store up to 20 names and numbers in the phonebook on each handset.

Names can be up to 12 letters long and numbers up to 20 digits.

You can combine different numbers in groups with the same ringer melody.

Digits / Characters

Different characters are printed on each key. The entries in the phonebook are sorted alphabetically.

Press and hold key  to insert a pause inside a phone number. „P“ appears on the display.

Add new entries in the phonebook

- Press .
- Select **Phonebook** and press **OK**.
- Press **left softkey**. Select **Add** and press **OK**.
- Enter the desired name, number and ring melody.
- Press **OK** to confirm.

Edit phonebook

- Press .
- Press **left softkey**. Select a function from the list:
 - **Add** – as described above.
 - **View** – View number and melody of the selected entry.
 - **Edit** – Select the desired entry and edit it.
 - **Delete** - Delete entry.
 - **Delete All** – Delete the entire phonebook.
 - **PB Status** – View the number of free space.

Call list

The caller's number is displayed on the handset. The call list can contain up to 10 entries. New calls are displayed by **New Calls**.

To use this function, the caller's number must be transmitted (CLIP). Contact your network operator for further information.

Call a number from the call list

- Press . Select **Call list**.
- Select the desired entry from the list.
- Press the **Talk key**, the number is dialled or press left softkey and select an edit function from the list.

If the caller's number is suppressed, only Call is displayed.

Edit call list

- Open the call list, press the **left softkey**.
- Select a function from the list:
 - Add to PB – Add number to the phonebook.
 - Delete – Delete entry from the call list.
 - Delete All – Delete the entire call list.

Voicebox (network answering machine)

You can forward the incoming calls to your operator's network answering machine (Voicebox).

This function must be enabled by your network operator. New Voicebox messages are signalled on your handset display by  (dependent on network operator).

Extending the Aeris 114 / 114T

The delivered handset is already registered on to base station. In standby the internal number of the handset is displayed.

You can register up to 5 handsets to your base station.

If you register your Aeris 114 / 114T handset with a "third party" base station or a "third party" handset on your Aeris 114 / 114T base station (GAP), you may not be able to use some functions or only to a limited extent.

Register new handsets

Accessory handsets must be registered to the base station.

- Press  on the base station approx. 5 seconds before declaration, then release the key.
- Press , select Registration and press **OK**.
- Select the desired base station. Press **OK**. The handset seeks the base station you have entered (flashing display).
- Once the base station has been found, you are requested to enter the system PIN (0000 on delivery). Press **OK**.
- If the registration is successful you will hear a confirmation signal.

Telephoning with several call partners

During a call you can make a second internal call (enquiry call), switch between call partners (brokering) or simultaneously converse (3-way conference call) without the need for two telephone lines.

Internal conversation / Internal call

- Press .
- Select the desired internal party and press **OK**.

If you receive an external call while you are on the phone to an internal call partner, you will hear an incoming call alert. End the internal call by pressing the **End call key**. Press the **Talk key**. You are connected to the external party.

Call transfer to another handset

You are conducting an external call and you want to transfer it to another handset.

- Press . Select the desired internal party and press **OK**.
- Press the **End call key** to transfer the call to the other handset.

Conference

You are conducting an external call.

- Press , select the desired internal party.
- Press the **Star key** approx. 3 sec. when the internal party responds. The three call partners are connected.
- Any teleconference partner can press the **End call key** to leave the conference and end the call.

Handset settings

- Press , select **HS Settings** and press **OK**.
- Select a function from the following list:
 - **Alarm** – The activated alarm is displayed in standby mode by . The alarm sounds for 30 seconds or can be deactivated immediately by pressing any key. The volume is the same as for the ringtone.
 - **Ring Setup** – Select the desired ringer melody for internal and external calls.
 - **Tone Setup** – Activate or deactivate the following options:
 - Key Tone – Every time a key is pressed, a brief beep is heard.
 - Battery Tone – The batteries are almost empty. Insert the handset in the base station for charging.
 - Out of Range – A warning beep is sounded if you exceed the maximum range.
 - **Language** – Choose the language for the display texts.
 - **Rename HS** – To better distinguish between handsets, you can give each handset a name.
 - **HS display** – Select time or handset name for idle mode display.
 - **Auto Answer** – Just pick up the handset from the base to answer a call (without pressing any key).
 - **Date & Time** – Set the desired date and time format and enter date and time.

Base station settings

The system PIN on delivery is 0000.

- Press , select **BS Settings** and press **OK**.
- Select a function from the following list:
 - **Delete HS** – Select the handset you want to deregister.
 - **Dial Mode** – Tone: Normal dialling procedure on analog lines. Pulse: May be required for connecting older telephone systems. Please refer to the relevant documentation.
 - **Flash Time** – Select short, medium or long.
 - **Change PIN** – You can modify the PIN code (0000 on delivery).


Reset

- Press , select **Default** and press **OK**.
- Enter the PIN code (0000 on delivery).
- Confirm twice to reset your phone.

Answer machine (Aeris 114T only)

Your Aeris 114T features an integrated digital answer machine with a max. recording capacity of 15 minutes.

You can operate your answer machine from the base and from any handset registered to the base. On delivery a standard outgoing message is pre-recorded for both operating modes. The answer machine is ready to use.



- 1 Delete message during playback / long press: delete all messages
- 2 Repeat message/return to previous message
- 3 Skip to next message
- 4 Switch playback on/off
- 5 Set volume
- 6 Switch answer machine on/off
- 7 Paging key

Switch answer machine on/off

Press key On/Off  on the base station to switch the answer machine on or off. Two dashes are displayed when the answer machine is switched off. Flashing dashes when answer machine is switched on = date and time are not set.

Switch on the answer machine from the handset

- Press , select Ans. Machine and press **OK**.
- Select TAM On/Off and press **OK**.
- Select on or off by pressing the **navigation keys** / and press **OK**.

Set the answer mode

You can select 2 operating modes:

- Answer & record: Callers can leave a message.
- Answer only: Callers cannot leave a message.

- Press , select Ans. Machine and press **OK**.
- Select TSM Settings and press **OK**.
- Select Answer Mode and press **OK**.
- Select the desired operating mode and press **OK**.

Outgoing message

Your answer machine comes with two standard pre-recorded outgoing messages. You can replace the standard outgoing message with a personal one:

- Press , select Ans. Machine and press **OK**.
- Select TSM Settings and press **OK**.
- Select OGM Settings and press **OK**.
- Select Ans & Rec or Answer only and press **OK**.
- Select Record Mess and press **OK**.
- Speak your outgoing message into the handset microphone.
- Press **OK** to end recording. The recorded outgoing message is played back.

Record memo

You can leave a message behind for other internal users by recording a memo:

- Press , select Ans. Machine and press **OK**.
- Select Memo and press **OK**.
- Recording appears. Speak after the tone.
- Press **OK** to end recording.

Listening in

Incoming messages are played back over the base station loudspeaker. You can adjust the volume by pressing the keys + or -. Press the left softkey on the handset to listen in. Press the **Talk key** to answer an incoming call.

Operating the answer machine on the base station

If you have new messages, the message counter is flashing. The messages are played back beginning with the most recent.

- Press  to start playback.
- During playback the following options are available:

Key	Function
◀	Repeat message/return to previous message
▶	Skip to next message
▶/■	End playback
X	Delete message during playback
VOL+ / VOL-	Adjust volume

- Delete old messages to have enough memory for recording new messages.

Delete all old messages

Impossible during playback. Long press key **X** to delete all old messages.

Operating the answer machine from the handset

If you have new messages on your answer machine  appears on the handset display. The messages are played back beginning with the most recent.

- Press , select **Ans. Machine** and press **OK**.
- Select **Msg playback** and press **OK**.
- Press the **End call key** to end playback.

Key	Function
2	Delete message during playback
4	Repeat message/return to previous message
5	End playback
6	Skip to next message
OK	Play messages
	Deactivate/activate loudspeaker
▼/▲	Adjust volume

Delete all old messages

- Press , select **Ans. Machine** and press **OK**.
- Select **Delete All** and press **OK**.
- Confirm by pressing **OK**.

Answer machine settings

- Press , select **Ans. Machine** and press **OK**.
- Select **TAM settings** and press **OK**.
- Select the desired function by pressing the navigation keys ▼/▲ and press **OK**.
 - **Answer Mode** - Answer&Record or Answer only mode
 - **TAM Language** - Select the language for standard outgoing messages

- OGM Settings - Play and record outgoing messages
- Answer Delay - Select 2, 4, 6, 8 rings or Time saver mode
- Record Time - Set the maximum length for incoming messages
- Remote Acc. - Switch remote access on or off
- Compression - Set the desired recording quality (low compression=high recording quality)
- BS Screening - Incoming messages are played back over the handset.
- Change PIN - Change remote access PIN code (see below)

If you set the answer delay to Time Saver, your answer machine will answer after 2 rings if you have new messages. If you do not have new messages it will not answer until 6 rings. This enables you to save costs by hanging up before you are connected.

Memory full

The recording capacity of your answer machine is 15 minutes (including outgoing messages). If the memory is full, TAM full appears on the handset display and FF flashes on the base station display. No more messages can be recorded. The answer machine switches to Answer only mode automatically. You must delete old messages.

Remote Access / Setting the remote access PIN code

Remote operation can only be performed after changing the default remote access PIN code before activating the function. Any 4-digit PIN code is allowed apart from 0000:

- Press /OK, select Ans. Machine and press OK.
- Select TAM Settings and press OK.
- Select Remote Acc. and press OK.
- Select Change PIN by pressing the navigation keys ▼/▲ and press OK.
- Enter the remote access PIN code (0000 on delivery) and press OK.
- Enter the new PIN code and press OK.
- Enter the PIN code again and press OK.

Remote activation of the answer machine from the handset

- Press /OK, select Ans. Machine and press OK.
- Select TAM Settings and press OK.
- Select Remote Acc. by pressing the navigation keys ▼/▲ and press OK.
- Select On or Off by pressing the navigation keys ▼/▲ and press OK.

Remote activation of the answer machine

- Dial your number.
- After 10 rings the TAM automatically answers.
- Enter your remote access PIN code. If the PIN is correct you will hear a confirmation tone.
- If there are new messages, these are played back. Press key **1** to end message playback.
- Press key **0** (off=2 short beeps, on=1 short beep).
- End the call.

Remote access of the answer machine from an external telephone

You can remote access your answer machine from any telephone with DTMF or multi-frequency dialling function.

- Dial your number.
- Press ***** when you hear your outgoing message.
- Enter your remote access PIN code. If the PIN is correct you will hear a confirmation tone.
- Press key **5**.
- If there are new messages, these are played back.
- Press key **1** to end message playback.
- You can now perform a number of functions by entering the relevant digits (see the following table).
- End the call.

Key	Function
2	Delete message during playback
4	Repeat message/Press twice to return to previous message
5	Play messages/End playback
6	Skip to next message
7	Switch answer machine on
8	Stop playback
9	Switch answer machine off
*	Enter remote access PIN code

Note:

If your answer machine doesn't accept the remote access commands, try to press the numerical keys longer or shorter. Your answer machine is sensitive to tone lengths of 0,5 to 1 second.

Appendix

Using Internet/cable telephone adapters on an analog port

When using an analog telephone on the analog connection of an Internet or cable telephone adapter, not all the described features (in particular calling line display) may function in the same way as with a standard analog telephone line. This does not cause the Aeris 114 / 114T to malfunction.

Several factors can cause a failure of specific features to function:

- The Internet/cable telephony provider may not provide the function on its Internet/cable telephony connection.
- The adapter used to convert Internet/cable telephony to analog telephony (usually supplied by the provider) may not forward the functions to connected telephones or may forward them in a non-analog format.

If this happens, please check the Aeris 114 / 114T on an analog fixed line and/or contact your Internet/cable telephony provider.

Care

Your telephone is a sophisticated product in terms of design and construction, and should therefore be handled with care.

To clean the telephone, wipe first with an antistatic cloth or a damp, soft leather cloth and then dry using a dry cloth.

Recycling (environmental protection)



At the end of the product's life cycle, the telephone must not be disposed of in normal domestic waste. Please take it to a collection point for processing electrical and electronic equipment: see symbol on the product, in the user manual and/or packaging.

Some materials used in this product can be recycled if you take it to a recycling depot. By recycling parts or raw materials from used products you will be making an important contribution to environmental protection. Please contact your local authority if you require information about collection points in your neighbourhood.

Disposing of the rechargeable battery

By law, all used batteries and accumulators must be recycled and not disposed of in domestic waste. Please dispose of them according to the official regulations. Take them to a recycling depot. The batteries/accumulators will be recycled since they may, for example, contain nickel cadmium (Ni - Cd), lead (Pb), cadmium (Cd) or mercury (Hg). The batteries and accumulators are labelled with symbols and information on their contents,

e.g.:



Warranty conditions

Your telephone is subject to a guarantee from the date of purchase in accordance with the legal provisions of the country in which the telephone was purchased. As evidence of the date of purchase, please keep the receipt or the warranty card completed by the retailer. All defects attributable to material and manufacturing faults will be corrected free of charge within the warranty period, either by repairing or replacing the defective equipment.

The warranty does not cover expendable materials (battery cells), defects which affect the value or use of the equipment only insignificantly, and damage caused by incorrect use, ordinary wear and tear, or manipulation by third parties.

This warranty does not cover consequential damage caused by the use, failure or defectiveness of the product. In particular, no liability whatsoever is accepted for damage to property and pecuniary loss.

To claim under this warranty, please contact the retailer where you purchased your telephone.

Approval and conformity

This analog telephone DECT complies with the basic requirements contained in the R&TTE Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and is suitable for connection and operation in the member state indicated on the base station and/or packaging.

The declaration of conformity may be viewed at: www.swissvoice.net.



The CE symbol confirms the conformity of the telephone with the above directive.

Warranty Certificate

swissvoice Warranty Certificate

*Garantieschein, Bon de garantie, Certificato di garanzia,
Garantiebewijs, Takuutodistus, Garantibevís, Garantisedel,
Garantibevís, Certificado de Garantía, Talão de garantia*

device type: (Gerätetyp, type d'appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyypit, maskintype, apparattyp, apparattype, modelo del aparato, modelo do aparelho):

serial number: (Seriennummer, numéro de série, numero di serie, serienummer, sarjanumero, serienummer, serienummer, serienummer, número de serie, número de série):

dealer's stamp: (Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima, forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante, carimbo do vendedor):

dealer's signature: (Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):

date of purchase: (Kaufdatum, date d'achat, data d'acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):



Internet:
www.swissvoice.net

© Swissvoice SA 2009
20405418xx_ba_b0
SV 20405418

Photo may differ from the actual product.