



SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Akku laden

- Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.



- Zur Netzsteckdose
- Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie das Ladegerät herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Schnellzugriffsleiste verwenden

Über die Schnellzugriffsleiste können Sie auf Ihre bevorzugten Menüs zugreifen.

Um über die Schnellzugriffsleiste auf ein Menü zuzugreifen, blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu dem gewünschten Menü und drücken Sie die Bestätigungstaste.

So bearbeiten Sie Menüs auf der Schnellzugriffsleiste

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schnellzugriff-Symboleiste**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Öffnen**, um die Untermenüs auszuwählen (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speichern>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

So deaktivieren Sie die Schnellzugriffsleiste

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm** → **Schnellzugriff-Symboleiste**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **Speichern**.

Klingelton ändern


- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofil**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis zu 4 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Das Formatieren der Speicherkarte auf einem Computer kann dazu führen, dass sie danach nicht mehr mit Ihrem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur mit dem Telefon.

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
- Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.
- Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.



- Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.
- Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie in der Menüsteuerung Nachrichten → Neue Nachricht erstellen (also Nachrichten und danach Neue Nachricht erstellen)
	Eckige Klammern: Telefonasten, z. B.: [↵] (steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein

- Halten Sie **[↵]** gedrückt.
- Geben Sie gegebenenfalls Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
- Wenn der Proflassistent geöffnet wird, passen Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display an.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüsteuerung aufzurufen.

- Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um die Menüsteuerung aufzurufen.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie **[↵]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie ein Menü aufrufen, für das die PIN2 benötigt wird, müssen Sie die mit der SIM-Karte mitgelieferte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **[↵]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↵]**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Speichern** → dann einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
- Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► *Text eingeben*
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
- Geben Sie einen Betreff ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie **[↵]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↵]**.

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofil**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Anrufsignal Lautstärke**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie zweimal **<Speichern>**.

So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs passen Sie die Hörerlautstärke an, indem Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten drücken.

- In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wenn Sie das Stumm- oder Offline-Profil verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↵]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder **[↵]**, um die jeweilige Nummer zu wählen.

Text eingeben

So können Sie den Texteingabemodus ändern

- Halten Sie **[✱]** gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie **[✱]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit **[0]** ein anderes Wort aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
 - Um Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[#]**.
 - Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie **[1]**.

- Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon und gesperrten Tasten vier Mal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Nummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie **[↵]**.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon aufspüren, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.

- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Wenn Sie zum ersten Mal **uTrack** aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

Kamera verwenden

So nehmen Sie Fotos auf

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

Taste	Funktion
Navigation	- Links: zum Zurückspringen und zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) - Rechts: zum Vorwärtsspringen und zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) - Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste - Ab: zum Beenden der Wiedergabe

UKW-Radio hören

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendereinstellung zu starten.
Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einem gespeicherten Radiosender.
- Zum Ausschalten des UKW-Radios drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Wenn Sie zum ersten Mal das **UKW-Radio** aufrufen, werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: GT-S3100

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950- 1	: 2001	+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01	V1.6.1	(09-2005)
		V1.3.1	(11-2005)
		V1.2.1	(08-2002)
SAR	EN 50360	: 2001	
		EN 62209-1	: 2006
FUNK	EN 301 511	V9.0.2	(03-2003)
		EN 300 328	V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter
folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

CE 0168