

# AVUS C24

Mobile Phone



## BEDIENUNGSANLEITUNG

## Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres AVUS C24 Telefons! Sie haben die richtige Entscheidung getroffen.

### Im Lieferumfang enthalten:

Mobiltelefon, Reiseladegerät, Akku, Bedienungsanleitung

### Display (Bildschirm)

### Pfeiltasten

- Standby: Menü öffnen
- Standby: Telefonbuch öffnen
- Menü und Telefonbuch durchsuchen



### Taste Annehmen/OK

- Anruf tätigen oder annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- Standby: Gewählte Nummer eingeben



### 1 - Taste

Drücken und halten, um Verbindung zu Voicemail herzustellen



### \* - Taste

- Im Standby-Betrieb:
- Drücken und halten für Schnellwahl Taste
- Für SMS: Sonderzeichen
- Radio: Absender scannen (filtern)





**Lautsprecher**



**Taste Beenden/Zurück/  
Löschen/Ein/Aus**

- Anruf beenden
- Im Menü: einen Schritt zurück
- Eintrag löschen
- Ein/Aus: 2 Sekunden lang drücken



**# - Taste**

- Im Standby-Betrieb:
  - Drücken und halten für Schnellwahl taste



**0 - Taste**

- Für SMS: Leerzeichen
- Drücken und halten zum Einfügen von: + (Landesvorwahl, z.B. "+39" für ITALIEN)

**Lautstärkenregelung + & -**  
Lautstärke von Handset oder  
Radio ändern

---

**Radio**

- Schalter nach oben: Radio ein
  - Schalter nach unten: Radio aus
- 



## Notruftaste



## Taschenlampe

- Schalter nach oben:  
Taschenlampe ein
- Schalter nach unten:  
Taschenlampe aus

## Tastensperre

- Klappe zugeklappt:  
Tastensperre ein
- Klappe aufgeklappt:  
Tastensperre aus

## Akkufach

## 1. EINSETZEN VON SIM-KARTE UND AKKU



Akkuabdeckung  
entfernen



SIM-Karte mit dem Goldkontakt  
nach unten hineinschieben.



Legen Sie den Akku in den dafür  
vorgesehenen Steckplatz und  
achten Sie dabei darauf, dass die  
drei Metallkontakte des Akkus  
die drei Metallkontakte des Mobilte-  
lefons berühren.



Abdeckung zuschieben, bis ein  
Klicken zu hören ist.



Ladekabel in die Buchse auf der Unterseite des Handsets stecken. Während des Ladevorganges: Balken auf dem Display verändern sich je nach Ladestatus. Akku aufgeladen: Solide Balken.

Akku vor dem Tätigen/Annehmen des ersten Anrufs mindestens 4 Stunden aufladen!

## 2. DISPLAY-SYMBOLS (BILDSCHIRM)

Im Standby-Betrieb:



Radio:



### 3. DIE ERSTEN SCHRITTE

Wenn Sie Ihre Sim-Karte zum ersten Mal verwenden, fordert das Telefon Sie auf, die Notfallinformationen einzugeben (siehe Kapitel 6).

Wenn die  – Taste mindestens 2 Sekunden gedrückt wird, schaltet sich das Telefon ein.

Zum **Ausschalten** ebenfalls 2 Sekunden lang drücken.

Wenn Sie eine neue SIM-Karte verwenden, muss der 4-stellige PIN-Code (Personal Identification Number) eingegeben und bestätigt werden.

**PIN-Code:** Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die andere am Einschalten Ihres Telefons hindern soll.

- PIN-Code abschalten: Drücken Sie im Menü:


**Einstellungen**  **PIN Abfrage**  **Aus**

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs die Taste 

- Scrollen Sie durch die Menüeinträge mit  und 
- Bestätigen Sie mit 

**Eingehender Anruf:**

- Annehmen:  -Taste drücken - Abweisen:  -Taste
- Anruf beenden:** Press  - key

**Wählen:** Telefonnummer über die Tastatur eingeben (einschließlich Vorwahl mit 0) – Anruf tätigen mit .

**Wahlwiederholung:** Durch Drücken der -Taste erreichen Sie die gewählten Nummern. Wählen Sie eine Nummer mit  und  und beginnen Sie das Gespräch mit .




### **Telefonbucheinträge speichern (Name & Nummer):**

Menü öffnen mit , weiter zu Telefonbuch: , weiter zu Kontakt hinzufügen: ,  Speichern auf SIM-Karte oder auf dem Telefon wählen: .

Geben Sie den Namen über die Tastatur ein (siehe Kapitel 7, SMS schreiben für Texteingabe), , geben Sie die Nummer ein, .

### **Telefonbucheinträge durchsuchen:**

Öffnen des Telefonbuchs mit: 

- Durchsuchen der Einträge mit  und . Oder:
- Namenssuche verwenden: Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Eintrags auf der Tastatur ein (falls notwendig, mit  durchsuchen).

Wenn der Name angezeigt wird, drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.

### **Wählen mit Schnellwahltasten:**




Mit \*, # und den Tasten **2** bis **9** können Sie einen vordefinierten und oft angerufenen Kontakt durch einen Tastendruck anrufen (drücken und 2 Sekunden lang halten).

## Freisprecheinrichtung:

Die Freisprechoption kann während eines aktiven Gesprächs durch Drücken der TASTE **0** ein- und ausgeschaltet werden.

## 4. TELEFONBUCH

Hier können Namen und Telefonnummern gespeichert werden (beginnend mit der internationalen Vorwahl, z.B. +39 für Italien).

Öffnen Sie das Menü mit   weiter zu Telefonbuch:   
, Menüpunkte: Namen suchen, Kontakt hinzufügen, Löschen, alle Notfallnummern speichern (speichern, bearbeiten, löschen, Status ein/aus), Schnellwahltasten, Telefonbucheinstellungen (Eintrag auf SIM-Karte/Telefon speichern, Speicherstatus).

## 5. SCHNELLWAHLTASTEN

Eine gespeicherte Nummer kann mit einem einzigen Tastendruck gewählt werden. Drücken und halten Sie **\*** oder die **#** Taste oder eine beliebige Taste von **2** bis **9**.

Zum Festlegen, Menü öffnen, **Telefonbuch**  **Kurzwahl**,  
und die zuzuweisende Schnellwahltaste wählen. Wählen Sie den Kontakt und speichern Sie mit .

*Hinweis: Der Name muss bereits im Telefonbuch gespeichert sein. Es ist nicht möglich, einen neuen Eintrag direkt auf eine Schnellwahltaste zu speichern. Taste **1** ist für die Voicemail-Nummer reserviert. Sie können das im Menü **Nachrichten**  **Mailbox**  **Nummer**.*

## 6. NOTFALLFUNKTION

Sie können insgesamt 5 Notfallnummern speichern (Familie, Nachbarn, Freunde, Notfalldienste). Diese vorausgewählten Nummern werden in einem Notfall in einer gespeicherten Abfolge automatisch gewählt, wenn die Notfalltaste auf der Rückseite des Telefons gedrückt und gehalten wird.

Während des Notfalls ertönt ein anhaltendes Warnsignal, so dass Sie und die angerufene Person wissen, dass es sich um einen Notfall handelt! Wenn die Nummer nicht erreichbar ist, wird automatisch die nächste Nummer angerufen.

*Hinweis: Dieses Telefon erkennt nicht, ob der Anruf von einem Menschen oder von einer Maschine angenommen wird und geht davon aus, dass der Anruf erfolgreich war!*

Wenn keine Notfallnummer gespeichert wurde, wenn Ihr Guthaben erschöpft ist oder wenn Sie keinen Zugang zu einem fremden Netzwerk haben (wenn z.B. Roaming nicht zugelassen ist), kann 112 gewählt werden.



- Speichern von Notfallnummern:

a. Im Menü **Telefonbuch** ➤ **Notfallnummern**

### **Notfallnummern** ➤ **Kontakt hinzufügen**

b. Wenn Sie Ihre SIM-Karte das erste Mal verwenden, werden Sie zur Eingabe der lokalen SOS Nummer aufgefordert (Sie können die Nummer eingeben oder sie aus den in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Nummern auswählen)

- Notfunktion Ein/Aus:

Im Menü: **Telefonbuch**

➤ **Notfallnummern**


➤ **Ein/Aus**

*Hinweis: Wenn Sie Notfallnummern wie Notfalldienste, Polizei, Feuerwehr etc. speichern möchten, müssen Sie dies mit der jeweiligen Institution klären. Für eventuelle Kosten, die durch das versehentliche Wählen einer solchen Nummer entstehen, wird keine Haftung übernommen.*

## **7. SMS-NACHRICHTEN**

**SMS (Short Message Service)** sind schriftliche Nachrichten mit maximal 160 Zeichen.

SMS schreiben: Menü öffnen mit  ➤ **Nachrichten:** 

➤ SMS verfassen: . Der Text wird über die Tastatur eingegeben, wobei jeder Taste mehrere Zeichen zugeordnet sind, die durch Mehrfachdrücken aktiviert werden.

(e.g. 2x **4**, 2x **3**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** for Hello).

<b>1</b>	, . ? ! 1	<b>5</b>	j k l 5 £	<b>9</b>	w x y z 9 ý þ
<b>2</b>	a b c 2 ä æ å à	<b>6</b>	m n o 6 ö ø ó	<b>0</b>	Space; 0
<b>3</b>	d e f 3 è ê ë	<b>7</b>	p q r s 7 ß \$	<b>*</b>	Special characters: , . ? ; :
<b>4</b>	g h i 4 í î ï	<b>8</b>	t u v 8 ü ú ú		! " ' @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

By pressing **#** you switch between entry methods:

Durch das Drücken der Taste **#** wechseln Sie zwischen Eingabemethoden:

☞ **SMS senden:** Wählen Sie Senden, indem Sie 2x auf **OK** drücken und geben Sie die Nummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch. Scrollen Sie zu den Namen und wählen Sie den gewünschten Namen aus mit **OK**. Drücken Sie dann **OK** zum Senden.

☞ **SMS empfangen:** Ein kurzes Signal und ein Eintrag auf dem Display informieren Sie über eine neue, eingehende SMS-Nachricht.






Mit **OK** können Sie die Nachricht sofort lesen oder im Menü **Nachrichten** ☞ **Empfangene Nachrichten** eine Liste der eingegangenen Nachrichten anzeigen.


## 8. RADIO



- Einschalten: Schieber auf der linken Seite nach oben schieben.
- Ausschalten: Schieber auf der linken Seite nach unten schieben.

- Sendereingabe/Suche:
  - Wenn der gewünschte Sender bekannt ist, die Frequenz über die numerische Tastatur eingeben oder die Frequenzwerte mit  und , durchsuchen und dann mit  bestätigen. Für Dezimalstellen gleich vorgehen.
  - Automatische Sendersuche mit \* öffnen, mit  zum nächsten Sender gehen und mit  bestätigen.
- Wenn Sie Ihr Radio aus- und dann wieder einschalten, hören Sie den zuletzt gehörten Sender.
- Radio stumm schalten: Zur erneuten Aktivierung  drücken: Nochmals  drücken.
- Lautstärke ändern (funktioniert nicht in der automatischen Suche): mit + & - auf der linken Seite des Telefons.
- Kopfhörer:  
Sie können Ihr Radio mit und ohne Kopfhörer verwenden

## 9. TOOLS & RECHNER

- **Wecker:** Wählen Sie in **Einstellungen**
  -  **Wecker**  **Wecker:** 2 x , wählen Sie **einmalig** oder **täglich**. Geben Sie Stunden und Minuten zweistellig ein. Wählen Sie die Weckmelodie, und nach nochmaligem Drücken von  ist der Wecker gestellt.
  - Um den Weckton abzustellen, drücken Sie  (Hinweis: Wenn der

Wecker im Menü eingeschaltet wird, klingelt er am nächsten Tag wieder!), oder aktivieren Sie die Stummfunktion mit  und der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut.

Ändern der Weckermelodie in **Einstellungen**  **Klingeltöne**  
 **Alarmtöne**

- Memo: Memos mit der Erinnerungsfunktion speichern.
- Rechner:: Einfache arithmetische Rechnungen durchführen.

## 10. ANDERE FUNKTIONSEINSTELLUNGEN

Menü öffnen mit   weiter zu **Einstellungen** ,

- **Stummschaltung:** Das Mobiltelefon meldet eingehende Anrufe nicht mit einem Ton und klingelt nicht.
- **Vibration:** Die Vibrationsfunktion kann für eingehende Anrufe aktiviert oder deaktiviert werden.
- **Einstellungen:** Hier können Klingeltöne (für eingehende Anrufe, SMS, Geburtstagserinnerungsfunktion), Lautstärke (Anruf, Klingeln, Tastentöne), Sprache, Uhrzeit und Datum geändert werden.
- **Netzwerkwahl:**  
**Einstellungen**  **Netzwerkeinstellungen**   
**Netzwahl:** Automatisch oder manuell.
- **PIN-Abfrage:** Ein/Aus oder Ändern .
- **Zurücksetzen:** Mobiltelefon auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen.

## 11. ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung: Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclingfähig und sollten dem Recycling-Prozess zugeführt werden. Akkuentsorgung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Konsument sind Sie verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können mit der örtlichen Müllsammlung oder der in Fachgeschäften entsorgt werden.



Entsorgung des Geräts: Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebenszeit nicht über den Hausmüll. Achten Sie auf die Umwelt, indem Sie es zu einer Sammelstelle bringen, die Altgeräte annimmt und sie einem umweltfreundlichen Entsorgungs-/Recyclingverfahren zuführt.

## 12. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- Bildschirmanzeige "Keine SIM Karte!": Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist (Goldkontakte nach unten)
- Anruf fehlgeschlagen: Prüfen Sie die gewählte Telefonnummer und die Vorwahl (Vorwahl eingegeben?)
- Die Anzeige des Mobiletelefons ist leer/schwarz:  
Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus: Drücken Sie eine beliebige Taste. Möglicherweise ist das Telefon auch abgeschaltet (Taste  2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten)

- Das Mobiltelefon reagiert nicht: Akku herausnehmen, erneut einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, Service Center anrufen.
- Der Ladevorgang beginnt nicht: Das kann mehrere Minuten dauern. Wenn das Telefon nach 10 Minuten noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Service Center.

### 13. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC)

### 14. SICHERHEITSHINWEISE



Mobiltelefon in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten abschalten. Zwischen Herzschrittmachern und eingeschalteten Telefonen Mindestabstand einhalten.



Fahren Sie nicht, während Sie telefonieren. Beachten Sie die Gesetze und die Verkehrsbestimmungen des Landes, in dem Sie sich befinden.



Im Flugzeug muss das Telefon abgeschaltet werden.



In der Nähe von Tankstellen oder anderer Bereiche mit explosiven Materialien muss das Telefon ebenfalls abgeschaltet werden.

Niemals mit einer **LED-Taschenlampe** in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten! (Schutzklasse 3)

SAR-Wert: Das von der EU festgelegte Höchstgewicht beträgt 2,0 W/kg. Das Höchstgewicht dieses Modells beträgt 0,557W/kg.

## **15. VORGESEHENE VERWENDUNG**

Dieses Mobiltelefon ist robust und für die mobile Verwendung geeignet. Es muss vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer...) und Erschütterungen geschützt werden. Das Gerät darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Wenn die oben beschriebenen Nutzungshinweise nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr von Beschädigung, Stromschlag und/oder Brand. Das Produkt darf in keiner Weise geändert oder umgebaut werden, und das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.

Der Stromadapter eignet sich für Haushaltssteckdosen und für öffentliche Stromnetze mit einer Spannung von 230 Volt / 50 Hz (10/16A).

## 16. TECHNISCHE DATEN

Dual band GSM 900/1800MHz

Akku: Li-Ion 3.7V / 800mAh

Abmessungen: 107 x 51 x 17mm

Standby-Zeit: 170 h

Gewicht: 79.6g (With Battery)

Gesprächszeit: 120 min



FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AVUS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

# AVUS C24

Mobile Phone



# INSTRUCTION MANUAL

## Dear Customer!

Congratulations on your purchase of AVUS C24 telephone!  
You have made the right decision.

### Included in-box:

Mobile telephone, Traveler charger, battery, instructions

### Display (Screen)

### Arrow Keys

- On standby: Enter the menu
- On standby: Enter the phone book
- Scroll in menu and phone book



### Pick-up/OK-Key

- Make call or take call
- In menu: Confirm selection
- On standby: Enter dialed numbers



### 1 - Key

Press and hold to connect with voice mail



### \* - Key

- On standby:
  - Press and hold for quick dial key
  - For SMS: Special characters
  - Radio: Scan (filter) sender





**Loudspeaker**



**Terminate/Back/  
Delete/On/Off-Key**

- Terminate a call
- In menu: one step back
- Delete entry
- On/Off: press for 2 seconds



**# - Key**

- On standby:
- Press and hold for quick dial key
- For SMS: Switch between capital, small letters & numerals



**0 - Key**

- For SMS: Space
- Press and hold for inserting: + (countryprefix, e.g. "+39" for ITALY)

## **Volume Control + & -**

Change the handset volume  
or the radio volume

## **Radio**

- Switch up: Radio on
- Switch down: Radio off



## Emergency call button



## Flashlight

- Switch up: Flashlight on
- Switch down: Flashlight off

## Keylock

- Cover closed:  
Keylock on
- Cover open:  
Keylock off

## Battery door

## 1. INSERTING SIM CARD AND BATTERY



Remove battery cover (as shown).



Slide SIM card in with the gold contact facing down.



Put the battery in the battery slot 3 metal contact points towards back and be in line with the metal bolts at the bottom line of the cell phone.



Slide cover to closed position with a 'click'.



Insert the charger cable in the socket on the underside of the handset.


During charging: Bars moving on display.

Full battery: Bars are solid.


Charge battery for at least 4 hours before making/receiving first call!

## 2. DISPLAY SYMBOLS (SREEN)

Standby:




Radio:



### 3. THE FIRST STEPS

When you first use your Sim card, the phone will ask you to fulfill the Emergency info as indications (See chapter 6.)

Pressing the  - key for at least 2 seconds switches the telephone on.

To **switch off**, also press for 2 seconds.

When using a new SMS card, the 4 digit PIN Code (Personal Identification Number) must be entered and confirmed with.


**PIN-Code:** The PIN-Code is a 4-digit number combination which should prevent others from switching on your mobile phone.

• Switch off PIN-Code: In menu: **Settings** 

**PIN request**  **Off**

**Entering Menu:** Press  - key

• Scroll through menu points:  with and 

• Confirm: with 

**Incoming Call:**







• Pick up: Press  - key - Reject: Press  - key

**To end call:** Press  - key

**To Dial:** Enter the telephone number over the keypad (including area code with 0) - begin call with  .

**Repeat Dial:** By pressing the  key, you reach the dialed numbers. Select a number with  and  and begin the call with .




### Storing phone book entries (Name & Number):

Enter menu with ,  continue to Phone book: , continue to Add contact: ,  choose the memory on SIM card or on phone: .

Enter name over keypad (See chapter 7, Write SMS for text entry), , enter number, .

### Searching phone book entries:

Open the phone book with .

- Scroll through the entries with  and . Or:
- Use the Name Search: Enter the initial letter of the searched entry on the keypad (if necessary scroll through with .

When it is displayed, press  to make a call.

### Dialing with Quick Dial Keys:

Using \*, # and keys **2** to **9** you can call a predefined and often called contact by the press of one button (press and hold for 2 seconds). See Chapter 7.

### Hands free Speaking:

The Hands free option can be switch on or off by pressing **KEY 0** during an active call.

## 4. PHONE BOOK

Saving names and numbers (start with international prefix, e.g. +39 for Italy).

Go into menu with  ↗ continue to **Phone book:** , Menu-Points: Search name, Add contact, Delete, Copy all Emergency numbers (save, edit, delete, status on/off), Quick dial keys, Phone book Settings (Save entry on SIM Card/Phone, Memory status).

## 5. QUICK DIAL KEYS

Dial a saved number with 'one press' of a key. Press and hold the \* or # key or any key **2** to **9**.

To set, enter the menu, **Phone book** ↗ **Quick dial keys**, select the quick key to allocate. In the point Edit, select the contact and save with .

*Note: The name must already be saved in the phone book.*

*Saving a new entry directly to quick dial keys is not possible.*

Key **1** is reserved for the voicemail number. You can change this in the menu **Messages** ↗ **Mailbox** ↗ **Mailboxnumber**.

## 6. EMERGENCY FUNCTION

You can save a total of 5 emergency numbers (family, neighbours, friends, emergency services). These preselected numbers will be dialed automatically in a stored sequence in an emergency, if the emergency button on the back of the phone is pressed and held.

A continual warning signal sounds during the emergency so that you and the person called will know that this is an emergency! If the number is not reached, the second number will be called automatically. If the second number is not reached, the first will be called again and so on (max. 3 rotations of the two numbers).

*Note: This telephone does not recognize whether a person or machine has picked up the call and assumes that the call has been successfully!*

If no emergency number is saved or if your calling card has expired or you have no access to a foreign network (e.g. roaming not permitted), 112 can be dialed.



- Saving emergency numbers:

a. In menu **Phone book**  **Emergency numbers**

### **Emergency numbers** **Add contact**

b. When you first use your SIM card, you are asked to input the Local SOS number Owner info Emergency Number (you can input the number or choose from your prestored phonebook)

- Switch emergency function On/Off:

In menu **Phone book**

 **Emergency numbers**



 **Status On / Off**

*Note: If you want to save emergency numbers like emergency services, police, fire department, etc., you must clarify this with each institution. No liability will be assumed for possible costs incurred if you dial accidentally.*

## **7. SMS MESSAGES**

SMS (Short Message Service) are written messages with a maximum of 160 characters.

**Write SMS:** Enter menu with   **Messages:** 

 Write new SMS: . The text entry takes place over the keypad each key is supplied with several characters which appear with multiple presses.

(e.g. 2x **4**, 2x **3**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** for Hello).

<b>1</b> , . ? ! 1	<b>5</b> j k l 5 £	<b>9</b> w x y z 9 ý þ
<b>2</b> a b c 2 ä æ å à	<b>6</b> m n o 6 ö ø ó	<b>0</b> Space; 0
<b>3</b> d e f 3 è ê ë	<b>7</b> p q r s 7 ß \$	<b>*</b> Special characters: , . ? ; :
<b>4</b> g h i 4 í î ï	<b>8</b> t u v 8 ü ú ú	! " ' @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

By pressing **#** you switch between entry methods:

By pressing KEY **#** you switch between entry methods:

☞ **Send SMS:** Select Send with 2x **OK** and enter number or dial from phone book ( **OK**, scroll to names and select with **OK** ). Then press **OK** to send.

☞ **Receive SMS:** A short signal and a registration on the display inform you about a new, incoming SMS message.

With **OK** you can read the message immediately or see a list of messages which have already been received in the menu **Messages** ☞ **Received SMS**.

## 8. RADIO

- Switch on: Slider on the left side upwards.
- Switch off: Slider on the left side downwards.
- Station enter/search:

- If the desired station is known, enter frequency over the numeric keypad or scroll through the frequency values with **▲** and **▼**, then confirm with **OK**, same for decimal place.

- Open automatic station search with \*, with **[OK]** continue to next station and confirm station with **[⏻]**.
- When you switch your radio off and on again, you are on the last heard station again.
- To mute radio: Press **[⏻]** - to activate again: press **[⏻]** again.
- Change volume (does not function in automatic. search): with + & - on the left side of the telephone.
- Headphone:  
You can use the radio with and without headphone

## 9. TOOLS & CALCULATOR

- **Alarm clock:** Choose an alarm from the list in **Settings** **☞ Alarm clock** **☞ Set Alarm:** 2 x **[OK]**, select **Once** or **Every day:** **[OK]**, enter hours and minutes as two digits. Select the alarm melody and after pressing **[OK]** again the alarm clock is set.


If the alarm clock goes off, end with **[⏻]**. (Note: If the alarm clock is switched on in the menu, it will ring the next day again!!) or activate mute function with **[OK]** and the clock will ring again after 5 minutes.

To change alarm clock melody in **Setting** **☞ Settings Ring tone** **☞ Alarm melody.**

- **Memo:** Save memos with reminder functionality.
- **Calculator:** Execute basic arithmetical operations.

## 10. OTHER FUNCTIONS IN SETTINGS

Into menu with   continue to Settings: , 

- **Silent mode:** The mobile telephone does not make any sound for incoming calls and does not sound for incoming.
- **Vibrating alert:** Enable or disable the vibration for incoming calls.
- **Settings:** You can change the Ring tones here (for incoming calls, SMS, birthday reminder), the Volume (call, ringing, key tones), language, Time and Date.
- **Network selection:** **Settings**  **Network settings**   
**Networkselection:** Automatic or manual.
- **PIN request:** On/Off or Change.
- **Master reset:** Reset the mobile phone to factory settings.

## 11. DISPOSAL

Disposal of packaging: Packaging and packaging aids are recyclable and should be entered into the recycling process.


Battery disposal: Batteries do not belong in the household trash! As a consumer, you are obligated to return used batteries. These can be handed into local collection areas or to specialty shops.



Device Disposal: When this product is eventually taken out of service, please do not throw it into the household trash. Take care of the environment by bringing it to a collection area where old devices are accepted and brought into an environmentally friendly disposal/recycling procedure.

## 12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Screen shows "No SIM card!": Check the direction of the SIM card (Gold contact facing downwards)
- A call failed: Check the selected telephone number and area code again for accuracy (area code entered?)
- The mobile telephone display is blank/black:

Telephone is in energy saving mode: press any key. Or it is switched off (Hold  key for 2 seconds long to switch on)

The mobile phone does not react: Remove battery, Re-insert and switch device on. If there is still no reaction, refer to the service centre.

The charging procedure does not begin: This can take several minutes. If there is no reaction after 10 minutes, refer to service centre.

### **13. DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)**

### **14. SAFETY INSTRUCTIONS**



Switch off mobile telephone in hospitals or near medical devices. There should be a minimal distance between pace makers and switched-on telephones.



Do not operate a vehicle while holding a mobile phone in your hand. Follow the laws and traffic rules of the country you are in.



The mobile phone is to be switched off while you are in an airplane.



The telephone is to be switched off near petrol stations or other areas with explosive materials.

Never shine **LED- flashlight** into the eyes of humans or animals! (Protection class 3) SAR-value: The maximum weight determined by the EU is 2.0 W/kg. This model has a maximum of 0,557W/kg.

## 15. INTENDED USE

This mobile telephone is robust and intended for mobile use. It is to be protected from moisture (rain, bathroom...) and impacts. Do not expose to prolonged direct sunlight.

Other use as described above leads to damage of product and furthermore is associated with hazards such as electrical shock, fire and so on. The entire product may not be altered nor rebuilt nor can the housing be opened. The power adapter is designed for use in household wall outlets to public electricity grids with 230 volts / 50 Hz (10/16A) voltage.

## 16. TECHNICAL DATA

Dual band GSM 900/1800MHz

Battery: Li-Ion 3.7V / 800mAh

Dimensions: 103 x 49 x 15mm

Standby-Time: 170 h

Weight: 79.6g (With Battery)

Talk time: 120 min



TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL AVUS OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT.

AVUS RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.