

Doro Experience[®] Manager für Doro PhoneEasy[®] 740

Deutsch



doro 

Einführung

Verwenden Sie den Doro Experience® Manager, um Anwendungen auf einem Doro Experience® über einen Internet-Browser von jedem beliebigen Ort aus zu installieren und zu bearbeiten.

Der Doro Experience® Manager wird automatisch mit Ihrem Doro Experience® Gerät synchronisiert. Die Auswahl, die Sie im Doro Experience® Manager vorgenommen haben, wird auf das Doro Experience® Gerät übertragen.

Gehen Sie auf www.doroexperience.com und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein. Anschließend können Sie die Anwendungen des Tablet-PCs ganz einfach konfigurieren. Nehmen Sie benutzerdefinierte Einstellungen selbst vor oder lassen Sie Ihr Doro Experience® Gerät von einem Experten anpassen.

Um alle Funktionen von Doro Experience® vollständig nutzen zu können, ist meist ein Internetzugang auf dem Doro Experience® Gerät erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, wenn Sie ausführliche Informationen über das Abonnement und die Kosten für den Datentransfer benötigen.

Hinweis!

Sie können nur auf Ihrem Doro Experience® Konto Gerät ein neues Doro Experience® Konto erstellen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Doro Experience® Gerät.

Navigation

Nutzen Sie für die Navigation im webbasierten Doro Experience® Manager das Hauptmenü auf der linken Seite.



Willkommen ist die Startseite und zeigt eine Liste mit aktuellen Informationen rund um Doro Experience® an.



Mein Gerät ermöglicht Ihnen die Konfiguration Ihres Gerätes von außerhalb.



Meine Anwendungen zeigt eine Liste der aktuell auf dem Doro Experience® Gerät installierten Anwendungen an. Nutzen Sie das Untermenü, um Anwendungen zu bearbeiten.



Doro Selection zeigt verfügbare ausgewählte Anwendungen an, die heruntergeladen werden können.



Kontoeinstellungen zeigt Ihre persönlichen Informationen und den Datenspeicher-Status an.



Support ermöglicht Ihnen das Herunterladen von Anleitungen und zeigt wichtige Kontaktinformationen.

Tipp:

*Der Name des Doro Experience® Kontoinhabers und die Option **Abmelden** finden Sie oben rechts.*

Willkommen

Auf der Seite „Willkommen“ werden aktuelle Informationen rund um Doro Experience® sowie die beliebtesten Anwendungen angezeigt. Der Inhalt dieser Seite wird ständig mit neuen Informationen aktualisiert. Außerdem finden Sie auf der rechten Seite eine kurze Kontoübersicht.

Tipp:

Klicken Sie auf das Logo des Doro Experience® Manager oben rechts, um zur Seite „Willkommen“ zurückzukehren.

Mein Gerät

Die Seite „Mein Gerät“ zeigt die aktuellen Einstellungen Ihres Gerätes an. Klicken Sie die gewünschte Einstellung an, die Sie bearbeiten wollen und sie wird automatisch auf Ihrem Gerät durchgeführt. Die Einstellungen sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

- **Allgemein**
- **Anzeige**
- **Verbindungen**

Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Notruf

Konfigurieren Sie die Notruf-Anwendung, um Ihr Doro PhoneEasy® 740 im Notfall zur Benachrichtigung von gespeicherten Kontakten zu verwenden.

- Wählen Sie eine Option, indem Sie auf das jeweilige Optionsfeld klicken.
- Um den Text zu bearbeiten, klicken Sie auf die Textfelder.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.

Meine Anwendungen

Die Hauptseite von „Meine Anwendungen“ zeigt die gegenwärtig auf dem Doro Experience® Gerät installierten Anwendungen. Klicken Sie auf die Symbole, um sie zu öffnen. Um Anwendungen zu bearbeiten, nutzen Sie das Untermenü auf der linken Seite. Um Anwendungen zu löschen (wenn möglich), klicken Sie für die Anwendung auf das Papierkorb-Symbol auf der Hauptseite.

Hinweis!

Die Auswahl, die Sie auf dem Doro Experience® Manager vornehmen, wird automatisch auf dem Doro Experience® Gerät synchronisiert.

Hinweis!

Je nach Markt können die verfügbaren Anwendungen variieren.




Favoriten

Verwalten von Lesezeichen auf dem Doro Experience®
Gerät. Alle gespeicherten Lesezeichen werden aufgeführt.
Neues Lesezeichen hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Klicken Sie auf das Textfeld **Name** und geben Sie einen Namen ein.
3. Klicken Sie auf das Textfeld **Website-Adresse** und geben Sie die vollständige Internetadresse ein.
4. Klicken Sie anschließend auf **Favorit hinzufügen**.

Bearbeiten

1. Klicken Sie auf  neben dem Lesezeichen
→ Textfelder **Name** oder **Website-Adresse** und bearbeiten Sie den Text.
2. Klicken Sie anschließend auf **Favorit aktualisieren**.

Löschen

- Klicken Sie auf  neben dem Lesezeichen →
Ja.



Kontakte

Verwalten von Kontakten auf Ihrem Doro Experience®
Gerät. Alle gespeicherten Kontakte werden in der Liste
angezeigt.

Neuen Kontakt hinzufügen


1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Klicken Sie auf das Textfeld **Vorname** und geben Sie den Vornamen ein.
3. Klicken Sie optional auf die anderen Textfelder und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
4. Wenn Sie dem Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie ein Foto aus.
5. Klicken Sie anschließend auf **Kontakt hinzufügen**.

Bearbeiten

1. Klicken Sie auf  neben dem Kontakt.

2. Klicken Sie auf die gewünschten Textfelder und bearbeiten Sie den Text oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Foto zu aktualisieren.
3. Klicken Sie anschließend auf **Kontakt aktualisieren**.

Löschen

- Klicken Sie auf  neben dem Kontakt → **Ja** oder
- klicken Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten an und klicken Sie auf **Markierte löschen**.

Kontakte importieren und mit Doro Experience® Kontakten zusammenführen

1. Speichern Sie Ihre Kontakte als VCF-Datei.
2. Klicken Sie auf **Import Kontakte (VFC-Datei)**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** wählen Sie die VCF-Datei aus und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.
4. Klicken Sie anschließend auf **Senden**.



Galerie

Hinzufügen und Löschen von Fotos auf Ihrem Doro Experience® Gerät. Fotos können in den Formaten PNG, JPG, JPEG, GIF oder BMP verarbeitet werden.

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie ein Foto auf Ihrem Computer mit Hilfe des Popup-Fensters **Datei(en) auswählen** aus.
2. Klicken Sie auf **Öffnen**, um das Foto herunterzuladen.
3. Nach dem Herunterladen wird das ausgewählte Foto in der Miniaturansicht dargestellt.
4. Um ein Foto zu löschen, klicken Sie das Kontrollkästchen neben dem Foto an und klicken Sie auf **Markierte löschen**.

Tipp:

*Wenn Sie mehrere Fotos auswählen möchten, halten Sie beim Anklicken der Dateien die **Ctrl**-Taste gedrückt.*





Webradio

Hinzufügen und Löschen von Internetradio-Casts, die auf dem Doro Experience® Gerät verfügbar sein sollen.



1. Klicken Sie das Kontrollkästchen für jede Option an, die auf dem Doro Experience® Gerät verfügbar sein soll.
2. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen, um die Option vom Doro Experience® Gerät zu entfernen.
3. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.



Kalender

Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Kalendereinträgen. Sie können wählen, ob der Kalender in der Monats- oder Tagesansicht oder als Liste angezeigt werden soll. Um zwischen Tages- und Monatsansicht zu wechseln, klicken Sie auf  oder .

Hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Klicken Sie auf das Textfeld **Titel** und geben Sie eine Bezeichnung ein.
3. Klicken Sie auf  neben dem **Beginn** um Enddatum und Uhrzeit anzupassen.
4. Klicken Sie optional auf  neben dem **Ende**, um Enddatum und Uhrzeit anzupassen.
5. Wenn gewünscht, können Sie eine Erinnerungsfunktion einstellen.
6. Klicken Sie optional auf das Textfeld **Beschreibung** und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
7. Klicken Sie anschließend auf **Ereignis hinzufügen**.

Bearbeiten und Löschen

1. Klicken Sie auf das Ereignis.
2. Bearbeiten Sie die Informationen und klicken Sie auf **Ereignis aktualisieren** oder auf **Ereignis löschen**.

Kalender importieren und mit Doro Experience® Kalender zusammenführen

1. Speichern Sie Ihren Kalender als ICS-Datei.
2. Klicken Sie auf **Kalender importieren**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie die ICS-Datei aus und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.
4. Klicken Sie anschließend auf **Senden**.

Speichern des Doro Experience® Kalenders als ICS-Datei.

1. Klicken Sie auf **Kalender exportieren**.
2. Klicken Sie das Optionsfeld **Datei speichern** an und anschließend auf **OK**.

Doro Auswahl

Fügen Sie speziell ausgewählte Anwendungen hinzu, um das Doro Experience® Gerät benutzerdefiniert anzupassen. Auf der Seite „Doro Auswahl“ finden Sie die verfügbaren Anwendungen. Hinzugefügte Anwendungen werden unter „Meine Anwendungen“ angezeigt. Hinzugefügte Anwendungen werden unter „Meine Anwendungen“ angezeigt.

- Klicken Sie auf **Informationen**, um mehr über die Anwendung zu erfahren.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** → **Ja**, um die Anwendung hinzuzufügen.

Kontoeinstellungen

Bearbeiten Sie Ihre persönlichen Informationen, ändern Sie die bevorzugte Sprache oder prüfen Sie den Status des Datenspeichers.

- Klicken Sie auf die Textfelder, um den Text zu bearbeiten.
- Um **Land** oder **Sprache für Doro Experience® Manager** zu ändern, klicken Sie die Dropdown-Liste an (auf den Pfeil) und wählen Sie die gewünschten Optionen.
- Um das Passwort zu ändern, klicken Sie auf **Kennwort ändern** → Textfelder für die Eingabe des aktuellen und neuen Passworts → **Kennwort speichern**.
- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Support

Um eine Anleitung herunterzuladen, klicken Sie auf **Herunterladen** neben der Anleitung. Die Anleitung öffnet sich im aktuellen Browserfenster. Um zurückzukehren, klicken Sie auf **Back**.

German

Version 1.0

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 6389 — STR 20121206