



 **Bedienungsanleitung**

 **Instruction Manual**

**Einbaukühlschrank**

**Built-In Fridge**

**KS 109.4A+ N EB**  
**KS 109.4A ++ N EB**



Deutsch  
English

Seite 2  
Page 20

Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

## INHALT

|     |                        |    |     |                     |    |
|-----|------------------------|----|-----|---------------------|----|
| 1.  | Sicherheitshinweise    | 3  | 2.  | Klimaklassen        | 7  |
| 3.  | Installation           | 7  | 4.  | Bedienung           | 9  |
| 5.  | Reinigung und Pflege   | 12 | 6.  | Problembehandlung   | 14 |
| 7.  | Außerbetriebnahme      | 16 | 8.  | Technische Daten    | 17 |
| 9.  | Entsorgung             | 18 | 10. | Garantiebedingungen | 19 |
| 11. | Technische Zeichnungen | 36 |     |                     |    |

### EG - Konformitätserklärung

- ★ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen sämtlichen harmonisierten Anforderungen.
- ★ Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den Produktverkäufer angefordert werden.
- i** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Geräts abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Lieferung ohne Inhalt.
- i** Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben.
- i** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.
- i** Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.
- i** Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

**i** Lesen Sie **vor der ersten Benutzung des Geräts** die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

**⚠ GEFAHR!** verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**⚠ VORSICHT!** verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

**⚠ WARNUNG!** verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**HINWEIS!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Geräts zur Folge hat.

**i** Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

**i** Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Geräts! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch **eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von **einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** durchgeführt werden.

**i** Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt.

**i** Das Gerät ist ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln in einem Privathaushalt bestimmt.

**i** Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

**i** Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

**i** Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.

**i** Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.

**i** Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### **GEFAHR!**

1. Schließen Sie das Gerät **keinesfalls** an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
2. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.
3. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.

### **WARNUNG!**

1. Ihr Gerät wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a betrieben. **Das Kältemittel R600a ist brennbar.** Deshalb ist es **unbedingt** erforderlich, dass keine Systemteile des Kühlkreislaufs während des Betriebs oder Transports des Geräts beschädigt werden.
2. Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, darf sich das Gerät **auf keinen Fall** in der Nähe von Feuer, offenem Licht und Funkenbildungen befinden. Nehmen Sie in einem solchen Fall sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
3. **Falls es in Ihrer Wohnung zum Austritt eines brennbaren Gases kommen sollte:**
  - a. Öffnen Sie alle Fenster zur Belüftung.
  - b. Ziehen Sie **nicht** den Stecker aus der Steckdose und benutzen Sie **nicht** die Bedienelemente des Geräts.
  - c. Berühren Sie **nicht** das Gerät, bis sämtliches Gas abgezogen ist.
  - d. Bei Missachtung dieser Anweisungen können Funken entstehen, die das Gas entflammen.
4. Halten Sie alle Teile des Geräts fern von Feuer und sonstigen Zündquellen, wenn Sie das Gerät entsorgen oder außer Betrieb nehmen.
5. **EXPLOSIONSGEFAHR!** Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln in dem Gerät, da ansonsten zündfähige Gemische zur Explosion gebracht werden können.
6. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR.**

7. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
8. Betreiben Sie das Gerät nur mit 220~240V/50Hz/AC. Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden. Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel..
9. Sie benötigen eine dem Netzstecker entsprechende ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Sicherheitssteckdose. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Geräts kommen. Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
10. Der Netzstecker und die Sicherheitssteckdose müssen nach der Installation des Geräts jederzeit gut zugänglich sein.
11. Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Geräts beschädigt wird.
12. Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
13. Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Geräts ausgestattet sein.
14. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
15. Schalten Sie vor dem Aufbau und Anschluss des Geräts unbedingt den Strom ab. STROMSCHLAGGEFAHR!
16. Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. STROMSCHLAGGEFAHR!!
17. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Geräts, es sei denn, diese werden vom Hersteller Ihres Kühlgeräts empfohlen.
18. Stellen Sie keine Wärme abstrahlenden elektrischen Geräte auf Ihr Gerät.
19. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser / Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
20. Stellen Sie keinen Wasserkocher und keine Vasen auf das Gerät. Die Isolierung der Elektrik Ihres Geräts kann ansonsten durch verschüttetes oder überkochendes Wasser nachhaltig beschädigt werden.
21. Benutzen Sie kein Dampfreinigungsgerät, um Ihr Gerät abzutauen oder zu reinigen. Der Dampf kann in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen und so einen Kurzschluss auslösen. STROMSCHLAGGEFAHR!
22. Benutzen Sie niemals mechanische Gegenstände, ein Messer oder andere scharfe Gegenstände, um Eisablagerungen zu entfernen. Durch dadurch resultierende Beschädigungen des Innenraums droht STROMSCHLAGGEFAHR! .
23. Kinder dürfen niemals mit dem Gerät spielen.
24. **Achten Sie auch bei einer zeitweiligen Außerbetriebnahme des Geräts darauf, dass keine Kinder in das Innere des Geräts gelangen können.** Beachten Sie die dafür relevanten Sicherheitshinweise 1. und 4. unter AUßERBETRIEBNAHME, endgültige.

25. Beachten Sie **unbedingt** die Anweisungen im Kapitel INSTALLATION.

### **VORSICHT!**

1. An der Rückseite des Geräts befinden sich der Kondensator und der Kompressor. Diese Bestandteile können während der normalen Benutzung des Geräts eine hohe Temperatur erreichen. Schließen Sie das Gerät entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen an. Eine unzureichende Belüftung beeinträchtigt den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und beschädigt das Gerät. Decken Sie die Ventilationsöffnungen niemals ab.
2. Berühren Sie die stark gekühlten Oberflächen des Geräts nicht mit nassen oder feuchten Händen, da ansonsten Ihre Haut an den Oberflächen festkleben kann.
3. Stellen oder legen Sie **niemals kohlenensäurehaltige Getränke oder Wasserflaschen** in den Gefrierbereich des Geräts, da diese dort explodieren können.

### **HINWEIS!**

1. Wenn Sie das Gerät bewegen, halten Sie es immer am unteren Ende fest und heben Sie es vorsichtig an. Halten Sie das Gerät dabei aufrecht.
2. Kippen Sie das Gerät nicht über einen Winkel von 45° hinaus.
3. Falls das Gerät in einer horizontalen Position transportiert wird, kann Öl aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangen.
4. Lassen Sie das Gerät für mindestens **4-6 Stunden** aufrecht stehen, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
5. Benutzen Sie niemals die Tür selbst zum Transport des Geräts, da Sie dadurch die Scharniere beschädigen.
6. Das Gerät muss von mindestens **zwei Personen** transportiert und angeschlossen werden.
7. Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Geräts, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.
9. Benutzen Sie den Boden, die Schubladen, die Türen etc. des Geräts niemals als Standfläche oder Stütze.
10. Stellen oder legen Sie keine heißen Flüssigkeiten und heißen Lebensmittel in das Gerät.
11. Die Belüftungsöffnungen des Geräts oder dessen Einbauvorrichtung (falls Ihr Gerät für einen Einbau geeignet ist) müssen immer frei und unbedeckt sein.

Welcher Klimaklasse Ihr Gerät unterliegt, entnehmen Sie bitte dem Kapitel TECHNISCHE DATEN. Die Angaben dort gewähren einen zuverlässigen Betrieb Ihres Geräts entsprechend der Angaben der folgenden Tabelle.

| KLIMAKLASSE | UMGEBUNGSTEMPERATUR                 |
|-------------|-------------------------------------|
| SN          | +10°→+32° C z.B. ungeheizter Keller |
| N           | +16°→+32° C Wohntemperaturbereich   |
| ST          | +16°→+38° C Wohntemperaturbereich   |
| T           | +16°→+43° C Wohntemperaturbereich   |



Die Einbauzeichnung sowie detaillierte Skizzen zum Einbau und Türanschlagwechsel finden Sie in **Kapitel 11** am Ende dieser Bedienungsanleitung.



### Einbauschrank

1. Die Abmessungen der Einbauschrankes müssen den auf der Einbauzeichnung angegebenen Maßen entsprechen.
2. Die Luft an der Rückseite des Geräts wird warm; daher muss der Einbauschrank genügend freien Raum zur Belüftung aufweisen.
3. Der Lufteinlass für das Gerät muss sich am Sockel des Einbauschrankes befinden.
4. Hinter dem Gerät muss sich ein Belüftungszwischenraum von mindestens 38 mm für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation befinden.
5. Der Querschnitt der Belüftungsöffnungen am Sockel und der Oberseite der Einbaueinheit muss mindestens 300 cm<sup>2</sup> betragen, damit die erwärmte Luft ungehindert abziehen kann. Ansonsten steigt der Energieverbrauch des Geräts.
6. Die Belüftungsöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden und sollten regelmäßig gereinigt und entstaubt werden.



### Einbau

- Stellen Sie das Gerät an die Seitenwand der Öffnungsseite in den Einbauschrank.
- a. Verankern Sie die Oberseite des Geräts mit den beiliegenden Schrauben durch die vorgebohrten Löcher in der Blende über der Stirnverkleidung.
- b. Befestigen Sie die beiden Füße durch die vorgebohrten Löcher.

- c. Bringen Sie die Kunststoff-Verbindungsichtung an (Ausstattung abhängig vom Modell).
- d. Schrauben Sie das Teil X an die Gerätetür.
- e. Montieren Sie das Schiebeteil Y nach dem ordnungsgemäßen Ausrichten der Schranktür.

## **Wechsel des Türanschlags**


**⚠️ WARNUNG!** Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel des Türanschlags aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. STROMSCHLAGGEFAHR!

**⚠️ VORSICHT!** Führen Sie den Wechsel des Türanschlags mit mindestens zwei Personen durch, weil Sie ansonsten das Gerät beschädigen oder der Person, die an dem Gerät arbeitet, Schaden zufügen. Kippen Sie das Gerät nicht über einen Winkel von 45° hinaus.

- a. Entfernen Sie Schrauben S der unteren Scharniereinheit.
- b. Entfernen Sie die Teile A und B der unteren Scharniereinheit. Die Tür ist nun frei.
- c. Entfernen Sie die Teile A1, B1 und B3.
- d. Drehen Sie das Teil B1 um, befestigen Sie den Stift B3 auf B1 und befestigen Sie ihn an A2 (siehe C).
- e. Drehen Sie das Teil A1 um und befestigen Sie es an B2 (siehe D).
- f. Entfernen Sie den oberen Scharnierstift und bringen Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite an.
- g. Befestigen Sie die untere Scharniereinheit C, D.


**HINWEIS!** Richten Sie die Tür ordnungsgemäß aus. Die Dichtungen müssen ordnungsgemäß anliegen.

## ➔ Gerät



- 1 Regale
- 2 Gemüsefach
- 3 Thermostat
- 4 Eiereinsatz
- 5 Flaschenfach

## ➔ Temperaturregelung



1. **Warten Sie nach dem Aufbau des Geräts 4-6 Stunden , bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen.** Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
2. Drehen Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn auf eine der Stufen 1-7, um das Gerät zu starten.
3. Die Stufen 1-7 repräsentieren die verschiedenen einstellbaren Kühltemperaturen
  - a. 1 = niedrigste/wärmste Kühltemperatur;
  - b. 7 = höchste Einstellungsmöglichkeit/kälteste Kühltemperatur).
  - c. die Stufen 6/7 dienen zum schnellen Einfrieren Ihres Gefrierguts.
4. Die Einstellung 0/AUS/OFF schaltet lediglich den Kompressor ab. **Um das Gerät. von der Stromversorgung zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.**
5. Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts ca. 1-2 Stunden, bevor Sie Kühlgut in das Gerät geben.
6. Die Kühlstufenbeschreibungen stellen lediglich Richtwerte dar.

**HINWEIS!** Falls das Gerät von der Stromversorgung getrennt oder ausgeschaltet war, starten Sie es erst nach Ablauf von mindestens 5 Minuten neu.

## **Betriebsparameter**

1. Das Gerät kann die entsprechenden Temperaturen nur dann erzeugen, wenn:
  - a. die durchschnittliche Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht.
  - b. die Türen ordnungsgemäß schließen.
  - c. Sie die Türen nicht oft und zu lange öffnen.
  - d. sich die Türdichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
  - e. Sie einen geeigneten Standort gewählt haben.
  - f. Sie das Gerät nicht überfüllen.
  - g. Sie kein warmes oder heißes Kühlgut in das Gerät geben.
2. Sie können die Kühltemperatur mit einem im Handel erhältlichen Kühlschranks-Thermometer<sup>1</sup> einfach kontrollieren.
3. Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen ist es empfehlenswert, den Thermostat nach Bedarf auf eine kältere Einstellung zu stellen. Stellen Sie im Falle starker Eisbildung den Thermostat wieder auf eine wärmere Einstellung zurück.
4. Hohe Umgebungstemperaturen bei gleichzeitigem Betrieb der kältesten Einstellungen können dazu führen, dass der Kompressor durchgehend arbeitet, um die Temperatur im Inneren des Geräts aufrecht zu erhalten.

## **Stromausfall**

Sie können bei einem Stromausfall selbst im Sommer Ihre Lebensmittel für einige Stunden im Gerät belassen. Trotzdem steigt die Temperatur im Gerät während eines Stromausfalls oder technischen Problems an, sodass die Lagerzeiten für Lebensmittel reduziert werden.


1. Geben Sie während eines Stromausfalls keine zusätzlichen Lebensmittel in das Gerät.
2. Vermeiden Sie während eines Stromausfalls das Öffnen der Gerätetür.

**HINWEIS!** Falls das Gerät von der Stromversorgung getrennt oder ausgeschaltet war, starten Sie es erst nach Ablauf von mindestens 5 Minuten neu.

---

<sup>1</sup> Nicht im Lieferumfang enthalten.

## ➔ Lebensmittel einlagern



1. Eier/Butter
2. Eingelegte Lebensmittel/Würzmittel
3. Flaschen
4. Gekochte Lebensmittel/Milch
5. Fleisch/Wurst
6. Früchte/Gemüse/Salat

- Lassen Sie heiße/warme Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- Entfernen Sie sämtliche Wasserrückstände vom einzulagernden Kühlgut.
- Entfernen Sie die Blätter/das Grün von einzulagernden Rüben und Möhren.
- Geben Sie keine reifen Kürbisse, Melonen, Papaya, Bananen und Ananas in das Gerät, da das Kühlen hierbei den Reifungsvorgang beschleunigt.
- Geben Sie keine Zwiebeln, keinen Knoblauch und Ingwer und keine Wasserkastanien sowie anderes Wurzelgemüse in das Gerät, da solche Lebensmittel lange bei normalen Temperaturen gelagert werden können.

## ➔ Hilfreiche Tipps/Energiesparen

- ❖ Verwenden Sie zum Verpacken farblose, geruchslose, luftundurchlässige und widerstandsfähige Materialien. Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch usw., neigen dazu, trocken zu werden und Gerüche frei zusetzen. Um dies zu verhindern, können sie diese Lebensmittel in Aluminiumfolie einwickeln, in geeignete Frischhaltebeutel geben oder luftdichte Behälter verwenden.
- ❖ Gewähren Sie den Lebensmitteln einen angemessenen Lagerungsbereich. Überfüllen Sie das Gerät nicht.
- ❖ Lassen Sie heiße Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie diese einlagern, da sonst der Energieverbrauch ansteigt und es zur Ausbildung von Eiskristallen im Inneren kommt.
- ❖ Achten Sie beim Einkauf von Tiefkühlprodukten darauf, dass deren Verpackung nicht beschädigt ist und das Produkt ordnungsgemäß gelagert wurde (Verkaufstruhe mit  $-18^{\circ}\text{C}$  oder tiefer).
- ❖ Gefriergut auftauen: je nach der Ausstattung Ihrer Küche und entsprechend dem Verwendungszweck Ihres Gefrierguts.
  - ✓ bei Raumtemperatur
  - ✓ im Kühlbereich Ihres Geräts
  - ✓ in einem elektrischen Backofen<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Achten Sie hierbei auf die entsprechende Funktionswahl Ihres Backofens.

- ✓ in einem Mikrowellengerät<sup>3</sup>
- ❖ Versuchen Sie, die Tür nicht zu häufig zu öffnen, besonders bei feucht-warmen Wetter. Wenn Sie die Tür öffnen, schließen Sie diese wieder sobald als möglich.
- ❖ Überprüfen Sie laufend, ob das Gerät genügend belüftet wird. Das Gerät muss an allen Seiten gut belüftet werden.
- ❖ Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlschrank und nutzen Sie dadurch die Kälteabstrahlung.

## 5

## REINIGUNG UND PFLEGE

## 5

1. **⚠️ WARNUNG** Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
2. Halten Sie Ihr Gerät immer sauber, damit es nicht zur Ausbildung unangenehmer Gerüche kommt.
3. Staubablagerungen am Kondensator erhöhen den Energieverbrauch. Reinigen Sie deshalb zweimal im Jahr den Kondensator an der Rückwand des Geräts mit einem Staubsauger oder einem weichen Pinsel.
4. Legen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten alle Ringe an Ihren Fingern sowie allen Armschmuck ab; ansonsten beschädigen Sie die Oberflächen des Geräts.

### Reinigungsmittel

- Benutzen Sie niemals raue, aggressive und ätzende Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie niemals Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel! Benutzen Sie keine organischen Reinigungsmittel!<sup>4</sup> Benutzen Sie keine ätherischen Öle

### Außen

1. Benutzen Sie ein feuchtes, in einem milden Reinigungsmittel getränktes Tuch. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel für hartnäckige Verunreinigungen.
2. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
3. Wischen Sie die gereinigte Fläche trocken.

### Innen

1. Reinigen Sie das herausnehmbare Zubehör und die Innenseiten mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel
2. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach
3. Wischen Sie die gereinigte Fläche trocken..

### Türdichtungen

- Waschen Sie diese mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab.

<sup>3</sup> Achten Sie hierbei auf die entsprechende Funktionswahl Ihres Mikrowellengeräts.

<sup>4</sup> Z.B. Essig, Zitronensäure etc.

## **Abtauen**

### **Kühlbereich:** Automatisches Abtauen

1. Das Abtauen des Kühlbereichs findet automatisch statt. Das Abtauwasser fließt über eine Ablaufrinne in einen Behälter, der sich hinten am Gerät über dem Kompressor befindet. Dort verdunstet das Wasser auf Grund der vom Kompressor erzeugten Wärme.
2. Halten Sie die Ablaufrinne über der Gemüsefachabdeckung immer sauber, damit das Abtauwasser ungehindert abfließen kann. Verwenden Sie hierzu den Reinigungsstab (Ausstattung abhängig vom Modell).

**Gefrierbereich:** Der Gefrierbereich muss manuell abgetaut werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:


**⚠️ WARNUNG!** Benutzen Sie niemals mechanische Gegenstände, ein Messer oder andere scharfe Gegenstände, um die Eisablagerungen zu entfernen. **STROMSCHLAGEFAHR!**

1. Nehmen Sie das Gefriergut heraus und lagern Sie es in einer Kühlbox.
2. Schalten Sie das Gerät ab und **ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.**
3. Legen Sie das Gerät mit Tüchern aus, sobald das Eis abzutauen beginnt. So können Sie das Tauwasser auffangen.
4. Benutzen Sie kein heißes Wasser, um den Abtauvorgang zu unterstützen.
5. Entfernen Sie zuerst die großen Eisstücke, anschließend die kleineren Eisstücke.
6. Wischen Sie das Gerät und die Türdichtungen abschließend mit trockenen und weichen Tüchern ab und sorgfältig trocken.
7. Nach der Reinigung muss die Tür eine Zeitlang offen bleiben, damit das Gerät durchlüftet.
8. Nehmen Sie das Gerät wie in Kapitel 4 beschrieben wieder in Betrieb.

## **Austausch des Leuchtmittels**

1. **⚠️ WARNUNG!** Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen oder am Haussicherungskasten stromlos schalten).
2. Halten Sie die Leuchtmittelabdeckung oben und unten (1) und ziehen Sie dann die Abdeckung zum Entfernen nach vorne (2).
3. Schrauben Sie das Leuchtmittel heraus und ersetzen Sie es durch ein neues derselben Art und Leistung (220V AC/15W). Drehen Sie das neue Leuchtmittel ordnungsgemäß in seine Fassung.

4. Bringen Sie die Leuchtmittelabdeckung wieder an. Die Abdeckung muss oben und unten einschnappen.



6

## PROBLEMBEHANDLUNG

6

| FEHLER                                                                    |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÖGLICHE URSACHE                                                          | MASSNAHMEN                                                                                |
| <b>Gerät arbeitet überhaupt nicht.</b>                                    |                                                                                           |
| ➤ Das Gerät ist mit dem Netzstecker nicht an der Steckdose angeschlossen. | ➤ Überprüfen Sie die fragliche Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät ebenda anschließen. |
| ➤ Der Netzstecker ist locker.                                             | ➤ Überprüfen Sie die Haussicherung.                                                       |
| ➤ Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.                            | ➤ Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Angaben Ihres Stromanbieters.   |
| ➤ Die entsprechende Sicherung ist ausgeschaltet.                          |                                                                                           |
| ➤ Die Spannung ist zu niedrig.                                            |                                                                                           |
| <b>Kompressor arbeitet nicht.</b>                                         |                                                                                           |
| ➤ Fehlerhafte Energieversorgung.                                          | ➤ Überprüfen der Energieversorgung.                                                       |
| <b>Kompressor läuft zu lange.</b>                                         |                                                                                           |
| ➤ Gerät war kürzlich ausgeschaltet.                                       | ➤ Das Gerät benötigt einige Zeit zum Erreichen der Kühltemperatur.                        |
| ➤ Zu viele oder zu heiße Lebensmittel im Gerät.                           | ➤ Heiße Lebensmittel entfernen.                                                           |
| ➤ Türen zu häufig/zu lange geöffnet.                                      | ➤ Türen selten/kurz öffnen.                                                               |
| <b>Licht leuchtet nicht.</b>                                              |                                                                                           |
| ➤ Keine Energieversorgung.                                                | ➤ Energieversorgung des Geräts überprüfen.                                                |
| ➤ Thermostat steht auf 0.                                                 | ➤ Thermostat auf 1 stellen.                                                               |
| ➤ Defektes Leuchtmittel.                                                  | ➤ Kundendienst benachrichtigen.                                                           |
| <b>Starke Eisbildung.</b>                                                 |                                                                                           |
| ➤ Tür ist nicht richtig geschlossen.                                      | ➤ Türe schließen.                                                                         |
| ➤ Dichtung beschädigt/verunreinigt.                                       | ➤ Dichtung reinigen/austauschen.                                                          |

### **Die normalen Geräusche beim Schließen der Tür verändern sich.**

- Die Türdichtung ist verschmutzt.
- Türdichtung reinigen.

### **Ungewöhnliche Geräuschbildung.**

- Das Gerät steht nicht auf einer flachen und geraden Oberfläche. ➤ Richten Sie das Gerät neu aus.
- Das Gerät berührt eine Wand oder einen anderen Gegenstand. ➤ Richten Sie das Kühlgut neu aus.
- Entfernen Sie die Gegenstände.
- Das Kühlgut ist falsch positioniert.
- Gegenstände sind hinter das Gerät gefallen.

Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie den Kundendienst.



### **Die folgenden Betriebsvorgänge sind normal und kein Anzeichen einer Fehlfunktion**

- ❖ Die Kühlflüssigkeit erzeugt ein Geräusch ähnlich fließenden Wassers.
- ❖ Gelegentlich sind Geräusche zu hören, die durch den Einspritzvorgang in das Kühlsystem verursacht werden.
- ❖ Es ist normal, dass die Seitenwände des Geräts aufgrund des Betriebs des Kühlkreislaufts warm werden.

### **Ausgeprägte Geräuschbildung**

Bei Erstinbetriebnahme oder warmen Innentemperaturen. Der Kompressor arbeitet mit hoher Leistung, um schnell die Kühltemperatur zu erreichen.

### **Kondenswasser im/am Gerät**

kann bei hoher Luftfeuchtigkeit / sehr warmen Außentemperaturen entstehen.

### **Klicken**

ist immer dann zu hören, wenn sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.

### **Summen**

wird vom Kompressor verursacht, während er arbeitet.

### **Klopfen / Knacken**

kann durch Ausdehnung und Schrumpfung der Bestandteile des Kühlsystems entstehen und wird infolge von Temperaturschwankungen vor und nach dem Einschalten des Kompressors ausgelöst.

### **Außerbetriebnahme, zeitweilige**

- ❖ **Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird:**
  1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  2. Entfernen Sie sämtliche eingelagerten Lebensmittel aus dem Gerät.
  3. Reinigen und trocknen Sie das Innere des Geräts und lassen Sie die Tür für einige Tage geöffnet.
- ❖ **Bei einem durchschnittlichen Urlaub (14-21 Tage):**
  1. Verfahren sie entweder wie im Abschnitt oben, oder
  2. lassen Sie das Gerät in Betrieb und
    - a. entfernen Sie alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlbereich.
    - b. reinigen Sie den Kühlbereich.
    - c. lagern Sie alle dafür geeigneten Lebensmittel im Gefrierbereich.
- ❖ **Wenn Sie das Gerät bewegen wollen:**
  1. Sichern Sie alle herausnehmbaren Teile und den Inhalt des Geräts. Verpacken Sie diese getrennt, falls nötig.
  2. Transportieren Sie das Gerät ausschließlich in einer aufrechten Position. In jeder anderen Position kann der Kompressor beschädigt werden.
  3. Beschädigen Sie die Standfüße nicht.

### **Außerbetriebnahme, endgültige**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzanschlusskabel am Gerät ab.
3. Entfernen Sie alle Türen des Geräts.
4. Lassen Sie alle Regale des Geräts an ihrem Platz, damit Kinder nicht leicht in das Gerät hinein gelangen können.
5. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung im Kapitel ENTSORGUNG.

**KS 109.4 A+N EB / KS 109.4 A++N EB**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Geräteart                          | Einbaukühlschrank   |
| Klimaklasse                        | N/ST                |
| Stromspannung/Frequenz             | 220-240W AC/50Hz    |
| Inhalt brutto                      | 111 l               |
| Inhalt Kühlen/Gefrieren            | 96 l/13 l           |
| Sterne                             | 4****               |
| Gefriervermögen in 24 h            | 1,50 kg             |
| Max. Lagerzeit bei Störungen       | 11,00 h             |
| Geräuschemission                   | 42 dB/A             |
| Regelbarer Thermostat              | ja                  |
| Kompressor                         | 1                   |
| Kühlmittel                         | R600a               |
| Wechselbarer Türanschlag           | ja                  |
| Schleppscharniere                  | ja                  |
| Abtauverfahren Kühlen/Gefrieren    | automatisch/manuell |
| Glasablagen/Türablagen/Eiereinsatz | 1/2/2               |
| Gemüseschublade /Gefrierfachklappe | 1/1                 |
| Abmessungen Gerät H*B*T in cm      | 87,80*54,00*53,30*  |
| Abmessungen Verpackung H*B*T in cm | 91,80*57,00*56,00   |
| Gewicht netto / brutto in kg       | 30,00/33,00         |

**KS 109.4 A+N EB**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse * | A+          |
| Energieverbrauch/Jahr ** | 180,00 kW/h |

**KS 109.4 A++N EB**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse * | A++         |
| Energieverbrauch/Jahr ** | 141,00 kW/h |

\* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz).

\*\* Basierend auf Standarttestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung sowie dem Aufstellungsort des Geräts ab.

1. Bitte entsorgen Sie das Gerät unter Beachtung der jeweiligen Gesetzgebung hinsichtlich explosiver Gase. Kühlgeräte enthalten in den Kühlsystemen und Isolierungen Kältemittel und Gase, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Beschädigen Sie an einem zur fachgerechten Entsorgung vorgesehenen Kühlgerät nicht die Kühlrippen und Rohre. **Bei Austritt von Kältemittel besteht Brandgefahr.**
2. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung ( Polyäthylentüten, Polystyrenstücke ) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR!
3. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
4. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! **Demontieren Sie immer die komplette Tür,** damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können!
5. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
6. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
7. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
8. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

## ➔ Kühlmittel

1. Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel R600a, ein natürliches Gas von hoher Umweltverträglichkeit.
2. **⚠️ WARNUNG!** Beschädigen Sie während des Transports keine Komponenten des Kühlkreislaufs. BRANDGEFAHR!



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wiederverwertbar.



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Das Kühlmittel R600A ist brennbar.

Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und uns oder unserem Kundendienst **unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

**Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:**

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung;
7. Schäden, die außerhalb des Geräts durch ein PKM-Produkt entstanden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

**Die Gültigkeit der Garantie endet bei:**

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.

**PKM**

August 2014

Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our wide range of domestic appliances. Read the complete instruction manual before you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand over this instruction manual.

## INDEX

|                             |    |                          |    |
|-----------------------------|----|--------------------------|----|
| 1. Safety instructions      | 20 | 2. Climatic classes      | 24 |
| 3. Installation             | 24 | 4. Operation             | 25 |
| 5. Cleaning and maintenance | 28 | 6. Trouble shooting      | 30 |
| 7. Decommissioning          | 32 | 8. Technical data        | 33 |
| 9. Waste management         | 34 | 10. Guarantee conditions | 35 |
| 11. Technical drawings      | 36 |                          |    |

## EU - Declaration of Conformity

- ★ The products, which are described in this instruction manual, comply with the harmonized regulations.
- ★ The relevant documents can be requested from the final retailer by the competent authorities.
- i** The figures in this instruction manual may differ in some details from the current design of your appliance. Nevertheless follow the instructions in such a case. Delivery without content.
- i** Any modifications, which do not influence the functions of the appliance, shall remain reserved by the manufacturer. Please dispose of the packaging with respect to your current local and municipal regulations.
- i** The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid.
- i** Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

## 1

## SAFETY INSTRUCTIONS

## 1

- i** Read the **safety instructions** carefully before you operate the appliance for the first time. All information included in those pages serve for the protection of the operator. If you ignore the safety instructions, you will endanger your health and life.

**⚠ DANGER!** indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

**⚠ WARNING!** indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in death or serious injury.

 **CAUTION!** indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE!** indicates possible damage to the appliance.

-  Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly observe the instructions to avoid damage to persons and property.
-  Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the technical requirements of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by an authorized professional. All connections and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
-  The appliance is intended for private use only.
-  The appliance is intended for cooling food in a private household only.
-  The appliance is intended for indoor-use only.
-  The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during camping and in public transport.
-  Operate the appliance in accordance with its intended use only.
-  Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to operate the appliance.
-  This appliance may be operated by **children** aged from 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards involved. **Children** must not play with the appliance. Cleaning and **user-maintenance** must not be carried out by **children** unless they are supervised.

## **DANGER!**

1. **Do not connect** the appliance to the mains if the appliance itself or the power cord or the plug are visibly damaged.
2. Never try to repair the appliance yourself. If the appliance does not operate properly, please contact the shop you purchased the appliance at. Original spare parts should be used only.
3. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized aftersales service or a qualified professional only.

## **WARNING!**

1. This appliance is equipped with the environmental-friendly refrigerant R600a. **The refrigerant R600a is inflammable.** The components of the cooling circuit must neither be damaged during transport nor use.

2. If any part of the cooling circuit is damaged, **the appliance must not stand** near a fire, naked light or spark-generating devices. Contact the shop you purchased the appliance at immediately .
3. **If gas is set free in your home:**
  - a) Open all windows.
  - b) **Do not** unplug the appliance and **do not** use the control panel or thermostat.
  - c) **Do not** touch the appliance until all the gas has gone.
  - d) Otherwise sparks can be generated which will ignite the gas.
4. Keep all components of the appliance away from fire and other sources of ignition when you dispose of or decommission the appliance.
5. **EXPLOSION HAZARD!** Do not store any explosive materials or sprays, which contain flammable propellants, in your appliance. Explosive mixtures can explode there.
6. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children. **CHOKING HAZARD.**
7. Do not connect the appliance to the electric supply unless all packaging and transit protectors have been removed.
8. Operate the appliance with 220~240V/50Hz/AC only. All connections and energy-leading components must be replaced by an authorized professional.
9. Do not use a socket board or a multi socket when connecting the appliance to the mains.
10. A dedicated and properly grounded socket meeting the data of the plug is required to minimize any kind of hazard. The appliance must be grounded properly.
11. Check that the power cord is not placed under the appliance or damaged when moving the appliance.
12. The technical data of your energy supplier must meet the data on the model plate of the appliance.
13. Your domestic circuit must be equipped with an automatic circuit breaker.
14. Do not modify the appliance.
15. Turn off the power before you install the appliance and before you connect it to the mains. **RISK OF FATAL ELECTRIC SHOCK!**
16. Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it.
17. Do not use any electric appliances inside the food storage compartments of your appliance unless they are recommended by the manufacturer of your refrigerator.
18. Do not put any heat-radiating appliances onto your appliance.
19. Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water/rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged.
20. Do not put a water-boiler or vases onto your appliance. The electrical components of your appliance can be seriously damaged by water over-boiling or spilled water.

21. Do not use any steam cleaners to clean or defrost the appliance. The steam can get into contact with the electrical parts and cause an electrical short. **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
22. Never use mechanic devices, knives or other sharp-edged items to remove encrusted ice inside the appliance. **RISK OF ELECTRIC SHOCK** caused by damaging the interior of the appliance.
23. Children must never play with the appliance.
24. **If you decommission your appliance** (even temporarily), **ensure that children cannot get into the appliance.** Strictly observe the corresponding safety instructions numbers. 1 and 4, chapter DECOMMISSIONING, ultimate
25. Strictly observe the instructions in chapter INSTALLATION.

### **CAUTION!**

1. The condenser and the compressor, located at the rear of the appliance, can reach high temperatures during ordinary operation. Carry out the installation according to this manual. An insufficient ventilation of the appliance will impair its operation and will damage the appliance. Do not cover or block the ventilation slats at any time
2. Do not touch the extremely cooled surfaces with wet or damp hands, because your skin may stick on these surfaces.
3. Do not store any gassy beverages or water bottles in the freezing compartment of the appliance as their containers can explode.

### **NOTICE**

1. When you move the appliance, hold it at its base and lift it carefully. Keep the appliance in an upright position.
2. Do not tilt the appliance more than 45°.
3. If the appliance is transported in a horizontal position, some oil may flow from the compressor into the refrigerant circuit.
4. Leave the appliance in an upright position for **4-6 hours** before you connect it to the mains to ensure, that the oil has flowed back into the compressor.
5. Never use the door for moving the appliance as you will damage the hinges.
6. The appliance must be transported and installed by at least **two persons**.
7. When you unpack the appliance, you should take note of the position of every part of the interior accessories in case you have to repack and transport it at a later point of time.
8. Do not operate the appliance unless all components are installed properly.
9. Do not stand or lean on the base, the drawers, the doors etc of the appliance.
10. Do not put hot liquids or hot foodstuff into the appliance.
11. The air vents of the appliance or its built-in structure (if the appliance is suitable for being built-in) must be completely open, unblocked and free of any

kind of dirt.

## 2

## CLIMATIC CLASSES

## 2

Look at chap. 'TECHNICAL DATA' for information about the climatic class of your appliance. Your appliance can be operated in rooms with relevant room temperatures as named below.

| CLIMATIC CLASS | AMBIENT TEMPERATURE                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| SN             | +10 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C e.g. unheated cellar   |
| N              | +16 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C inner home temperature |
| ST             | +16 <sup>0</sup> →+38 <sup>0</sup> C inner home temperature |
| T              | +16 <sup>0</sup> →+43 <sup>0</sup> C inner home temperature |

## 3

## INSTALLATION

## 3



You will find the relevant installation drawings **in chapter 11** at the end of this instruction manual.



### Fridge-cabinet

1. The dimensions of the fridge-cabinet must meet the dimensions on the installation drawing.
2. The air at the back of the appliance becomes warm so the cabinet must have sufficient free space for ventilation.
3. The air inlet for the appliance must be at the base of the cabinet.
4. Free space of at least 38 mm behind the appliance for proper air circulation is required.
5. The cross-sectional area for ventilation at the base and top of the cabinet must be at least 300 cm<sup>2</sup> to allow warmed air to escape the cabinet.
6. Never block or cover the ventilation openings. Clean and dust them periodically.



### Mounting

- Put the fridge into the cabinet. Place the fridge with the side to be opened against the side wall of the cabinet.
- a. Fix the top of the appliance through the predrilled holes of the panel above the front fascia using the supplied screws.

- b. Fix the two feet (predrilled holes).
- c. Install the plastic joint gasket if your appliance is equipped with.
- d. Screw part X on the door of the appliance.
- e. Fix the sliding part Y on the properly-adjusted door of the cabinet.

## → Change of the hinge position

**⚠ WARNING!** Switch off and unplug the appliance before changing the hinge position. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

**⚠ CAUTION!** The change of the hinge position must be carried out by at least two persons; otherwise you may hurt yourself or damage the appliance. Do not tilt the appliance more than 45°.

- a. Remove the screws S of the lower bottom unit.
- b. Remove parts A and B of the lower hinge unit. Now the door is disengaged.
- c. Remove parts A1, B1 and B3.
- d. Turn around part B1 and fix the pin B3 on B1, then fix it on A2 (look at C).
- e. Turn around part A1 and fix it on B2 (look at D).
- f. Remove the top hinge pin and install it on the opposite side.
- g. Fix the lower hinge units C, D.


**NOTICE!** Adjust the door properly. The seal must close properly.

4

## OPERATION

4

## → Appliance



- 1 Shelves
- 2 Crisper
- 3 Thermostat
- 4 Egg tray
- 5 Bottle pocket

## → Temperature control

1. After installation wait 4-6 hours before you connect the appliance to the mains. Clean the appliance before you operate it for the first time.

2. Turn the thermostat knob in clockwise direction to select one of the power levels 1-7.
3. The settings 1-7 represent the different adjustable power levels
  - a. 1 = low/warmest cooling temperature.
  - b. 7 = high/coldest cooling temperature.
  - c. the settings 6/7 allow you to freeze food quickly.
4. The setting OFF switches off the compressor only. **You must unplug the appliance to disconnect it from the mains.**
5. When you have switched on the appliance, wait 1 to 2 hours before you load any food.
6. The description of the setting levels represents standard values only.

**NOTICE!** The appliance should never be restarted unless at least 5 minutes have elapsed.

### **Operation parameters**

1. The appliance can only reach the relevant temperatures when:
  - a. the ambient temperature meets the climatic class.
  - b. the doors close properly.
  - c. you do not open the doors too often or too long.
  - d. the door seals are in proper condition.
  - e. the appliance is properly positioned.
  - f. you have not overfilled the appliance.
  - g. you do not store warm or hot food in the appliance.
2. You can check the cooling-temperature using a commercial available fridge-thermometer<sup>5</sup>.
3. When the ambient temperature is very high, it is recommended to set the thermostat to a colder setting if needed. If this setting should cause strong formation of encrusted ice, please select a warmer setting.
4. High ambient temperatures and simultaneously operating at the coldest setting may make the compressor operate permanently to keep the temperature constant inside the appliance.

### **Power failure**

Even in summer food can be stored in the appliance for a few hours during a power failure. Nevertheless, the temperatures in the appliance increase during a power failure or technical problem so the storing time of the food will be reduced.

1. Do not put additional food into the appliance during a power failure.


---

<sup>5</sup> Not included in delivery.

2. Avoid opening the door during a power failure.

**NOTICE!** The appliance should never be restarted unless at least 5 minutes have elapsed.

### ➡ Storing of food



1. Eggs/butter
2. Pickled food/seasonings
3. Bottles
4. Cooked food/milk
5. Meat/sausages
6. Fruit/vegetable/salad

- Allow hot/warm food to cool down before you put it into the appliance.
- Remove any water from the food.
- Remove the leaves of turnips and carrots.
- Do not store ripe squashes, melons, papayas, bananas and pineapples in the appliance as the cooling accelerates the ripening process.
- Do not store onions, garlic, ginger, water chestnuts and other root vegetable in the appliance as such food can be stored at normal temperatures.

### ➡ Helpful hints/energy saving

- ❖ Store your food in colourless, airtight and tasteless materials. Some food like meat, fish etc. may become dry and release strong odours. You can avoid these by wrapping them into aluminium foil or plastic wrap or putting them into an airtight bag or container.
- ❖ Allow ample storage place for your food. Do not overfill your appliance.
- ❖ Let warm or hot food cool down to room temperature before you put it into your appliance. Otherwise the energy consumption will increase and encrusted ice will be generated.
- ❖ If you buy frozen food, the packaging must not be damaged and the product must be properly stored (sales container -18°C or lower).
- ❖ Put the frozen food you want to defrost into the cooling-compartment of your appliance.
- ❖ How to defrost frozen food depends on your kitchen-equipment and the purpose, you want to use the frozen food for.
  - ✓ room temperature

- ✓ in the cooling-compartment of your appliance
- ✓ in an electrical oven<sup>6</sup>
- ✓ in a microwave<sup>7</sup>
- ❖ Try opening the door as little as possible, especially when the weather is warm and humid. When you open the door, close it as fast as possible.
- ❖ Permanently check , that the appliance is well-ventilated. The appliance has to be well-ventilated from all sides.

## 5

## CLEANING AND MAINTENANCE

## 5

1. **⚠ WARNING!** Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it.
2. Always keep the appliance clean so that unpleasant odours do not occur.
3. Dust deposits on the condenser will increase the energy consumption. Clean the condenser twice a year with a vacuum cleaner or a soft brush.
4. Take off all rings and bracelets before cleaning or maintaining the appliance; otherwise you will damage the surface of the appliance.

### Detergent

- Do not use any harsh, abrasive or aggressive detergents.
- Do not use any solvents.
- Do not use any abrasive detergents! Do not use any organic detergents! <sup>8</sup>Do not use essential oils!

### External cleaning

1. Use a moist cloth and a mild, non-acidic detergent. Use a suitable detergent for stubborn stains.
2. Use clear water to rinse.
3. Dry the cleaned surfaces with a cloth.

### Internal cleaning

1. Clean the shelves and the inside with warm water and a mild detergent.
2. Use clear water to rinse.
3. Dry the cleaned surfaces with a cloth.
4. Check the water drain and clean it if needed.

### Door seals

- Clean with warm water and a mild, non- acidic detergent.

<sup>6</sup>Regard the corresponding functions of your oven.

<sup>7</sup>Regard the corresponding functions of your microwave.

<sup>8</sup> Detergents such as vinegar, citric acid etc.

## ➔ Defrosting

**Cooling compartment:** automatic defrosting.


1. The cooling compartment is defrosted automatically. The defrosted water flows via the drainpipe in a container which is on the back of the appliance over the compressor. The defrosted water is evaporated by the heat of the compressor.
2. Always keep the drain pipe (located over the crisper cover) clean so the defrosted water is drained unhindered. Use the cleaning rod (equipment depending on model).

**Freezing compartment:** You must defrost the freezing compartment manually. Proceed as follows:

**⚠ WARNING!** Never use any mechanical items, knives or other sharp-edged objects to remove the encrusted ice. RISK OF ELEKTRICAL SHOCK!

1. Remove the contents and put them into a cooling box.
2. Switch off the appliance by turning the thermostat to position 0/AUS/OFF and **disconnect it from the mains.**
3. When the encrusted ice melts put some dry cloths into the freezer-compartment to hold the water back.
4. Do not support the defrosting procedure with hot water.
5. Remove the big pieces of ice first. Afterwards remove the small pieces of ice.
6. Clean and dry the appliance and door seals with soft cloths.
7. Leave the door of the appliance open for a while.
8. Put the appliance into operation again as described in chapter 4.

## ➔ Changing of the illuminant



1. **⚠ WARNING!** Switch off the appliance and disconnect it from the mains (unplug or fuse box).

2. Hold the top and bottom of the illuminant cover (1) and pull it forwards(2).
3. Unscrew the illuminant and replace it by a new one of the same kind and power (220V AC/15W). Screw the new illuminant into the thread properly.
4. Reinstall the cover so that it clicks into place at both sides

| MALFUNCTION                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| POSSIBLE CAUSE                                                                                             | MEASURE                                                                      |
| <b>The appliance does not work at all.</b>                                                                 |                                                                              |
| ➤ The plug of the appliance is not connected to the socket.                                                | ➤ Check the corresponding socket by connecting it with another appliance.    |
| ➤ The plug has become loose.                                                                               | ➤ Check the fuse box.                                                        |
| ➤ The socket is not supplied with energy.                                                                  | ➤ Compare the data on the model plate with the data of your energy supplier. |
| ➤ The fuse is switched off.                                                                                |                                                                              |
| ➤ The voltage is too low.                                                                                  |                                                                              |
| <b>The compressor does not work at all.</b>                                                                |                                                                              |
| ➤ Incorrect energy supply.                                                                                 | ➤ Check the energy supply.                                                   |
| <b>The compressor operates for too long.</b>                                                               |                                                                              |
| ➤ The appliance has been switched off for a while.                                                         | ➤ The appliance needs some time to reach the preset temperature.             |
| ➤ Too much or too hot food in the appliance.                                                               | ➤ Remove any hot food.                                                       |
| ➤ Doors opened too often or too long.                                                                      | ➤ Do not open the door too often/too long.                                   |
| <b>Lamp does not work.</b>                                                                                 |                                                                              |
| ➤ Power supply not connected.                                                                              | ➤ Check power connection.                                                    |
| ➤ Temperature setting is 0.                                                                                | ➤ Set thermostat-position 1.                                                 |
| ➤ Illuminant failure.                                                                                      | ➤ Contact the aftersales service.                                            |
| <b>Strong formation of encrusted ice.</b>                                                                  |                                                                              |
| ➤ The door is not properly closed.                                                                         | ➤ Close the door.                                                            |
| ➤ The door seal is damaged or soiled.                                                                      | ➤ Clean/replace the door seal.                                               |
| <b>The door makes a strange sound when opened.</b>                                                         |                                                                              |
| ➤ The door seals are soiled.                                                                               | ➤ Clean the seals.                                                           |
| <b>Uncommon noise.</b>                                                                                     |                                                                              |
| ➤ The appliance is not installed on a flat and level ground.. The appliance touches a wall or other object | ➤ Install properly.<br>➤ Store food properly.<br>➤ Remove the items.         |
| ➤ Frozen food is stored improperly.                                                                        |                                                                              |
| ➤ Items have dropped behind the appliance.                                                                 |                                                                              |

If the appliance shows a malfunction not noted on the schedule above or if you have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please contact the aftersales service.



**The operating conditions described below are normal and do not indicate a malfunction.**

- ❖ The refrigerant generates a sound similar to flowing water.
- ❖ Sometimes you may hear a sound which is generated by the injection process of the cooling circuit.
- ❖ The sides of the appliance may get warm while the appliance is running.

#### **Distinct noise**

When you operate the appliance for the first time or the temperature falls below a certain level, the appliance will operate with high power to reach the preset temperature.

#### **Condensed water in/on the appliance**

may be generated inside or outside the appliance by high humidity or very warm ambient temperatures..

#### **Clicking**

You will hear the compressor click if it is activated or deactivated.

#### **Hum**

is caused by the compressor while running.

#### **Knocking/snapping**

may be generated by sequential expansion and shrinkage of the components of the cooling system. It is caused by variation of temperature before and after the compressor is activated or deactivated.

 **Decommissioning, temporarily****❖ If the appliance is not used for a longer period of time:**

1. Draw the plug out of the socket.
2. Remove all food stored in the appliance.
3. Dry the inside of the appliance with a cloth and leave the door open for a few days.

**❖ While away on an average vacation/holiday (14-21 days):**

1. Do the same as described above, or
2. let the appliance operate.
  - a. remove all perishable food from the cooling compartment.
  - b. clean the cooling compartment.
  - c. freeze all food which is suitable to be frozen.

**❖ If you want to move the appliance:**

1. Secure all removable parts and the contents of the appliance. Pack them separately if necessary.
2. Transport the appliance in an upright position only. All other positions can cause damage to the compressor.
3. Do not damage the feet of the appliance.

 **Decommissioning, ultimate**

1. Draw the plug out of the socket.
2. Cut off the power cord at the appliance.
3. Completely remove every door of the appliance.
4. Leave the shelves in their position so that children are not able to get into the appliance.
5. Follow the advice for the disposal of the appliance in chapter WASTE MANAGEMENT.

**KS 109.4 A+N EB / KS 109.4 A++N EB**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Model                                   | Built-in Fridge      |
| Climatic class                          | N/ST                 |
| Voltage/frequency                       | 220-240W AC/50Hz     |
| Volume gross                            | 111 l                |
| Volume cooling/freezing compartment     | 96 l/13 l            |
| Stars                                   | 4****                |
| Freezing capacity within 24 h           | 1.50 kg              |
| Max. storage time when malfunctioning   | 11.00 h              |
| Noise emission                          | 42 dB/A              |
| Adjustable thermostat                   | yes                  |
| Compressor                              | 1                    |
| Refrigerant                             | R600a                |
| Changeable hinge position               | yes                  |
| Sliding hinges                          | yes                  |
| Defrosting cooling/freezing compartment | automatically/manual |
| Glass shelves/door trays/egg trays      | 1/2/2                |
| Crisper/freezer flap                    | 1/1                  |
| Dimensions appliance H*W*D in cm        | 87.80*54.00*53.30*   |
| Dimensions packaging H*W*D in cm        | 91.80*57.00*56.00    |
| Weight net/gross in kg                  | 30.00/33.00          |

**KS 109.4 A+N EB**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energy efficiency class * | A+          |
| Annual energy consumption | 180.00 kW/h |

**KS 109.4 A++N EB**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energy efficiency class *    | A++         |
| Annual energy consumption ** | 141.00 kW/h |

\* On a scale from A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency).

\*\* Based on standard measurement results within 24 hours. The current energy consumption depends on the way the appliance is used as well as on its site.

1. Dispose of the appliance relevant to the current legislation in view of explosive gases. The cooling systems and insulation of refrigerators and freezers contain refrigerants and gases which have to be disposed of properly. Do not damage the cooling fins and tubes. If refrigerants escape there is FIRE HAZARD!
2. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children. CHOKING HAZARD!
3. Old and unused appliances must be sent for disposal to the responsible recycling centre. Never expose to open flames.
4. Before you dispose of an old appliance, **render it inoperative**. Unplug the appliance and cut off the entire power cord. Dispose of the power cord and the plug immediately. **Remove the door completely** so children are not able to get into the appliance as this endangers their lives!
5. Dispose of any paper and cardboard into the corresponding containers.
6. Dispose of any plastics into the corresponding containers.
7. If suitable containers are not available at your residential area, dispose of these materials at a suitable municipal collection point for waste-recycling.
8. Receive more detailed information from your retailer or your municipal facilities.

### ➔ Refrigerant

1. The refrigerant circuit of the appliance contains the refrigerant R600a, a natural gas of high environmental compatibility.
2. **⚠ WARNING!** Do not damage any components of the refrigerant circuit while transporting the appliance. FIRE HAZARD!



Materials marked with this symbol are recyclable.



Please contact your local authorities to receive further information.



The refrigerant R600a is flammable!

for large electric appliances

PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

---

This appliance includes a 24-month guarantee **for the consumer** given by the manufacturer, dated from the day of purchase, referring to its flawless material-components and its faultless fabrication.

The consumer is accredited with both the dues of the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the manufacturer's guarantee.

Any guarantee claim has to be made **immediately after the detection and within 24 months** after the delivery to the first ultimate vendee.

The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase contract or for a price reduction. Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property.

**The guarantee claim does not cover:**

1. fragile components as plastic, glass or bulbs;
2. minor modifications of the PKM-products concerning their authorized condition if they do not influence the utility value of the product;
3. damage caused by handling errors or false operation;
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents;
5. damage caused by non-professional installation and haulage;
6. damage caused by non common household use;
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product unless a liability is forced by legal regulations.

**The validity of the guarantee will be terminated if:**

1. the prescriptions of the installation and operation of the appliance are not observed.
2. the appliance is repaired by a non-professional.
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party.
4. the installation or the start-up is performed inappropriately.
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed.
6. the appliance is not used for its intended purpose.
7. the appliance is damaged by force majeure or natural disasters, including, but with not being limited to fires or explosions.

The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee period.

The geographical scope of the guarantee is limited with respect to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.




August 2014









Abmessungen

Dimensions











## → Installation



## ➔ Scharnierwechsel

## Hinge position



**SERVICE INFORMATION**



**Sie finden alle Informationen zum Kundendienst  
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.**

**Aftersales service information  
on the leaflet inside this instruction manual.**

Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Stand  
19.11.2014

Updated  
11/19/2014

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers