

Aufnahme wichtiger Momente

Nehmen Sie mit der 8-Megapixel Kamera des Telefons mit dualen Blitzlicht jederzeit Fotos auf. Egal ob es sich um eine Aufnahme eines romantischen Abendessens, eine Action-Aufnahme im Freien oder eine Aufnahme eines berühmten Wahrzeichens handelt, Sie erhalten jederzeit scharfe Bilder.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kamera**.



Wenn Sie zur Frontkamera wechseln möchten, tippen Sie einfach auf **Modus** > **Vorderseite** und machen Sie Nahaufnahmen von sich selbst.

Action-Aufnahmen

Möchten Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen? Ihr Telefon kann mithalten. Erstellen Sie mit der Kamera Serienaufnahmen.

Tippen Sie bei Anzeige des Suchfensters auf **Szenen** > **Mehrfachaufnahme**.

Weitwinkelaufnahmen

Mit einem 28 mm Objektiv ist die Kamera in der Lage, Weitwinkelaufnahmen zu machen, was sich besonders für Stadtlandschaften und natürliche Landschaften eignet.

Tippen Sie bei Anzeige des Suchfensters auf **Szenen** > **Landschaft**.

Nehmen Sie die gesamte Action auf

Machen Sie Live-Aufnahmen in High Definition Video und unterlegen Sie Ihre eindrucksvollen Bilder mit HiFi-Sound. Das Telefon besitzt zwei Mikrofone für die kristallklare Aufnahme von Sound bei gleichzeitiger Unterdrückung von störenden Geräuschen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**. Oder wechseln Sie nach Video, wenn Sie sich im Kameramodus befinden, indem Sie auf **Modus** > **Video** tippen.



Tippen Sie einfach auf **Qualität** > **HD (1280 x 720)** und beginnen Sie mit der Videoaufnahme in HD.

Zeitupe

Haben Sie das Gefühl, dass Momente zu schnell an Ihnen vorbeiziehen? Nehmen Sie Ihre Videos mit einer hohen Bildrate von 60 Bilder pro Sekunde auf, damit Sie keine Details mehr verpassen.

Tippen Sie im Suchfenster auf **Qualität** > **Zeitupe (2x)**.


Zeigen Sie Ihre Videos auf einem größeren Bildschirm

Teilen Sie Ihre Videos über ein Heimnetzwerk. Tippen Sie während der Videowiedergabe auf dem Telefon auf  Wählen Sie Ihren Fernseher oder Computer in der Liste aus und tippen Sie auf **Fertig**.

Im Handbuch finden Sie hierzu weitere Einzelheiten.

Anschauren von Filmen unterwegs

Mit dem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie die aktuellsten Filmtrailer und Hollywood Blockbuster sehen. Sie können Videos entweder mieten oder kaufen und ein Video bereits während des Downloads ansehen.



Tippen Sie auf  > **Watch**, registrieren Sie sich für ein HTC Watch Konto, und stöbern Sie im Online Video Store in der Sammlung von Filmen und Fernsehsendungen.

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik


Wenn Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen, hören Sie HiFi-Sound für ein noch besseres Musikerlebnis. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.

Für ein noch besseres Musikerlebnis können Sie während der Wiedergabe eines Musiktittels auf  drücken und anschließend auf **Klangverbesserung** tippen. Sie können aus weiteren voreingestellten Equalizer Einstellungen wählen, wenn Sie ein Kabel-Headset an das Telefon angeschlossen haben.



Bleiben Sie mit Freunden auf dem Laufenden

Mit Friend Stream können Sie Updates Ihrer Facebook und Twitter Freunde in einem einzelnen Feed posten und sehen. Bleiben Sie ganz einfach über Statusmeldungen, hochgeladene Fotos, Benachrichtigungen und mehr auf dem Laufenden.



Status-Update posten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie Ihr Status-Update in das Textfeld **Woran denken Sie gerade?** ein und tippen Sie anschließend auf **Post**.

Verbindung zum Internet herstellen

Das ist ganz einfach. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist), sollte es automatisch eine Verbindung zum Datendienst des Netzbetreibers herstellen.


Hinweis Wenn eine Liste mit Netzbetreibern angezeigt wird, wählen Sie den richtigen Netzbetreiber für Ihre SIM-Karte aus. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Wenn Sie sich über WLAN mit dem Internet verbinden möchten, können Sie:

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einst.** > **Drahtlos und Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Wählen Sie anschließend ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein geöffnetes Netzwerk auswählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Schlüssel eingeben und anschließend auf **Verbinden** tippen.

Schnelles Browsen

Haben Sie Spaß am schnellen Browsen im Web oder beim Anschauen von Videos auf Ihren Lieblingsseiten. Mit der Unterstützung von Adobe® Flash® und HTML5 können Sie inhaltsreiche Seiten anzeigen und verpassen keine Details. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.




E-Mail

Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des Telefons bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie Nachrichten über Google mail senden und empfangen. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**.

Verwenden Sie die Mail-App, um Ihre anderen E-Mail Konten wie POP3, IMAP oder Exchange ActiveSync einzurichten und zu verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Maildienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**. Wird dieses Fenster nicht angezeigt, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Neues Konto** > **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Einrichtung des E-Mail-Kontos durchzuführen.



In der Mail-App können Sie Ihre E-Mails zentral an einer Stelle prüfen, ohne in andere Konten wechseln zu müssen. Wähle Sie einfach den Alle Konten Posteingang. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Holen Sie sich HTC Sync

Sie können mit der HTC Sync Software Kontakte, Kalendertermine und andere Informationen zwischen einem Computer und dem Telefon synchronisieren.

Besuchen Sie unsere Support-Website (www.htc.com/support), um HTC Sync herunterzuladen und auf dem Computer zu installieren.

Tipps zum Energiesparen


Stellen Sie das Telefon so ein, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einst.**
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf **Energiesparung**.
4. Tippen Sie auf **Automatisch Energie sparen**, um festzulegen, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das Telefon im Energiesparmodus verhalten soll.

Drahtlosfunktionen ausschalten

Ziehen Sie Ihren Finger von der oberen Bildschirmhälfte nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Schnelleinstellungen** und schalten Sie Drahtlosfunktionen wie z. B. Bluetooth, Mobiles Netzwerk und WLAN Hotspot aus, wenn diese nicht verwendet werden. Tippen Sie zur Deaktivierung von WLAN auf  und anschließend auf das Kontrollkästchen neben **WLAN**.

Das HTC Velocity 4G Kurzanleitung



Das vollständige Handbuch sowie weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie unter www.htc.com/support. Lesen Sie bitte auch die im Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen.

Bevor Sie etwas tun, lesen Sie bitte Folgendes

Akku laden

Der Akku im Telefon wurde noch nicht geladen. Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht heraus. Dabei könnte das Telefon beschädigt werden. Versuchen Sie auch nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. (Dies könnte zum Garantieverlust führen.)

Wählen Sie einen Datenplan aus

Ihr Telefon kann ziemlich schnell große Datenmengen verbrauchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden.

Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

Erkundigen Sie sich über Datenschutzgesetze

In einigen Ländern gibt es strikte Gesetze über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Aufnahme von Telefongesprächen. Bevor Sie die Aufnahmefunktion des Telefons verwenden, sollten Sie sich daher am besten erst mit den an Ihrem Ort geltenden Gesetzen vertraut machen.

Und zum Schluss einige wichtige Worte von unserer Rechtsabteilung (HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI SCHADEN)

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Tochtergesellschaften in keinem Fall Ihnen, anderen Anwendern oder Dritten gegenüber haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden, zufälligen oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch oder einem anderen Vergehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert, Verlust von Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust von Profiten, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht oder ob HTC oder seine Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. In keinem Fall übersteigt die Haftbarkeit von HTC oder seiner Tochtergesellschaften den von Ihnen bezahlten Preis, unabhängig davon wie der Schadensersatzanspruch begründet wird. Die obigen Bestimmungen haben keinen Einfluss auf gesetzlich festgelegte Rechte.

Kennen lernen des Telefons




Vor dem Einschalten des Telefons


Treffen Sie alle Vorbereitungen, bevor Sie die EIN/AUS-Taste drücken.

Entfernen des dünnen Films vom Akku

- Halten Sie das Telefon sicher fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
- Schieben Sie die Rückseitenabdeckung mit Ihren Daumen vom Telefon ab.




- Heben Sie die Rückseite vorsichtig von der Unterseite an und entfernen Sie sie.



- Nehmen Sie den Akku heraus und entfernen Sie den dünnen Film.

Einsetzen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte (mit den goldenen Kontakten nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen zeigend) vollständig in den SIM-Kartensteckplatz ein.




Einsetzen der Speicherkarte

Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarteneinschub hinein (wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen) und lassen Sie sie einrasten.

Einsetzen des Akkus

- Legen Sie den Akku mit den Kontakten zuerst ein und drücken Sie ihn anschließend vorsichtig in die richtige Position.



- Setzen Sie die Rückabdeckung wieder auf.

Laden des Akkus

Laden Sie das Telefon mit dem gelieferten Netzteil und dem USB-Kabel.

Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, können Kontakte über Bluetooth übertragen, Ihre E-Mail und soziale Netzwerkkonten und mehr einrichten.

Melden Sie sich bei Ihrem Google®-Konto an, so dass Sie Google-Apps wie z. B. Google Mail™ nutzen können.

Ihre Startseite

Praktisch alles ist nur einen Wisch und einen Tipp entfernt auf der Startseite verfügbar.

Sie verfügen über bis zu sieben Startseitenfenster. Streichen Sie einfach nach links oder rechts, um zu weiteren Fenstern zu gelangen.

Entfernen eines Startseitenfensters

Drücken Sie einfach etwas auf das Startseitenfenster, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend auf die Schaltfläche **Feld entfernen**.

Hinzufügen eines Startseitenfensters

- Drücken Sie **↵** zwei Mal auf oder ziehen Sie das Fenster mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
- Wenn es Platz für das Hinzufügen eines neuen Fensters gibt, tippen Sie auf die Schaltfläche **Feld hinzufügen**, um eines hinzuzufügen.

Ein neues Startseitenfenster wird hinzugefügt und Sie können diesem Widgets, Verknüpfungen und Apps hinzufügen.

Personalisieren des Telefons

Passen Sie das Telefon so an, wie Sie es sich wünschen. Sie können das Hintergrundbild, die Oberfläche, Widgets, Apps oder Verknüpfungen ändern. Sie können auch einen Soundschema wählen, der andere Klingel- und Benachrichtigungstöne verwendet.

Sie können auch das Displaysperren-Fenster ändern und dort z. B. Ihre Fotos oder Live-Wetteraktualisierungen Ihres aktuellen Standortes anzeigen.

Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf **⚙**, um zu beginnen.



Sperrfenster



Sie können auch Folgendes tun:



Ziehen Sie eine App nach unten zum Ring, um das Fenster zu entsperren und direkt zu der App zu gehen.



Ziehen Sie das Symbol der gewünschten Aktion auf den Ring für den Fall eines eingehenden Anrufs, einer Terminerinnerung oder eines eingestellten Weckers.

Absetzen eines Anrufs.

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
- Geben Sie die Nummer des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **Anrufen**.
- Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Senden einer Textnachricht

- Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Nachricht**.
- Drücken Sie bei Anzeige des Fensters **Alle Nachrichten** auf **+**.
- Geben Sie den Empfänger in das **An** Feld ein.
- Tippen Sie auf "Text hinzufügen" und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
- Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden**.

Aufrechterhalten von Kontakten

Das Hinzufügen neuer Kontakte auf dem Telefon ist äußerst einfach.

- Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Kontakte**.
- Tippen Sie auf **+**.
- Geben Sie die Kontaktinformationen in die jeweiligen Felder ein.
- Tippen Sie auf **Speichern**.

Lesen Sie im vollständigen Handbuch nach, wie Kontakte von einem alten Telefon übertragen werden können oder wie Kontakte mit Ihren E-Mail und sozialen Netzwerkkonten synchronisiert werden können.

