

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/support

XL490



XL495



Kurzanleitung

PHILIPS


1 Verbinden



Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.


2 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons



- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **▲** / **▼**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons



- > 70%
 - 70% - 40%
 - 40% - 10%
 - Blinken: geringer Akkuladestand
- Durchlauf: Ladevorgang läuft

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie oder , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie oder , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie **▲** / oder **▼** / , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Einstellen der Kurzwahltasten


- 1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **m1**, **m2** oder **m3** gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie **m1**, **m2** oder **m3** im Standby-Modus, und drücken Sie dann oder , um die Nummer zu wählen.






Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch



- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3 Anrufbeantworter (für XL495)

Wiedergabe von Nachrichten



- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
- ② Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie  / .
- ④ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .


- ⑤ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
- ⑥ Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansage]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

i

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch, das sich im Lieferumfang Ihres neuen Telefons befindet, oder laden Sie die aktuelle Version von www.philips.com/support herunter..

CE 0168

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

2015 © WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.



QSG_XL490-495

38_DE_V1.0

WK15013

