

Werden Sie kreativ mit den Duo-Effekten

Mit der Duo-Kamera des HTC One aufgenommenene Bilder können mehr als nur normale Fotos sein. Wählen Sie den Kameramodus, wenn Sie Duo-Effekte in Alben anwenden möchten.

Der Tiefensensor des HTC One macht es möglich, verschiedene Duo-Effekte anzuwenden:

UFocus™

Lassen Sie einen Gegenstand oder eine Person herausstehen. Zum erneuten Fokussieren einfach antippen.



Jahreszeiten

Wenden Sie wunderschöne jahreszeitliche Effekte, z. B. fallende Blätter, an. Teilen Sie das gerenderte Bild als ein Video oder Foto.



Kopieren und Einfügen

Kopieren Sie eine Person in einem anderen Foto und fügen Sie sie in das Bild ein, das Sie bearbeiten.

Sticker

Fügen Sie Ihren Fotos lustige Sticker hinzu, um ihnen einen Hauch von Comedy zu verleihen.


Dimension Plus™

Wenden Sie einen 3D-artigen Effekt an, mit dem Sie Ihre Fotos aus leicht unterschiedlichen Winkeln ansehen können.



Verfremdung

Heben Sie den Vordergrund hervor, indem Sie künstlerische Hintergründe zu Ihren Fotos hinzufügen.



Hinweis: Weitere Einzelheiten zu der Duo-Kamera Funktionalität finden Sie im Handbuch.

© 2014 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC One, das HTC One Logo, HTC BlinkFeed, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus und Zoe sind Handelsmarken der HTC Corporation.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

htc.com



HTC One (M8) dual sim

Erste Schritte Anleitung

Das vollständige Handbuch sowie weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie unter www.htc.com/support. Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen in der **Tipps & Hilfe** App auf dem Telefon.

Lesen Sie bitte auch die im Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen.

Einlegen von nano SIM und microSD-Karten


WICHTIG: VERWENDEN SIE NUR EINE STANDARD NANO SIM.

Wenn Sie eine modifizierte Karte einfügen, die dicker ist als die standardmäßige nano SIM-Karte, passt sie möglicherweise nicht richtig und der Einschub könnte beschädigt werden.




1. Stecken Sie die Spitze des Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in die Öffnung neben dem nano SIM-Kartenfach an der linken Seite des Telefons.

Wenn der Kartenträger hervorkommt, ziehen Sie ihn heraus.




2. Legen Sie eine LTE/WCDMA/GSM nano SIM-Karte mit den Kontaktstellen nach unten zeigend in die obere SIM 1-Aussparung des Trägers und eine GSM nano SIM-Karte in die untere SIM 2-Aussparung.

Wenn Ihre Karte auch NFC unterstützt, legen Sie sie in den SIM 1 Einschub ein.



3. Verwenden Sie Karten-Auswurfwerkzeug, um den microSD™-Kartenträger an der rechten Seite des Telefons auszuwerfen. Ziehen Sie den Kartenträger heraus.




4. Legen Sie die microSD-Karte mit den Kontaktstellen nach unten zeigend in den Träger. Schieben Sie den Träger zurück in den Einschub hinein.

Einrichtung Ihres neuen Telefons

Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Google®-Konto anzumelden, Inhalte von Ihrem alten Telefon zu übertragen oder Ihre Sicherung wiederherzustellen, und mehr.

Wählen Sie Feeds in HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed™ entdeckt automatisch Storys und Artikel, die auf Ihren Interessen, Lieblingskategorien und beliebten Nachrichtenkanälen oder Webseiten basieren. Sie können auch sehen, was in Ihren sozialen Netzwerken, TV Programmerrinnerungen, anstehenden Kalenderterminen und mehr geschieht.




Wählen Sie aus, was Sie in HTC BlinkFeed anzeigen möchten. Streichen Sie einfach nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf , um das Gewünschte auszuwählen.

Motion Launch verwenden

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und sich Ihr Telefon im Standbymodus befindet, können Sie es mit Motion Launch™ schnell aufwecken.

Um...	Heben Sie Ihr Telefon an im...	Dann...
Den Bildschirm aufzuwecken		Doppelt tippen
Den Bildschirm aufzuwecken und zu entsperren		Nach oben streichen
Zu HTC BlinkFeed zu gehen		Nach rechts streichen
Zur Start Widget-Seite zu gehen		Nach links streichen
Einen Anruf mit Schnellanruf zu tätigen		Wischen Sie nach unten und sagen Sie anschließend "Anrufen [Kontaktname]"
Die Kamera zu starten		Drücken Sie auf die Lautstärketaste

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen > Motion Launch Gesten**. Tippen Sie unter Hilfe auf die Elemente, um Anleitungen anzuzeigen.



Erinnerungen aufnehmen

Das HTC One bietet Ihnen eine Vielzahl von Aufnahmemodi - von den grundlegenden für die Aufnahme von normalen Fotos und Videos bis erweiterte Modi wie z.B. Pan 360.



Zoe Kameramodus

Im Zoe Kameramodus können Sie Fotos, Videos und Serienaufnahmen machen. Nehmen Sie unterschiedliche Arten von Fotos auf, je nachdem, wie lange Sie auf den Bildschirmauslöser drücken.

- Tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.
- Halten Sie  bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um einen kurzen Videoclip zusammen mit Serienaufnahmen aufzunehmen.
- Halten Sie  länger als drei Sekunden gedrückt, bis Sie das Wort "Gesperrt" über dem Auslöser sehen, um ein längeres Video aufzunehmen.