


CB 1C

PRODUKTANGABEN

D

**A. Kühlteil**

1. Höhenverstellbares Gitter (je nach Modell)
 - kann die Neigung des Rostes eingestellt werden
 - eine Klappe in einem der Roste kann geöffnet werden, um Flaschen hineinzustellen (falls vorgesehen)
2. Glastrennscheibe
3. Obst- und Gemüsefächer
4. Kühlschrank-Innentür mit Flaschensicherung
5. Typenschild (seitlich der Obst- und Gemüsefächer)
6. Thermostat und Beleuchtung

- Bereich geringe Kühlleistung
 ■ Bereich mittlere Kühlleistung
 ■ Bereich hohe Kühlleistung

B. Gefrierteil

7. Tablett (falls vorgesehen) für Eiswürfelschalen und/oder Kälteakkus je nach Modell
8. Einfrierbereich
9. Eiswürfelschale
10. Korb (je nach Gerätetyp) für die Aufbewahrung des Gefrierlags
11. Tauwasserauslaß
12. Gefrierteilinnentür

C) Abnehmbares Profil**D) Bedienfeld**

Anmerkungen: die Anzahl der Abstellflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell unterschiedlich sein.

Sämtliche Aufbewahrungsfächer, Ablagefächer und Abstellflächen sind herausnehmbar.

Achtung: das Kühlschrankzubehör ist nicht für Geschirrspülmaschinen geeignet.

D

GB

F

NL

E

P

I

GR

S

N


DK

FIN

CB 1C

BEDIENFELD

Je nach Gerätetyp können die Steuerelemente des Geräts innen und/oder außen angebracht sein. Die Temperaturregelung des Geräts wird immer durch einen innen angebrachten Knopf durchgeführt.




Ausführung mit außen angebrachten Steuerelementen

1. Einschalttaste des Kühlschranks
2. Grüne Kontrollampe
3. Kontrollampe Schnellgefriervorgang
4. Schnellgefriertaste
6. Taste Innenbeleuchtung

Ausführung mit innen angebrachten Steuerelementen

4. Kontrollampe Schnellgefriervorgang
5. Thermostatkopf des Geräts
6. Taste Innenbeleuchtung
7. Lampe (max 15 W)
8. Thermostat-Anzeige



Lampe zum Auswechseln im Gegensinn gemäß Abbildung herausdrehen

Thermostat auf ●: Kühlung und Beleuchtung des Kühlraums sind ausgeschaltet

Thermostat auf 1: **höhere** Innentemperatur

Thermostat auf 5: **tiefere** Innentemperatur

Wir empfehlen, den Thermostat auf die Position 2-3 einzustellen.

Anmerkung: die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit der Türöffnung und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Thermostateinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.