

A. Kühlraum

1. Obst- und Gemüsefach
2. Ablagebereich
3. Beleuchtung
4. Thermostat/Tastatursperre (je nach Modell)
5. Innentürablagen
6. Typenschild

B. Gefrierraum

7. Eiswürfelschale (im Fach)
8. Gefrierraumtür

Schließen des Tiefkühlfachs

Um die Tür des Tiefkühlfachs zu schließen, muss diese, je nach Modell, sanft zugedrückt werden bis sie hörbar einrastet oder bei gezogenem Griff zugedrückt werden.


Bitte beachten: Die Anzahl und Art der Konsolen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell unterschiedlich sein.

Alle Konsolen, die Innentürablagen und die Abstellflächen sind herausnehmbar.

Bitte beachten: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Bitte beachten: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden

Bedienblende



1. Thermostatknopf (je nach Modell)


Thermostat auf **0/Off**: Kühlraum ausgeschaltet.

Thermostat auf **1-Min**: Kühlung **minimal**.

Thermostat auf **7-Max**: Kühlung **maximal**.

Empfohlene Thermostateinstellung: 3-4/Med.

Innenbeleuchtung - Auswechseln der Glühlampe



Vor dem Auswechseln der Glühlampe immer zunächst den Netzstecker ziehen. Dann:

- 1- Die Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt festhalten und drücken.
- 2- Die Abdeckung in Richtung Geräterückwand schieben.
- 3- Die Glühlampe gemäß Abbildung herausdrehen.