

DE

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone X1

Schnelle Einschaltung

1 Öffnen Sie die SIM-Karten-Abdeckung
Drehen Sie die Schrauben gegen die Uhrzeigersinn, wie abgebildet, dann öffnen Sie die Batterieabdeckung.

2 Legen Sie die SIM-Karte
Mit kleiner Druckkraft legen Sie die SIM-Karte in den rechten Slot ein.

3 Legen Sie die microSD-Karte ein
Drücken Sie ein bisschen die microSD-Karte ein und gehen Sie sicher, dass sie im rechten Slot richtig eingelegt ist.

4 Legen Sie die Batterie ein

5 Setzen Sie den Hinterdeckel wieder an
Setzen Sie die Abdeckung an und drehen Sie die Schrauben fest.

6 Laden Sie 12 Stunden lang auf
Es ist sehr empfehlenswert, die Batterie vor der ersten Telefonnutzung 12 Stunden lang aufladen zu lassen.

Gerätebeschreibung

Um schnell die Display-Sprache drücken Sie bitte die Mittelaste nach links.

Leuchte

SOS-Taste

Linke Taste

Anruftaste

Navigationstaste

Durch Drücken von linker Taste und * im Bereitschaftsbetrieb ist die Tastatur zu sperren

Lautstärkentaste

Hinterleuchtung

Ein-/ Ausschaltung des Telefons oder Anrufablehnung

Durch Halten von # im Bereitschaftsbetrieb ist das Benutzerprofil umzuschalten

USB-Stecker

Fotoapparat

Lautsprecher



Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon der Marke EVOLVEO entschieden.

Empfehlungen zur Telefonpflege und seine sichere Benutzung:

- Das Telefon EVOLVEO StrongPhone X1 wurde so hergestellt, dass es wesentlich widerstandsfähiger als ein gewöhnliches Mobiltelefon, aber nicht unzerstörbar ist.
- Das Mobiltelefon EVOLVEO StrongPhone X1 erwarb das Zertifikat IP67. Auch diese Norm kann aber eine völlige Wasserdichte des Geräts nicht garantieren.
- Es ist sehr wichtig, den Kopfhörersteckplatz und den microUSB-Port sauber und sorgfältig abgedichtet zu behalten, sowie die Schrauben auf der Telefonrückseite richtig und fest gedreht zu haben, um die Staubbefreiheit und Wasserdichte zu bewahren.
- Im Bezug auf mehrere verschiedene Verwendungsways, wie z. B., ob der microUSB-Port, der Kopfhörersteckplatz oder der Batteriedeckel richtig oder falsch geschlossen ist, übernehmen wir keine Haftung für den Fall der Beschädigung durch eine Flüssigkeit.
- Das Display wurde aus gehärtetem Glas hergestellt, das nach dem Sturz auf harten Boden brechen kann, wenn es einem starken Stoß ausgesetzt wird oder das Display gebeugt oder anders deformiert wird. Wenn das Display beschädigt ist, versuchen Sie es nicht zu reparieren. Für das gebrochene Glas als Folge einer ungeeigneten Nutzung oder eines Missbrauchs wird keine Haftung übernommen.
- Das Telefon ist sofort zu reinigen, wenn es in Berührung mit Produkten kommt, die Flecken verursachen können, wie z. B. Tinte, Farbstoff, Make-up, Speisen, Öl u. ä. Schalten Sie die Kabels ab, schalten Sie das Telefon aus und benutzen Sie ein weiches, ein wenig feuchtes Lappchen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für Fenster, Haushaltstreiner, Aerosolsprays, Lösemittel, Alkohol, Ammoniak oder Abrasivmittel.
- Falls das Mobiltelefon ins Wasser fällt, drücken Sie keine Tasten, trocknen Sie es gleich mit einem trockenen Lappchen ab, nehmen Sie die Batterie aus und lassen Sie es vor nochmaliger Einschaltung trocknen. Versuchen Sie nicht, das Telefon mit Hilfe

von einer externen Wärmequelle zu trocknen, wie z. B. in einem Mikrowellenherd oder mit einem Haartrockner.

- Dieses Mobiltelefon ist ein kompliziertes elektronisches Gerät, deswegen schützen Sie es vor Stoßen und Auswirkung von magnetischen Feldern. Es ist nicht beständig gegen Metallspäne oder andere Metallteile.
- Das Telefon wird für den Betrieb bei Temperaturen im Bereich von 0° bis 40°C bestimmt und kann bei Temperaturen im Bereich von -20° bis 45°C gelagert werden. Niedrigere oder höhere Temperaturen können die Funktion des Telefons und Lebensdauer der Batterie beeinflussen.
- Benutzen Sie das Telefon draußen während des Gewitters nicht, wir übernehmen keine Haftung für mögliche Geräte- oder Gesundheitsbeschädigung, die mit der Verwendung unter diesen Umständen zusammenhängt.
- Stechen Sie den Lautsprecher nicht durch, legen Sie in Löcher keine Gegenstände ein, färben Sie das Telefon nicht - dies alles kann die Funktionsfähigkeit und die Dichte des Telefons beeinflussen.
- EVOLVEO StrongPhone X1 wurde im Einklang mit EU-Normen für Radiowellen, WiFi, Bluetooth und SAR getestet. Falls Sie den Einfluss der hochfrequenten Energie beschränken möchten, reduzieren Sie die Zeit der direkten Einwirkung, z. B. mit Hilfe von Bluetooth-Handsfree-Kit, oder halten Sie eine größere Entfernung zwischen Ihrem Körper und dem Telefon ein.
- Versuchen Sie nie, das Mobiltelefon selbst zu reparieren. Die Demontage, einschließlich der Entfernung von äußeren Schrauben, kann das Gerät beschädigen, wofür keine Haftung übernommen wird.
- Die Staub- und Wasserfestigkeit des Telefons kann nach einem Serviceeingriff gesenkt werden.
- Die Nutzungsbeschreibung des Mobiltelefons und der Benutzeroberfläche kann von diesem Handbuch in Abhängigkeit von der Firmware-Version Ihres Geräts und den spezifischen Bedingungen des Mobilnetzbetreibers abweichen.
- Der Hersteller, die Distributoren sowie die Verkäufer übernehmen keine Haftung für jegliche Datenverluste oder direkte und indirekte Schäden, die im Zusammenhang mit dem Telefonbetrieb verursacht wurden - es ist egal, wie sie entstehen.

► Die Reparaturen und der Service sind nur an einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO Mobiltelefone durchzuführen (mehr unter www.evolveo.eu), ansonsten können Sie das Telefon beschädigen und die Garantie verlieren.

Problemlösung

Telefon lässt sich nicht einschalten

- die Taste wurde nicht ausreichend gehalten
- halten Sie die Einschaltungstaste mindestens 3 Sekunden (und länger)
- die Batterie ist leer
- laden Sie die Batterie auf
- die SIM-Karte funktioniert nicht
- überprüfen oder wechseln Sie die SIM-Karte

Telefon lässt sich nicht aufladen

- die Anschlüsse sind falsch
- überprüfen Sie die Anschlüsse, wechseln Sie das Kabel oder das Netzteil
- die Aufladungsspannung ist zu niedrig
- zunächst laden Sie die Batterie ungefähr eine halbe Stunde auf, dann schalten Sie das Netzteil ab und danach schließen Sie es wieder an und laden Sie die Batterie voll
- falsches Netzteil
- verwenden Sie ein richtiges Netzteil

Telefonieren funktioniert nicht

- die SIM-Karte funktioniert nicht
- überprüfen oder wechseln Sie die SIM-Karte
- Fehler der Rufnummer
- wählen Sie die Telefonnummer wieder
- verbrauchtes Guthaben
- kontaktieren Sie den Mobilnetzbetreiber

Anruffehler

- falsche Telefonnummer
- überprüfen Sie die Telefonnummer
- falsche Einstellung
- überprüfen Sie die Anrufsperr

PIN-Fehler

- es wurde der PIN-Code dreimal falsch eingegeben
- kontaktieren Sie den Mobilnetzbetreiber

SMS/MMS lässt sich nicht verschicken

- die Funktion ist für Ihre SIM nicht aktiviert oder es ist die SMS-Zentrale nicht eingestellt
- kontaktieren Sie den Mobilnetzbetreiber und fragen Sie nach der Nummer der SMS-Zentrale

Fehler der automatischen Sperre

- falsche Eingabe der Code-Nummer (Vergessen des Codes)
- kontaktieren Sie die Servicestelle für EVOLVEO

Mobiltelefon schaltet sich von selbst aus

- die Batterie ist leer
- laden Sie die Batterie auf
- Einstellungsfehler
- überprüfen Sie, ob die Funktion der automatischen Ausschaltung nicht aktiviert ist
- zufälliger Fehler
- schalten Sie das Telefon wieder ein

Telefon klingelt bei ankommenden Anrufen nicht

- die Lautstärke wurde auf Minimum reduziert
- stellen Sie die Lautstärke wieder ein

Telefonsperr

- Diese Funktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Nutzung durch andere Personen (Werkspasswort ist „1122“).

Der Anruf ist schwer zu hören

- Dieses Handy ist wasserdicht, so dass das Mikrofon von einer wasserdichten Membran, die das Eindringen von Wasser verhindert und leicht dämpft den Ton vom Mikrofon geschützt.
- Wir empfehlen, sich direkt in das Loch für das Mikrofon und sprechen lauter als üblich für herkömmliche Telefone.

Spezifikation

- Wasserbeständig (IP67)
- Dual-SIM
- Stoßfest und vibrationsbeständig
- Leuchte mit eigener Taste
- 2.2" Bildschirm
- Bildschirm 240 x 230 Pixel, 262 000 Farben
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS Klasse 12
- SMS/MMS/WAP
- Polyphone Klingeltöne/Vibration
- Support microSDHC-Karten
- Bluetooth 3.0
- FM-radio
- MP3-Player
- 2.0 MPix Fotoapparat
- Video-Rekorder
- Video-Player
- microUSB-Stecker
- Li-Ion Batterie 1 700 mAh

Garantie bezieht sich NICHT auf:

- mechanische Beschädigung des Telefons durch eine ungeeignete Nutzung (z. B. gebrochenes Display, gebrochener Vorder- oder Hinterdeckel des Telefons, beschädigter microUSB-Versorgungsstecker oder der Kopfhörereingang usw.)
- Beschädigung durch Natureinflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, erhöhte Temperatur u. ä.
- Beschädigung durch eine unautorisierte Reparatur
- Absichtliche Beschädigung
- Die Batterie nach 6 Monaten nicht die Kapazität zu halten (Garantie auf die Akku-Kapazität ist 6 Monate)

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit dem Geräte, Literatur oder Verpackungen versehen werden, bedeutet, dass alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren nach ihrer Lebensdauer auf dem Gebiet der Europäischen Union getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Geräte nicht ungetrennt als einen kommunalen Abfall.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Die Gesellschaft Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Modell EVOLVEO StrongPhone X1 (EAN: 8594161333573) mit den für das jeweilige Geräteart betreffenden Normen und Bestimmungen übereinstimmt.

Die komplette Übereinstimmungserklärung steht zur Verfügung unter [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 Abacus Electric, s.r.o.
Alle Rechte vorbehalten. Das Design und die Spezifikation www.evolveo.eu