1. Packliste

1. Prestigio MultiPhone
2. Netzadapter
3. Ohrhörer
4. USB-Kabel
5. Schnellstartanleitung
6. Garantiekarte
7. Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
8. Akku
9. Ansprechende Tragetasche

2. Geräteüberblick

1	**Linse der vorderen Kamera**	Zum Aufnehmen von Fotos
2	**Ohrhörerbuchse**	Ohrhöreranschluss
3	**USB-Anschluss**	Micro USB-Kabelanschluss
4	**Menu**	Menüoptionen anzeigen
5	**Home**	Zurück zum Start-Bildschirm
6	**Back**	Zurück zur vorigen Seite
7	**Power**	Schaltet das Gerät an/aus. Deaktiviert/aktiviert das Gerät
8	**Linse der hinteren Kamera**	Zum Aufnehmen von Fotos
9	**Lautsprecher**	Um Musik und andere Töne, die von Ihrem Telefon geboten werden, zu

DE

		hören.
10	**Vol +\ Vol - Taste**	Stellt die Lautstärke ein

9

3. Hintere Abdeckung abnehmen und Akku herausnehmen

- Abnehmen der hinteren Abdeckung: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und heben die hintere Abdeckung mit der anderen Hand an [illegible] Spange nach oben.

- Herausnehmen des Akkus: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und ziehen den Akkugriff mit der anderen Hand nach oben.
  Anmerkung: Ihr Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor der Akku gewechselt oder herausgenommen wird.

4. Einlegen der SIM-Karten und der microSD-Karte



a. SIM-Karten einlegen

- Der Kartensteckplatz 1 ist für die 3G WCDMA-Karte (kompatibel mit 2G-Karte), der Kartensteckplatz 2 ist für die GSM-Karte.
- Überzeugen Sie sich bitte davon, dass der goldene Kontaktbereich auf der Karte nach unten zeigt.

b. microSD-Karte einlegen

- Führen Sie die microSD-Karte mit den Metallstiften nach unten in den microSD-Kartensteckplatz ein. Drücken Sie die Karte, bis sie einrastet.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

5. Aufladen

- Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Gerät und stecken den Netzadapter an die Steckdose.
- Normalerweise dauert es etwa 3-4 Stunden, um das Gerät voll zu laden . Wenn das Gerät während des Ladens mit dem Netzadapter betrieben wird, Der Netzadapter kann die Zeit für das Vollladen verlängern.

  Anmerkung: Wenn Sie Ihren Akku längere Zeit nicht benutzt haben, wird er allmählich entladen. Wenn das passiert und Sie Ihr Gerät benutzen möchten, müssen Sie zuerst den Akku neu laden.

6. Anschalten / Schlafmodus / Ausschalten

- Halten Sie die **Power-Taste** ein paar Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich

DE

automatisch der **Start-**Bildschirm.

- Drücken Sie die **Power-Taste** einmal, um den Schlafmodus zu öffnen, und drücken Sie sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.
- Halten Sie die **Power-Taste** gedrückt und drücken dann auf **Power off,** um das Gerät auszuschalten.

Technische Daten

Prozessor	MTK6577T @ Dual 1,2 GHz
Speicher	512 MB RAM + 4 GB ROM, microSD-Steckplatz unterstützt bis zu 32 GB
Betriebssystem	Android 4.1 Jelly Bean
Display	4,0” LCD, Capacitive multitouch
Auflösung	480x800 Pixel
Netzmodus	WCDMA + GSM (UMTS: 900/2100 MHz; GSM: 900/1800 MHz)
Kamera	0,3 MP vordere + 8,0 MP AF hintere Kamera
Schnittstellen	USB 2.0, microSD
Kommunikationsmethoden	Wi-Fi (802.11b/g/n), 3G
Akku	2500 mAh Lithium-Polymer Akku
Abmessungen	127×64×12,8 mm (H * B * T)
Gewicht	99 g

Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.
Prestigio versichert hiermit, dass dieses Smartphone den Grundanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Direktive 1999/5/ES entspricht. Die vollständige Version der Konformtitätserklärung gibt es auf http://www.prestigio.com/compliance.

CE