

L56
HM-N501-FL

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual del usuario

User manual

[illegible]

Haier

Vielen Dank, dass Sie sich für das HaierPhone L56 entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen. Bitte haben Sie Verständnis für den Fall, dass die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Bilder von Ihrem Telefon abweichen können. Sie dienen lediglich zur Verdeutlichung einzelner Funktionen.

Verpackungsinhalt:

1. HaierPhone L56
2. Ladeadapter
3. Daten- / Ladekabel
4. Akku (bereits installiert)
5. Kopfhörer
6. Bedienungsanleitung

Spezifikation:

Betriebssystem	Android™5.1
Prozessor	MT6735 Quad-Core 1.3GHz
Speicher	16 GB
Arbeitsspeicher	2 GB
Netzwerk	FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 UMTS 850/1900/900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Displaygröße	5.0 Zoll
Auflösung	HD (1280*720 Pixel)
Akku	2200 mAh Li-ion
Hauptkamera	13 Megapixel
Frontkamera (Selfies)	5 Megapixel
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
USB™-Port	2.0
Kopfhöreranschluss	3,5 mm
Bluetooth	4.0
GPS	Ja

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu verletzen.



Im Straßenverkehr

In vielen Ländern ist Telefonieren während des Fahrens verboten. Bitte beachten Sie lokale Gesetze und fahren Sie jederzeit sicher.



In der Nähe empfindlicher Geräte

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe sensibler Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmachern. Das Mobiltelefon kann Störungen auslösen. Es kann ebenfalls Feuermelder oder andere automatisch gesteuerte Geräte stören.

Für weitere Informationen, in welchem Umfang Ihr Mobiltelefon Herzschrittmacher oder andere elektronische Geräte beeinflussen kann, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder seine lokale Niederlassung.

Ihr Mobiltelefon kann ebenso in der Nähe von TV-Geräten, Radios oder automatischen Elektrogeräten Störungen auslösen.



Während eines Fluges

Ihr Mobiltelefon kann Störungen der elektrischen Flugausstattung verursachen. Bitte folgen Sie daher den Anweisungen der jeweiligen Airline. Sollte Sie Flugpersonal bitten, Ihr Mobiltelefon auszuschalten oder drahtlose Funktionen auszuschalten, leisten Sie diesen bitte Folge.



Im Krankenhaus

Ihr Mobiltelefon kann eventuell den normalen Betrieb von medizinischen Geräten stören. Bitte folgen Sie allen Anweisungen des Krankenhauspersonals und schalten Sie es aus, sobald Sie darauf hingewiesen werden.



An der Tankstelle

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Tankstellen. Es ist ratsam, es in der Nähe von Benzin, Chemikalien oder explosiven Stoffen komplett auszuschalten.



In der Nähe von Flüssigkeiten

Bitte halten Sie Ihr Mobiltelefon von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Dieses Modell ist nicht wasserdicht.



Reparaturen

Nehmen Sie das Mobiltelefon niemals selbst auseinander. Bitte überlassen Sie dies Fachleuten. Eigenmächtige Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.



Antenne gebrochen

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn die Antenne beschädigt oder gebrochen ist, da sie Verletzungen verursachen kann.



In der Nähe von Kindern

Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug und könnte eventuell die Gesundheit beeinflussen.



Originalzubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör, das mit Ihrem Mobiltelefon geliefert oder vom Hersteller genehmigt wurde. Der Einsatz nicht genehmigten Zubehörs kann die Leistung beeinträchtigen, die Garantie ungültig machen, nationale Vorschriften zur Verwendung von Mobiltelefonen verletzen oder sogar Verletzungen verursachen.



In der Nähe explosiver Stoffe

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in oder in der Nähe von Bereichen aus, in denen explosive Stoffe eingesetzt werden. Beachten Sie stets lokale Gesetze und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie entsprechend aufgefordert werden.



Notrufe

Um einen Notruf zu tätigen, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet sein und über Netzempfang verfügen. Wählen Sie die nationale Notrufnummer und drücken Sie das Telefonsymbol. Erklären Sie genau, wo Sie sich

befinden und legen Sie nicht auf, bevor Hilfe gekommen ist.



Einsatztemperatur

Die Einsatztemperatur für dieses Mobiltelefon liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Bitte verwenden Sie das Mobiltelefon nicht außerhalb dieser Temperaturen, da die Funktionen dadurch beeinträchtigt werden können



Datensicherung

Erstellen Sie eine Datensicherung von allen wichtigen Daten auf Ihrem Mobiltelefon oder machen Sie sich schriftliche Aufzeichnungen.

Warnhinweise:



- Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon wenn Sie guten Empfang besitzen. Halten Sie Telefonate möglichst kurz, benutzen Sie ein Headset oder schreiben Sie eine Textnachricht.

Diese Hinweise gelten vor allem für Kinder, Jugendliche und Schwangere.

- Sollten Sie eine Bluetooth Freisprechanlage verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass diese über einen Niedrigstromsender verfügt.

- Dieses Gerät darf nicht mit Verbindungs-Wiederherstellungs-Zeitnehmern T314 und T315 (oder Äquivalenten hiervon) im Sinne von TS 25.331 verwendet werden, die größer als Null und zueinander unterschiedlich sind.

- Information über das WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment):



Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass Sie dieses Produkt nicht über den Restmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Ihre elektronischen und elektrischen Geräte bei speziellen Sammelstellen für umweltgefährdenden Abfall abzugeben. Getrennte Sammlung und passende Aufbereitung Ihres elektronischen und elektrischen Abfalls hilft uns, natürliche

Ressourcen zu erhalten. Darüber hinaus werden damit Gesundheit und Umwelt geschützt.

- Vorsicht: Explosionsgefahr bei Einsatz eines nicht angemessenen Akkus.

- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus nach Anleitung.

- Für ansteckbares Zubehör sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Zubehörs befinden und einfach zugänglich sein.

Elektromagnetische Felder

Die Übereinstimmung der Werte von internationalen Standards (ICNIRP) oder europäischen Richtlinien 1999/5/EC (R&TTE) muss bei Mobiltelefonen nachgewiesen werden, bevor sie im Handel vertrieben werden. Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Anwender und weiteren Personen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Standards und Richtlinien.

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN EMPFEHLUNGEN DER INTERNATIONALEN KOMMISSION ZUM SCHUTZ VOR NICHTIONISIERENDEN STRAHLEN (ICNIRP).

Ihr mobiles Endgerät ist ein Übertragungsgerät und Empfänger. Es wurde gemäß internationaler Richtlinien zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen/elektromagnetischer Felder entworfen. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Vereinigung ICNIRP entwickelt und beinhalten einen Sicherheitsbereich, der die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleisten soll.

SAR ist die Abkürzung für „spezifische Absorptionsrate“ und ein Maß für die Absorption von elektromagnetischen Feldern in einem Material. Der von der ICNIRP empfohlene maximale SAR-Wert für Mobilgeräte beträgt 2 Watt pro Kilogramm.

Die SAR-Werte werden mit Hilfe jeweils genau festgelegter standardisierter Verfahren ermittelt, bei denen das Gerät auf seiner höchsten Leistung in allen Frequenzbändern getestet wird. Die höchsten SAR-Werte für dieses Gerät lauten gemäß Richtlinien der ICNIRP:

Maximale SAR-Werte für dieses Gerät und Bedingungen, unter denen sie festgestellt wurden.		
SAR	Head	0.345 W/kg
SAR	Body	0.997W/kg

In der Regel ist der tatsächliche SAR-Wert während des Telefonierens niedriger als der oben ermittelte Wert. Das liegt an der Fähigkeit der Mobilfunknetze, die Leistung dynamisch dem jeweils erforderlichen Bedarf anzupassen. Auf diese Weise senden Mobiltelefone immer nur mit der tatsächlich notwendigen Leistung. Je niedriger die ausgesendete Leistung des Geräts, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Falls Sie bezüglich der elektromagnetischen Felder besorgt sind oder diesen weniger ausgesetzt sein möchten, empfehlen die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US Food and Drug

Administration FDA, eine Freisprechanlage zu verwenden, um das Gerät während Telefonanrufen von Kopf und Körper fern zu halten oder die Verwendung des Geräts im Allgemeinen zu verringern.

Da Mobilgeräte mittlerweile über viele Funktionen verfügen, müssen sie nicht mehr nur am Ohr verwendet werden. In solchen Umständen wird das Gerät mit Richtlinien zur Verwendung mit Headsets oder USB-Kabel konform sein. Falls Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Zubehör frei von Metallen ist und dass es den empfohlenen Abstand von mindestens 1 cm vom Körper einhält.




Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie, das Mobiltelefon über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Lautstärkepegel zu verwenden.



Installation der SIM- und Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass die abgeschnittene Ecke und die Metallkontakte der Micro-/Nano-SIM-Karte in die richtige Richtung zeigen. Sie können jeweils die folgenden Karten gleichzeitig verwenden:

1. Micro-SIM-Karte & Nano-SIM-Karte
2. Micro-SIM-Karte & Speicherkarte



Akku Aufladen

Der mitgelieferte Akku kann direkt verwendet werden. Der Akku ist bei der ersten Benutzung jedoch nicht vollständig geladen und sollte zunächst aufgeladen werden.

- a. Verbinden Sie den Ladeadapter mit dem Ladekabel und dem Telefon.
- b. Ist das Smartphone eingeschaltet und der Bildschirm aktiviert bewegt sich die Statusanzeige des Akkus.
- c. Sofern der Akku vollständig aufgeladen ist bleibt die Statusanzeige des Akkus stehen und bewegt sich nicht mehr.
- d. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Smartphone.

Hinweis:

Wenn der Akku vollständig entladen ist erscheint das entsprechende Symbol erst nach wenigen Minuten.

Bildschirm sperren

Drücken Sie bei aktiviertem Bildschirm die Power-Taste, um den Bildschirm zu sperren und zu deaktivieren. Dies spart Energie und es werden keine Anwendungen unbeabsichtigt geöffnet.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie bei inaktivem Bildschirm die Power-Taste und ziehen Sie das Schloss-Symbol nach oben. Lassen Sie das Symbol los, sobald das Symbol ein geöffnetes Schloss anzeigt.




Symbol für
Tastensperre

Symbol nach oben ziehen




Die Statusleiste oben im Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterziehen und das Benachrichtigungsfeld öffnen, um ausführliche Informationen zu erhalten.



Berühren um die Toolkits zu öffnen

Toolkits

Mit den Toolkits können Sie einzelne Funktionen wie z.B. WLAN oder Bluetooth schnell de- /aktivieren.



Herunterziehen, um
einzelne Funktionen durch
Antippen bequem zu de- /
aktivieren.

Über den Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.


Benachrichtigungen: Nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Statusleiste



Telefon personalisieren

Halten Sie die Menü-Taste gedrückt und personalisieren Sie Ihr Telefon nach Ihren Wünschen.



Einstellungen

Öffnen und System-einstellungen anpassen.

Hintergrundbild anpassen

Widgets

Zusätzliche Verknüpfungen auf den Hauptbildschirm hinzufügen.


Anrufe tätigen

Tippen Sie an , um den Ziffernblock zu öffnen.


Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen. Sie können über Telefon, Kontakte, Nachrichten und über das Anrufprotokoll anrufen.

Mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie in die App-Übersicht→Einstellungen→ WLAN.
2. Stellen Sie sicher, dass der Regler oben recht auf eingeschaltet steht.



3. Es erscheint eine Liste mit verfügbaren WLAN-Netzwerken.
4. Tippen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk zum Verbinden an.




5. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet.



6. Geben Sie das entsprechende Passwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. Sie werden nun automatisch verbunden, sobald das WLAN-Netzwerk in Reichweite ist.

Verwenden des Browsers

1. Tippen Sie  an, um den Browser zu öffnen.



3. Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste antippen und haben die folgenden Optionen:


Play Store

Erweitern Sie Ihr Telefon mit zusätzlichen Anwendungen.

1. Tippen Sie  an, um den Play Store zu öffnen.
2. Loggen Sie sich mit Ihrem Google-Emailkonto ein.
3. Laden Sie zusätzliche Anwendungen auf Ihr Telefon.


Bilder und Videos aufnehmen

- Tippen Sie  an, um die Kamera zu starten.




Galerie

Tippen Sie  an, um die Galerie zu öffnen.



Music Player

Tippen Sie  an, um den Music Player zu starten.



Dieses Gerät sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Tipps helfen, Ihr Mobiltelefon zu schützen:

- Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um allgemeinen Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden Stoffe, Benzin oder Verdünner, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen oder beschädigen.
- Halten Sie Kleinteile des Mobiltelefons von Kindern fern.
- Halten Sie das Mobiltelefon trocken. Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Rost an elektronischen Bauteilen führen können. Sollte Ihr Mobiltelefon nass werden, entnehmen Sie den Akku und lassen Sie das Mobiltelefon vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung. Seine beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Mobiltelefon nicht in zu hohen oder kalten Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Haltbarkeit elektronischer Teile verkürzen und den Akku schädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon anders als angegeben zu öffnen.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, schlagen Sie es nicht an und schütteln Sie es nicht. Sie könnten sonst feine mechanische Teile und Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder starke Flüssigkeiten, um das Mobiltelefon zu reinigen. Verwenden Sie nur weiche, saubere, trockene Tücher, um die Oberfläche zu reinigen.
- Malen Sie das Mobiltelefon nicht an. Farbe kann bewegliche Teile verstopfen und den korrekten Betrieb beeinflussen.
- Verwenden Sie Ladegeräte für den Innenbereich.

Häufig gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Lässt sich nicht einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist. An einem Standort mit schlechtem Empfang, z.B. in einem Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie die Metallkontakte auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert. Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet ist und mit dem Netz verbunden ist. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperrung oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung. Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.

Kennzeichnungstabelle mit Bezeichnungen und Inhaltsstoffen gefährlicher						
Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie SJ/T 11363 2006 oder der EU						
Teile	Giftige oder gefährliche Substanzen/Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenyle
Gehäuse und mechanische Teile	○	○	○	○	○	○
PCBA (bestückte Leiterplatte) und Prozessor	○	○	○	○	○	○
LCD Display	○	○	○	○	○	○
Akku	○	○	○	○	○	○
Netzteil	○	○	○	○	○	○
USB-Kabel	○	○	○	○	○	○
Kopfhörer (optional)	○	○	○	○	○	○

○: Zeigt an, dass die Inhalte der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) nicht überschreiten.

△: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in mindestens einem gleichartigen Material des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet, aber die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

✗: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet und ebenfalls nicht den Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie entspricht.



DECLARATION OF CONFORMITY

Haier Europe Trading - France

3-5 rue des Gravieres Neuilly sur Seine.

Immeuble Le Totem, 92200 - France

Phone +33 (0) 173 794 820 / Fax +33 (0) 147 383 481

www.haier.com

Description: Telephone

Model Name: HM-N501-FL

Application of Council Directive(s):

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 50360:2001 + A1:2012: EN 50566:2013/AC: 2014

EN 62209-1-2006: EN 62209-2-2010

EN 62479:2010: EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 908-13 V6.2.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 50332-1-2000

EN 50332-2-2003

CE 0700

Place: Neuilly-Sur-Seine, France

Date : Dec 17th, 2015

Authorized signature: Yannick FIERLING

Title: CEO Haier Europe

Haier Europe Trading Succursale France

3 - 5 rue des Gravieres - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél: (+33) 1 73 79 48 10 - Fax: (+33) 1 47 38 34 71
RCS Nanterre B491 252 235
TVA FR21 491 252 235

Félicitations ! Vous venez d'acheter votre téléphone Haier L56. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le dispositif pour assurer une utilisation sûre et correcte. Certains contenus peuvent être différents de votre dispositif en fonction de la région, du prestataire de services, ou du logiciel du dispositif.

Qu'y a-t-il dans la boîte:

1. Téléphone Haier L56
2. Adaptateur CA
3. Câble micro-USB
4. Batterie intégrée
5. Kit mains libres
6. Manuel de l'utilisateur

Principales fonctionnalités :

Système d'exploitation	Android™5.1
Processeur	MT6735 Quatre cœur 1,3 GHz
ROM	16 Go
RAM	2 Go
Réseau	FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA 850/1900/900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900MHz
Taille de l'écran	5,0 pouces
Résolution d'écran	HD(1280 * 720 pixels)
Batterie	2200 mAh Li-ion
Caméra principale	13 Megapixels
Caméra frontale	5 mégapixels
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
PORT USB™	2.0
Prise audio	Prise de 3,5 mm
Bluetooth	4.0
GPS	Oui

Veuillez attentivement lire ces informations de sécurité pour garantir une utilisation sûre et correcte.



Au volant

L'utilisation d'un téléphone mobile peut distraire l'utilisateur et provoquer un accident. Vous devez intégralement respecter les réglementations et les lois locales concernant l'utilisation des téléphones cellulaires pendant la conduite.



Près des dispositifs électroniques sensibles

Ne pas utiliser votre téléphone à proximité d'équipements électroniques sensibles - en particulier les dispositifs médicaux comme les stimulateurs cardiaques et les implants électroniques, car cela pourrait provoquer leur dysfonctionnement. Votre téléphone peut provoquer des interférences avec la télévision, la radio, les détecteurs d'incendie et d'autres équipements de contrôle automatique.

Pour plus d'informations sur la façon dont votre téléphone affecte les stimulateurs cardiaques ou d'autres équipements électroniques, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.



En vol

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements aéronautiques. Donc, veuillez éteindre votre téléphone lorsque vous êtes en vol.



Hôpitaux

Votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement des équipements médicaux.

Vous devez observer et suivre toutes les instructions ou les avertissements dans les hôpitaux et centres de traitement.



Aux stations d'essence

Ne pas utiliser votre téléphone dans les stations d'essence. En fait, il est suggéré de les éteindre à proximité de carburants, de produits chimiques ou d'explosifs.



Contact avec les liquides

Éloigner votre téléphone de l'eau (ou de tout autre liquide). Tout dommage causé par liquide peut être irréparable.



Effectuer des réparations

Ne jamais démonter votre téléphone. Veuillez faire gérer les réparations par des professionnels. Toute réparation non autorisée annulerait les conditions de garantie.



Antenne brisée

Ne pas utiliser votre téléphone si l'antenne est abîmée, car cela pourrait causer des blessures.



Près des enfants

Garder votre téléphone portable hors de la portée des enfants. Il ne devrait jamais être utilisé comme un jouet et il serait néfaste pour leur santé.



Accessoires d'origine

Utiliser uniquement les accessoires d'origine fournis avec votre téléphone ou ceux approuvés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone ou provoquer un risque de sécurité.



Près d'explosifs et d'incendie

Éteindre votre téléphone dans ou à proximité de matières explosives ou de sources de chaleur telles que les radiateurs ou les cuisinières. Toujours respecter les lois et règlements locaux. Éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.



Appels d'urgence

Pour passer un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et dans une zone où il y a une couverture de réseau. Composer le numéro d'urgence national, puis appuyer sur «envoyer». Expliquer exactement où vous êtes et ne pas raccrocher jusqu'à ce que l'aide soit arrivée.



Température de fonctionnement

La température de fonctionnement du téléphone est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Veuillez ne pas utiliser le téléphone en dehors de la plage. L'utilisation du téléphone sous une température trop élevée ou trop faible peut provoquer des dysfonctionnements.



Sauvegarde

Toujours effectuer une sauvegarde ou conserver un rapport écrit de toutes les données importantes sur votre téléphone mobile.

Attention:



- Utiliser le téléphone cellulaire lorsque le signal est bon. Garder vos appels courts, utiliser un casque ou envoyer un message texte. Ce conseil est valable surtout pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes.

- Si vous utilisez un dispositif d'oreillette Bluetooth, veuillez assurer qu'il a un émetteur de faible puissance.

- Les informations sur le sens du Logo DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques):



Le logo DEEE sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de la mise au rebut de tous vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte

isolée et une récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques et électroniques, au moment de l'élimination, nous permettront d'aider à conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé humaine et de l'environnement.

- Attention: risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

- Éliminer les piles usagées conformément aux instructions.

- Pour les équipements électriques, la prise de courant doit être installée près des équipements et doit être facilement accessible.

- Ondes radio:

Preuve du respect des normes internationales (ICNIRP) ou de la directive européenne 1999/5/EC (R&TTE) est requise pour tous les modèles de téléphones mobiles avant de pouvoir être mis sur le marché. La protection de la santé et de la sécurité, pour l'utilisateur et toute autre personne, est une condition essentielle de ces normes ou de cette directive.

CET APPAREIL RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales. Les lignes directrices ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit l'âge et la santé.

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite du DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests du DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant à son niveau maximal homologué de puissance dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs du DAS les plus élevées selon les directives ICNIRP pour ce modèle sont:

DAS maximum pour ce modèle et les conditions dans lesquelles il a été enregistré.		
DAS	Tête	0,345 W/kg
DAS	Corps	0,997 W/kg

Pendant l'utilisation, les valeurs réelles du DAS pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. En effet, aux fins de l'efficacité du système et pour minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie du dispositif est faible, plus élevée est la valeur du DAS.

Si vous n'utilisez pas un accessoire approuvé, assurez que tout produit utilisé est exempt de tout métal et qu'il positionne le téléphone loin du corps selon la distance indiquée.

Des organisations telles que l'Organisation mondiale de la Santé ont déclaré que si les gens sont inquiets et veulent réduire leur exposition, ils pourraient utiliser un dispositif mains-libres pour maintenir le téléphone éloigné de la tête et du corps pendant les appels téléphoniques, ou pour réduire la période de temps passée au téléphone.

Puisque les appareils mobiles offrent une gamme de fonctions, ils peuvent être utilisés dans des positions autres que celles contre l'oreille. Dans de telles circonstances, le dispositif sera conforme aux lignes directrices, lorsqu'il est utilisé avec un casque ou un câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, s'assurer que le produit utilisé est exempt de tout métal et que le téléphone se trouve au moins à 1,0 cm du corps.




Pour éviter tout risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



Installation de la carte SIM/carte mémoire SD

Veillez insérer la carte Micro/Nano et la carte mémoire SD comme indiquée sur la photo ci-dessous



Utilisation de la carte mémoire comme UDisk

Si vous voulez envoyer de la musique, des photos ou d'autres fichiers sur la carte mémoire du téléphone à partir de l'ordinateur, vous devez régler la carte mémoire d'abord comme UDisk. Régler la carte mémoire comme UDisk

- Brancher le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB. L'icône de notification apparaît dans la zone d'état.
- Utiliser la ligne de transmission mobile USB se branchera à l'ordinateur
- Dans le panneau de notification, toucher USB pour se connecter, puis appuyer sur la clé USB connectée en tant que dispositif de médias

Verrouillage de l'écran

Pour économiser votre batterie, éviter les touchers accidentels ou lorsque vous souhaitez effacer les taches de votre écran tactile, mettre l'écran tactile en veille en appuyant sur la touche d'alimentation.

Déverrouiller l'écran

Pour réveiller l'écran tactile, appuyer simplement à nouveau sur la touche d'alimentation, puis faire glisser vers le haut l'icône de verrouillage sur l'écran pour déverrouiller selon l'indice sur l'écran.




Icône de verrouillage



Glisser vers le haut

Barre d'état et notifications


La barre d'état en haut de l'écran contient des icônes qui vous donnent des informations sur les messages et l'état du téléphone et montre ce qui se passe dans votre téléphone. Vous pouvez faire glisser la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et obtenir plus d'informations.



Toucher pour ouvrir le panneau des boîtes à outils

Boîtes à outils

Dans les boîtes à outils, vous pouvez rapidement lancer les applications courantes telles que Bluetooth, WLAN et ainsi de suite.



Toucher pour ouvrir les paramètres du système

Faire glisser de haut en bas pour ouvrir le panneau de notifications ou le panneau des boîtes à outils

L'écran d'accueil est votre passerelle vers les principales fonctionnalités de votre téléphone

Notifications


Faire glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications

Barre d'état



Le téléphone vous offre des menus d'Options

Appuyer sur la touche Menu pour accéder à la personnalisation.



Toucher pour sélectionner un fond d'écran, et le définir comme fond d'écran de l'écran d'Accueil


Toucher pour entrer dans les Paramètres et définir les préférences du système

Passer un appel

Appuyer  pour entrer dans le clavier téléphonique. Le téléphone propose plusieurs façons de passer un appel. Vous pouvez passer un appel par Téléphone, Gens, Messagerie et Journal des appels

Connexion à WLAN

1. Vous pouvez vous connecter au WLAN, et l'utiliser pour surfer sur Internet à grande vitesse et télécharger. Appuyer sur Lanceur → Paramètres → WLAN.




2. Activer l'interrupteur pour activer WLAN.

3. Appuyer sur WLAN.

4. Choisir un réseau WLAN disponible pour se connecter.

5. Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de verrouillage. Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres informations d'identification (Demander à votre administrateur réseau pour plus de détails).




6. Appuyer sur «Connect»

Utilisation du navigateur

Appuyer  pour entrer dans le navigateur.

Lorsque vous affichez la page Web, appuyez sur la touche du Menu, les options suivantes vous sont disponibles.




Play Store



1. Taper
2. Se connecter avec le compte Gmail pour visualiser et télécharger les applications dans Google Play Store.

Prise de photos et vidéos

Appuyer  pour entrer dans la caméra.






Taper sur l'écran des Applis.

Partager le fichier

Envoyer par message



Plus d'options


Modifier la photo



Lecteur de musique



Taper pour accéder à la Musique.



Catégories:
Sélectionner Genres,
Artistes, Albums,
et Chansons.

Votre dispositif doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre téléphone de manière sécuritaire et appropriée:

- Utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté en général. Ne pas utiliser de chiffon dur, du benzène ou de diluant pour essuyer le téléphone, sinon, la surface du téléphone sera rayée ou pourrait même entraîner la dégradation de la couleur.
- Éloigner les petites pièces du téléphone des enfants.
- Garder l'appareil au sec. Pluie, humidité et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de rouiller les circuits électroniques. Si votre appareil devient humide, retirer la batterie et laisser l'appareil sécher complètement avant de le remplacer.
- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses pièces mobiles et ses composants électroniques peuvent être endommagés.
- Ne pas ranger l'appareil dans une température haute ou basse. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et endommager les batteries.
- Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions dans ce guide.
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer l'appareil. Une manœuvre brusque peut briser les circuits électroniques internes et les pièces mécaniques délicates.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Utiliser uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne pas peindre l'appareil. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement.
- Utiliser des chargeurs d'intérieur.

Problèmes	Cause et Solution
Impossible de s'allumer	Appuyer sur la touche d'alimentation pendant plus d'1 seconde. Vérifier si la batterie est correctement connectée. Veuillez la retirer et l'installer à nouveau, essayer encore de l'allumer; Vérifier si la batterie est proprement chargée.
Impossible de se connecter au réseau	Signal faible. Veuillez vous déplacer dans un endroit avec un signal fort et essayer de vous connecter à nouveau au réseau; Veuillez vous assurer que vous n'êtes pas au-delà de la couverture du réseau de fournisseurs de services; Veuillez vous assurer que vous avez une carte SIM valide. Veuillez contacter votre fournisseur de réseau pour de plus amples informations;
Mauvaise qualité d'appel	Veuillez vérifier si le volume sonore est incorrectement réglé Dans une région ayant une mauvaise condition de réception, par exemple: sous-sol, le signal peut être faible. Essayer de chercher un endroit avec une plus forte réception du signal et appeler à nouveau. Durant l'utilisation du téléphone mobile dans la période de pointe de communication, comme le temps de déplacement, vous pouvez être incapable d'appeler raison de la congestion de la ligne.
Erreur carte SIM	La saleté sur la surface métallique d'une carte SIM. Utiliser un chiffon propre pour essuyer le point de contact métallique sur une carte SIM. La carte SIM n'est pas installée. La carte SIM est endommagée. Veuillez contacter votre fournisseur de service réseau.
Les appelants ne peuvent pas vous contacter	Veuillez vérifier si le téléphone mobile est allumé et connecté au réseau. Veuillez vérifier si l'interdiction d'appels ou le renvoi d'appels est activé. Veuillez vérifier si la carte SIM est valide.
Impossible de définir certaines fonctions	Mauvais fonctionnement. Le fournisseur de réseau ne supporte pas la fonction, ou vous ne l'avez pas demandée.

Tableau des matières dangereuses

Ce produit satisfait les conditions de la directive européenne SJ/T 11363-2006 et de la directive européenne RoHS (incluant la clause d'exemption de la directive européenne RoHS).

Pièces	Substances/ matières toxiques ou dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr6+)	Biphényles Polybromés (PBB)	Ether de biphényles Polybromés (PBDE)
Boîtier et parties mécaniques	o	o	o	o	o	o
PCBA et processeur	o	o	o	o	o	o
Ecran LCD	o	o	o	o	o	o
Batterie	o	o	o	o	o	o
Adaptateur secteur	o	o	o	o	o	o
Câble USB	o	o	o	o	o	o
Kit piéton (optionnel)	o	o	o	o	o	o

o montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans tous les matériaux homogènes de la partie satisfait la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT)

- montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans au moins une matière homogène de la partie excède la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT), mais satisfait les exigences de la clause d'exemption de la directive européenne RoHS.

x montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans au moins une matière homogène de la partie excède la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT) et ne satisfait également pas aux exigences de la clause d'exemption de la directive européenne RoHS.

Haier

Déclaration CE de Conformité

Haier Europe Trading –France

CE 0700

115,123 Avenue Charles de Gaulle
Immeuble "Le France" –4ème étage
92200 NEUILLY SUR SEINE –France
Phone +33 (0) 173 794 820 / Fax +33 (0) 147 383 481
www.haier.com

Déclarons sous notre seule responsabilité que l'objet de la présente déclaration :

Description: Téléphone

Référence (Modèle): HM-N501-FL

Est conforme aux dispositions des Directives Européennes :

1999/5/CE(R&TTE)

EN 60950-1:2006+ A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013

EN 50360:2001+A1:2012:EN 50566:2013/AC: 2014

EN 62209-1-2006:EN 62209-2-2010

EN 62479:2010::EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1j

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 908-13 V6.2.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 50332-1-2000

EN 50332-2-2003

Fait à : Neuilly-Sur-Seine, France

Le : 17/12/2015

Par : René Aubertin

En sa qualité de : CEO Haier Europe

HAIER EUROPE TRADING
115-123 av. Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 73 79 48 00/20
Fax : 01 47 38 34 71/81


René AUBERTIN

¡Felicidades! Usted acaba de comprar su HaierPhone L56. Por favor, lea este manual antes de utilizar el dispositivo para asegurar el uso seguro y adecuado. Algunos contenidos pueden diferir de su dispositivo dependiendo de la región, proveedor de servicios o el software del dispositivo.

Qué hay en la caja:

1. HaierPhone L56
2. Adaptador de CA
3. Cable de Micro USB
4. Batería incorporada
5. Conjunto de manos libres
6. Manual de usuario

Características principales:

Sistema operativo	Android™ 5,1
Procesador	MT6735 Cuatro núcleos 1,3GHz
ROM	16GB
RAM	2GB
Red	FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA 850/1900/900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900MHz
Tamaño de pantalla	5,0 pulgada
Resolución de pantalla	HD (1280*720 píxeles)
Batería	2200 mAh Li-ion
Cámara principal	13 Mega-píxeles
Cámara frontal	5 Mega-píxeles
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
PUERTO DE USB™	2,0
Agujero de audio	Agujero de 3,5mm
Bluetooth	4,0
GPS	Sí

Por favor, lea esta información de seguridad cuidadosamente para asegurar el uso seguro y adecuado.



Conducción

El uso de un teléfono móvil puede distraer al usuario y provocar un accidente. Usted debe cumplir plenamente con las normas locales y leyes sobre el uso de teléfonos celulares mientras se conduce.



Cerca de equipos electrónicos sensibles

No utilice el teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles - en particular los dispositivos médicos como marcapasos e implantes electrónicos, ya que podría provocar su mal funcionamiento. Su teléfono puede causar interferencias con TV, radio, detectores de incendios y otros equipos de control automático.

Para obtener más información acerca de cómo el teléfono afecta marcapasos u otros equipos electrónicos, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.



Vuelo

El teléfono puede causar interferencias con los equipos del avión. Así que por favor apague el teléfono durante el vuelo.



Hospitales

Su teléfono puede interferir con el funcionamiento de equipos médicos. Usted debe observar y seguir todas las instrucciones o advertencias en los hospitales y centros de tratamiento.



En las gasolineras

No utilice el teléfono en gasolineras. De hecho, se sugiere que apagar el aparato cerca de combustibles, productos químicos o explosivos.



Contacto con líquidos

Mantenga el teléfono lejos del agua (u otros líquidos). Cualquier daño causado por el líquido puede ser irreparable.



Haciendo Reparaciones

Nunca tome su teléfono aparte. Por favor, manejar las reparaciones con los profesionales. Todas las reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de garantía.



Antena rota

No use el teléfono si la antena está dañada, ya que podría causar lesiones.



Alrededor de Niños

Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños. Nunca se debe utilizar como un juguete y puede que no sea bueno para su salud.



Accesorios originales

Utilice sólo los accesorios originales suministrados con el teléfono o los aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el teléfono o causar un riesgo de seguridad.



Cerca de Explosivos y Riesgo de incendio

Apague el teléfono en o cerca de materiales explosivos o fuentes de calor, como radiadores o cocinas. Siempre obedezca las regulaciones y leyes locales. Apague el teléfono cuando se le solicite.



Llamadas de emergencia

Para marcar una llamada de emergencia, el teléfono debe estar encendido y en una zona donde no hay cobertura de red. Marque el número de emergencia nacional y pulse "enviar". Explica exactamente dónde se encuentra y no cuelgue hasta que la ayuda ha llegado.



Temperatura de trabajo

La temperatura de trabajo del teléfono se encuentra entre 0 grado y 40 grados Celsius. Por favor, no utilice el teléfono fuera de la gama. El uso del teléfono en condiciones de temperatura demasiado alta o demasiado baja puede provocar un mal funcionamiento.



Copia de seguridad

Haga siempre una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de todos los datos importantes en su teléfono móvil.

Atención:



- Utilice el teléfono celular cuando la señal es buena. Mantenga sus llamadas cortas, utilizar auriculares o enviar un mensaje de texto. Este consejo se aplica especialmente a los niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

- Si utiliza un dispositivo auricular de Bluetooth, por favor asegúrese de que tiene un emisor de baja potencia.
- Información sobre el significado de logo de WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos):



El logo WEEE en el producto o en su caja indica que este producto no debe eliminarse ni desecharse con la basura doméstica. Usted es responsable de disponer de todo su equipo de basura electrónica o eléctrica mediante la reubicación de más de un punto de recogida indicado para el reciclaje de estos residuos peligrosos. La recogida aislada y la recuperación adecuada de los desechos de equipos eléctricos y electrónicos en el momento de la eliminación nos permitirán ayudar a conservar los recursos naturales. Además, el reciclado correcto de los equipos de residuos electrónicos y eléctricos garantiza la seguridad de la salud humana y el medio ambiente.

- Precaución: riesgo de explosión si la batería se sustituye por otro tipo incorrecto.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
- Para equipos conectables, la toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Ondas de radio:

Se requiere prueba de cumplimiento de las normas internacionales (ICNIRP) o con la Directiva Europea 1999/5/CE (R & TTE) de todos los modelos de teléfonos móviles antes de que puedan ser puestos en el mercado. La protección de la salud y seguridad para el usuario y cualquier otra persona es un requisito esencial de estas normas o esta directiva. ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las directrices fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y salud.

Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Los valores de SAR más alto que las normas ICNIRP especificado para este modelo de

dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró.		
SAR	Cabeza	0,345W/kg
SAR	Cuerpo	0,997W/kg

Durante su uso, los valores de SAR reales para este dispositivo son por lo general muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, a los efectos de la eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia de funcionamiento de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita toda la potencia para la llamada. Cuanto menor es la potencia de salida del dispositivo, menor será su valor de SAR.

Si no está utilizando un accesorio aprobado, debe garantizar que cualquier producto se utiliza es libre de cualquier metal y que el teléfono se sitúe en una distancia indicada del cuerpo.

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud ha declarado que si la gente está preocupada y quiere reducir su exposición podrían utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o reducir la cantidad de tiempo dedicado al teléfono.

Dado que los dispositivos móviles ofrecen una gama de funciones, que se pueden utilizar en posiciones distintas de la oreja. En tales circunstancias, el dispositivo será compatible con las directrices cuando se utiliza con cable de los auriculares o USB datos. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no se lo utiliza con metal y que el teléfono se sitúe al menos 1,0cm del cuerpo.




Para evitar daños posibles a la audición, no escuche a niveles de alto volumen durante largos períodos.



Instalación de la tarjeta SIM / tarjeta de memoria de SD

Por favor, introduzca la tarjeta Micro / Nano y tarjeta de memoria SD como la siguiente imagen



Utiliza la tarjeta de memoria como el disco U.

Si usted desea enviar músicas, imágenes u otros archivos a la tarjeta de memoria del teléfono desde el ordenador, se debe configurar la tarjeta de memoria como un disco u primero. Establecer la tarjeta de memoria como disco de U:

- Conecte el teléfono al ordenador con el cable USB. El icono de notificación aparecerá en el cuadro de estado.
- Usar la línea de transmisión móvil de USB para conectar con el ordenador.
- En el panel de notificaciones, toque USB para conectar, y luego toque el USB conectado como un dispositivo de medios.

Bloqueo de la pantalla

Para ahorrar la batería, evitar toques accidentales o cuando desee sacar manchas de su pantalla táctil, poner la pantalla táctil para dormir pulsando la tecla de encendido.

Desbloqueo de la pantalla

Para activar la pantalla táctil, simplemente pulse la tecla de encendido de nuevo, y luego arrastrar el icono de bloqueo hacia la dirección en la pantalla para desbloquear de acuerdo con la idea en la pantalla.

Muévase hacia
arriba



Icono de bloqueo



Barra de estado y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla contiene iconos que informan acerca de mensajes y el estado del teléfono y muestra lo que está pasando en su teléfono. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y obtener más información.



Toque para abrir el panel de
herramientas

Juegos de Herramientas

En los juegos de herramientas se puede iniciar rápidamente las aplicaciones comunes, tales como Bluetooth, WLAN y así etc.



Toque para abrir la configuración del sistema

Deslice hacia arriba-abajo para abrir el
panel de notificaciones o el panel de
herramientas

La pantalla de inicio es el portal de acceso a las principales funciones del teléfono


Notificaciones
Arrastre hacia abajo para
abrir el panel de
notificaciones

Barra de estado



El teléfono le proporciona menú de opciones

Toque la tecla de menú para entrar en la personalización.



Toque para seleccionar
un fondo de pantalla, y
establecerla como fondo
de pantalla de la pantalla
de inicio


Toque para introducir los ajustes,
y establecer las preferencias del
sistema

Haciendo una llamada

Toque  para entrar en el teclado de teléfono. El teclado de llamada le ofrece varias formas de hacer llamar, ya se puede hacer una llamada a través del teléfono, Gente, mensajería y registro de llamadas

Conexión a WLAN

1. Puede conectarse a la WLAN, y lo utilizan para navegar por Internet a alta velocidad y descarga. Toque Inicio → Configuración → WLAN.



2. Encienda el interruptor para activar WLAN.

3. Toque WLAN.

4. Elija una red WLAN disponible para conectarse.

5. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales (Pregunte a su administrador de red para más detalles).




6. Toque "Conectar"

Utilización del navegador

Toque  para entrar en el Navegador.

Cuando está viendo la página web, toque la tecla de menú, las siguientes opciones están disponibles para usted.



Toque para volver a la página anterior

Play Store

1. Pulse el icono 

2. Entra con cuenta de Gmail para ver y descargar las aplicaciones en Google Play Store.

Tomar fotos y videos


Toque  para entrar en la cámara.



Toque  en la pantalla de Aplicaciones.

Comparte
el archivo

Enviar por mensaje




Más opciones

Edite
la foto



Reproductor de música

Toque  para acceder a la música.



Categorías:
Selección Géneros,
Artistas, Álbumes y
Canciones.

El dispositivo debe ser manejado con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a utilizar el teléfono de forma segura y correcta:

- Use un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general. No utilice un paño duro, benceno o disolvente para limpiar el teléfono, de lo contrario, se rasgó la superficie del teléfono o incluso podría resultar en el desvanecimiento de color.
- Mantenga las pequeñas partes del teléfono lejos de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que se oxidan los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos ni calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No intente de abrir el dispositivo a excepto de que seguir con las instrucciones de esta guía.
- No cae, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Use los cargadores en interiores.

Problemas	Causa y solución
Falla al encender	Pulse la tecla de encendido durante más de 1 segundo. Compruebe si la batería está correctamente conectada. Por favor, retire e instale de nuevo, vuelva a intentar encenderlo; Compruebe si la batería está cargada adecuadamente.
Error al conectar a la red	Señal débil. Por favor, tratar de mover a un lugar con señal fuerte y tratar de conectarse a la red de nuevo; Por favor, asegúrese de que usted no está más allá de la cobertura de la red de proveedores de servicios; Por favor, asegúrese de tener una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información;
La mala calidad de llamar	Por favor, compruebe si el volumen de sonido se sintoniza de forma incorrecta. En una zona con malas condiciones de recepción, por ejemplo: sótano, la señal puede ser débil. Trate de buscar un lugar con una recepción de señal más fuerte y llamar de nuevo. Mientras que el uso del teléfono móvil en el período pico de la comunicación, como el tiempo de viaje, es posible que no pueda llamar a causa de la congestión de la línea.
Error de tarjeta de SD	La suciedad en la superficie metálica de una tarjeta SIM. Utilice un paño limpio para limpiar el punto de contacto de metal en la tarjeta SIM. La tarjeta SIM no está instalada. La tarjeta SIM está dañada. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red.
Personas que llaman no pueden ponerse en contacto con usted	Por favor verifique si el teléfono móvil está encendido y conectado a la red. Por favor, compruebe si la restricción de llamadas o el desvío de llamadas están activados. Por favor, compruebe si la tarjeta SIM es válida.
Falla al establecer algunas funciones	Operación incorrecta. El proveedor de la red no soporta la función, o no ha solicitado.



DECLARATION OF CONFORMITY

Haier Europe Trading - France

3-5 rue des Gravieres Neuilly sur Seine.

Immeuble Le Totem, 92200 - France

Phone +33 (0) 173 794 820 / Fax +33 (0) 147 383 481

www.haier.com

Description: Telephone

Model Name: HM-N501-FL

Application of Council Directive(s):

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 50360:2001 + A1:2012: EN 50566:2013/AC: 2014

EN 62209-1-2006: EN 62209-2-2010

EN 62479:2010: EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 908-13 V6.2.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 50332-1-2000

EN 50332-2-2003

CE 0700

Place: Neuilly-Sur-Seine, France

Date : Dec 17th, 2015

Authorized signature: Yannick FIERLING

Title: CEO Haier Europe

Haier Europe Trading Succursale France

3 - 5 rue des Gravieres - 92200 Neuilly-sur-Seine

Tel: (+33) 1 73 79 48 10 - Fax: (+33) 1 47 38 34 71

RCS Nanterre B491 252 235

TVA FR21 491 252 235

Congratulations! You have just purchased your Haier Phone L56. Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use. Some contents may differ from your device depending on the region, service provider, or device's software.

What's in the box:

1. HaierPhone L56
2. AC Adaptor
3. Micro USB cable
4. Inbuilt Battery
5. Hands-free kit
6. User manual

Main Features:

Operating System	Android™5.1
Processor	MT6735 Quad-Core 1.3GHz
ROM	16GB
RAM	2GB
Network	FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA 850/1900/900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900MHz
Display Size	5.0 inch
Display Resolution	HD(1280*720 pixels)
Battery	2200 mAh Li-ion
Main camera	13 Megapixels
Front camera	5 Megapixels
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
PORT USB™	2.0
Audio Jack	3.5mm jack
Bluetooth	4.0
GPS	Yes

Please read this safety information carefully to ensure safe and proper use.



Driving

Using a mobile phone can distract the user and result in an accident. You must fully comply with the local regulations and laws regarding the use of cell phones whilst driving.



Near Sensitive Electronics

Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers and electronic implants, as it could cause them to malfunction. Your phone may cause interference with TV, radio, fire detectors, and other automatic-control equipment.

For more information about how your phone affects pacemakers or other electronic equipment, please contact the manufacturer or your local distributor.



Flying

Your phone can cause interference with aircraft equipment. So please turn your phone off when flying.



Hospitals

Your phone may interfere with the operation of medical equipment.

You must observe and follow any instructions or warnings in hospitals and treatment centers.



At Petrol Stations

Don't use your phone in petrol stations. In fact, it's suggested to be switched off near any fuels, chemicals or explosives.



Contact with liquid

Keep your phone away from water (or any other liquid). Any damage caused by liquid may be irreparable.



Making Repairs

Never take your phone apart. Please handle the repairs with the professionals. Any unauthorized repairs would break warranty terms.



Broken Antenna

Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.



Around Children

Keep your mobile out of children's reach. It should never be used as a toy and it might not be good for their health.



Original Accessories

Only use the original accessories supplied with your phone or those approved by the manufacturer. The use of unauthorized accessories may damage your phone or cause a safety risk.



Near Explosives and Fire hazard

Turn off your phone in or near explosive materials or heat sources such as radiators or cookers. Always obey local regulations and laws. Turn off your phone when requested.



Emergency Calls

To make an emergency call your phone must be turned on and in an area where there's network coverage. Dial the national emergency number and press 'send'. Explain exactly where you are and don't hang up until help has arrived.



Working Temperature

The working temperature for the phone is between 0 Degree and 40 Degree Celsius. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low temperature might cause malfunction.



Backup

Always make a backup or keep a written record of all important data in your mobile phone.

Warning notice :



- Use cell phone when the signal is good. Keep your calls short, use headset or send a text message. This advice applies especially to children, adolescents and pregnant women.

- If you are using a Bluetooth headset device, please make sure it has a low power emitter.

- This device is not to be used with re-establishment timers T314 and T315 (or equivalents thereof) as defined in TS 25.331 which are greater than zero and different from each other.

- Information about the meaning of Logo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



The WEEE logo on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your

electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment.

- Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Radio waves:

Proof of compliance with international standards (ICNIRP) or with European Directive 1999/5/EC (R&TTE) is required of all mobile phone models before they can be put on the market. The protection of the health and safety for the user and any other person is an essential requirement of these standards or this directive.

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless

of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded.		
SAR	Head	0.345 W/kg
SAR	Body	0.997 W/kg

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

If you are not using an approved accessory ensure that whatever

product is used is free of any metal and that it positions the phone the indicated distance away from the body.

Organizations such as the World Health Organization has stated that if people are concerned and want to reduce their exposure they could use a hands-free device to keep the phone away from the head and body during phone calls, or reduce the amount of time spent on the phone.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in positions other than against your ear. In such circumstances the device will be compliant with the guidelines when used with headset or usb data cable. If you are using another accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the phone at least 1.0 cm away from the body.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

**Proximity
Sensor/ambient
Light sensor**

Receiver

**Front
Camera**

SIM Slot

**Volume
Key**

**Power
Key**

**Touch
Screen**

Menu Key

Home Key


Back Key

Speaker



Installing the SIM Card /Sd Memory Card

Please insert the Micro/Nano card and Sd memory card as the following picture



Using Memory Card as U Disk

If you want to send music, pictures or other files to the phone's memory card from the computer, you should set memory card as u disk first. Set memory card as u disk

- Connect the phone to the computer with USB cable. The notification icon will appear in the status box.
- Use USB mobile transmission line will connect to the computer
- In the notification panel, touch USB is connect, And then touch the USB connected as a media device

Locking the Screen

To save your battery, prevent accidental touches or when you want to wipe smudges off your touch screen, put the touch screen to sleep by pressing the Power Key.

Unlocking the Screen

To wake up the touch screen, just press the Power Key again, and then drag the lock icon to the up on the screen to unlock according to the clue on the screen.



Lock icon



Swipe up

Status Bar and Notifications


The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about messages and phone status and shows what's going on in your phone. You can drag down the status bar to open the Notification panel and get more information.



Touch to open the toolkits panel

Toolkits

In the toolkits you can quickly start the common applications such as Bluetooth, WLAN and so on.



Touch to open the system settings

Slide up-down to open the Notification panel or the toolkits panel

The Home screen is your gateway to the main features in your phone

Notifications


Drag down to open the
Notification panel

Status bar



The phone provides you with Options menus

Touch the Menu Key to enter customizing.



Touch to select a
wallpaper, and set
it as the wallpaper
of Home screen


Touch to enter the
Settings, and set the
system preferences

Making a Call

Touch  to enter the Dial pad. The phone offers you several ways of making a call. You can make a call through the Phone, People, Messaging and Call log

Connecting to WLAN

1. You can connect to the WLAN, and use it to surf the Internet at high speed and download. Touch Launcher → Settings → WLAN.



2. Turn on the switch to activate WLAN.
3. Touch WLAN.
4. Choose an available WLAN network to connect.
5. Secured networks are indicated with a Lock icon. If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials (Ask your network administrator for details).




6. Touch "Connect

Using the Browser

Touch  to enter the Browser.

When you are viewing the web page, touch the Menu Key, the following options are available to you.




Play Store


1. Tap 
2. Log in with Gmail account to view and download the applications in Google Play Store.

Taking pictures and videos

Touch  to enter the Camera.



Tap  on the Apps screen.




Edit the photo



Music Player

Tap  to access to Music.



Categories:
Select Genres,
Artists, Albums,
and Songs.

Your device should be handled with cares. The following suggestions will help you to use your phone in a safe and proper way:

- Use a dry soft cloth to wipe general dirt. Do not use a hard cloth, benzene or thinner to wipe the phone, otherwise, the surface of the phone will be scratched or could even result in the fading of color.

- Keep the small parts of the phone away from children.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will rust electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.

- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.

- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices and damage batteries.

- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.

- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.

- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.

- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

- Use indoor chargers.

Troubles	Cause and Solution
Fail to turn on	Press the Power Key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn it on; Check if battery is appropriately charged.
Fail to connect network	Weak signal. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again; Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers; Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information;
Poor quality of calling	Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try searching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.
SIM Card Error	Dirt on the metal surface of an SIM card. Use clean cloth to wipe the metal touch point on an SIM card. The SIM card is not installed. The SIM card is damaged. Please contact your network service provider.
Callers cannot contact you	Please check if the mobile phone is on and connected with the network. Please check if the Call barring or call divert is activated. Please check if the SIM card is valid.
Fail to set some functions	Wrong operation. The network provider does not support the function, or you have not applied for it.

Identification Table of Names and Contents of Hazardous Substances/Elements in Products						
This product meets the requirements of SJ/T 11363_2006 Directive or RohS Directive of EU(including the Exemption Clause of EU RohS Directive)						
Parts	Toxic or hazardous substances/elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Cabinets and mechanical parts	○	○	○	○	○	○
PCBA and processor	○	○	○	○	○	○
LCD Display	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Power adaptor	○	○	○	○	○	○
USB cable	○	○	○	○	○	○
Earphone(optional)	○	○	○	○	○	○

○:shows that the contents of hazardous substances contained in all homogeneous materials of current part meet the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***).

▲ : shows that the contents of hazardous substances contained in at least one homogeneous material current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***), but meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.

×: shows that the content of hazardous substances contained in at least one homogeneous material of current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 1136-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***), and also fails to meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.



DECLARATION OF CONFORMITY

Haier Europe Trading - France

3-5 rue des Gravieres Neuilly sur Seine.

Immeuble Le Totem, 92200 - France

Phone +33 (0) 173 794 820 / Fax +33 (0) 147 383 481

www.haier.com

Description: Telephone

Model Name: HM-N501-FL

Application of Council Directive(s):

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 50360:2001 + A1:2012: EN 50566:2013/AC: 2014

EN 62209-1-2006: EN 62209-2-2010

EN 62479:2010: EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

EN 301 908-13 V6.2.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 50332-1-2000

EN 50332-2-2003

CE 0700

Place: Neuilly-Sur-Seine, France

Date : Dec 17th, 2015

Authorized signature: Yannick FIERLING

Title: CEO Haier Europe

Haier Europe Trading Succursale France

3 - 5 rue des Gravieres - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél: (+33) 1 73 79 48 10 - Fax: (+33) 1 47 38 34 71
RCS Nanterre B491 252 235
TVA FR21 491 252 235

