

## TELEFON ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie das Telefonkabel mit Ihrer TAE-Anschlußdose. Besitzen Sie nicht den richtigen Anschluß, wenden Sie sich bitte an die TELEKOM.


## TELEFONNUMMER WÄHLEN

Das AUDIOLINE 2G kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Ablage zurück.

## TRENNTASTE



Mit dieser Taste können Sie das laufende Gespräch beenden und Sie erhalten direkt eine neue Amtsleitung.

## TEMPORÄRE TONWAHL


Können Sie an Ihrem Anschluß nur das IMPULS-Wählverfahren (Schalter auf IWV) benutzen, brauchen Sie nicht auf die Möglichkeiten des TON-Wählverfahrens (MFWV) zu verzichten. Nachdem Sie mit dem IMPULS-Wählverfahren einen Anschluß gewählt haben, können Sie einfach mit der Taste  auf das TON-Wählverfahren umschalten. Nach einer Pause von 3 Sek. können Sie dann mit der Eingabe der Zahlen beginnen. Am Ende des Gesprächs schaltet Ihr Telefon wieder automatisch auf das IMPULS-Wählverfahren.

## SPEICHERPLÄTZE EINGEBEN

Mit dem AUDIOLINE 2G können Sie 13 oft benutzte Telefonnummern abspeichern und direkt mit einer (Direktwahl) oder zwei Tasten (Kurzwahl) abrufen. Die max. Länge der Telefonnummer im Speicher beträgt 16 Stellen. Um eine Telefonnummer zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Geben Sie nun die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste .
4. Drücken Sie nun eine der 3 Direktwahltasten M1, M2, M3 oder eine Nummer auf dem Zahlenfeld von 1-9,0.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Speicherplätze.

## WÄHLEN MIT DEN KURZWahltASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Gewünschte Kurzwahltaste 1 bis 9, 0 drücken.



## WÄHLEN MIT DEN DIREKTWahltASTEN

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Gewünschte Direktwahltaste M1, 2, 3 drücken.

## “R” SIGNALTASTE


Haben Sie Ihr AUDIOLINE 2G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen.

Die „R“-Signal taste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. Die Signaltaste läßt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH/100ms“ arbeitet.

Welches Verfahren Ihre Nebenstellenanlage benutzt, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

## WAHLWIEDERHOLUNG

Ist ein Anschluß, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die gewählte Nummer wird automatisch gespeichert (bis zu 32 Stellen).

Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, heben Sie den Hörer ab und drücken die Taste .

## MFWV/IWV WÄHLVERFAHREN

Dieses zukunftsweisende Merkmal, ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den „herkömmlichen“ analogen Vermittlungsstellen (IWV) als auch an den neuen digitalen Vermittlungsstellen (MFWV) zu betreiben.

Sind Sie sich nicht sicher, welche Schalterstellung Sie mit Ihrem Anschluß benutzen können, fragen Sie die TELEKOM.

## EINSTELLBARER TONRUF

Mit diesem Schieberegler können Sie die Stellungen „LAUT“ oder „LEISE“ auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung „AUS“.


## WICHTIGE INFORMATIONEN

### WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 2G ist auch zur Wandmontage geeignet. Bitte beachten Sie das beiliegende Zusatzblatt.

### TELEFONKABEL AUSTAUSCHEN

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der folgenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.



### PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 2G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

### FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur den AUDIOLINE 2G direkt mit der Telefonanschlußdose. Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

## GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschäft in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellereitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

# AUDIOLINE TELEFON 2G



**AUDIOLINE GmbH**  
Promenadenstr. 1  
41460 Neuss