

Digitální krokoměr JUNSO JS-208B s teploměrem

MAS-JS-208B



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení.


Základní informace:

- Tento krokoměř zaznamenává počet kroků během chůze. Po nastavení průměrné délky kroku také určí vzdálenost, kterou jste během chůze ušli a počet spálených kalorií. Další užitečnou funkcí jsou hodinky, stopky a teploměr.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku.

Technické informace:

- Krokoměř je napájen 2 ks baterií LR44, 1,5 V.
- Zobrazení času: 12/24 hod, 0 – 99:59:59
- Zobrazení vzdálenosti: 0 – 999,99 km (mil)
- Krok (STEP): 0 – 99.999 kroků
- Zadaná průměrná délka kroku: 30 – 150 cm (11 - 60 inch)
- Zadaná tělesná hmotnost: 30 – 150 kg (65 – 340 lb)
- Rozsah teploměru: -10°C - +40°C

Ovládací prvky:




- A – dvouřádkový LCD displej se třemi režimy
- B – tlačítko MODE (přepínání režimů)
- C – tlačítko START/STOP (ovládá měření času)
- D – tlačítko RESET (vynuluje aktuální hodnoty)
- E – nastavení citlivosti přístroje
- F – uložení baterií LR44, 1,5 V
- G – teploměr

Otevření krytu: Pevně uchopte krokoměř, stiskněte tlačítko a rozevřete jej.


Výměna baterií: Jemně stiskněte a vysuňte kryt baterií. Vložte 2 ks betrie LR44, 1,5 V. Zasuňte kryt.

Základní nastavení:

1. Současným zmáčknutím tlačítek **MODE** + **ST/SP** + **RESET** nastavujeme formát zobrazovaných hodnot – buď **kg/cm** (pro zobrazení hodnot v centimetrech a kilogramech) nebo **lb/inch** (pro zobrazení hodnot v librách a palcích). Vybranou variantu zvolíme pomocí tlačítka **RESET** a potvrdíme tlačítkem **MODE**.
2. Nyní nastavíme průměrnou délku našeho kroku. Tato hodnota je důležitá pro správné zobrazení celkové ušlé vzdálenosti. Přednastavená hodnota je 50 cm, mačkáním tlačítka **RESET** můžeme tuto hodnotu změnit v rozmezí 30-150 cm. Volbu potvrdíme tlačítkem **MODE**.
Průměrnou délku kroku určíme podle následujícího klíče: udělejte 10 kroků, dosaženou vzdálenost vydělte deseti, výsledné číslo zadejte do krokoměru.



3. Nyní nastavíme naši hmotnost. Tato hodnota je důležitá pro správné zobrazení množství spálených kalorií. Přednastavená hodnota je 50 kg, mačkáním tlačítka **RESET** můžeme tuto hodnotu změnit v rozmezí 30-150 kg. Volbu potvrdíme tlačítkem **MODE**.
4. Nyní nastavíme čas. Pomocí tlačítka **MODE** se přepneme do zobrazení počtu kroků a času (STEP/TIME). Stiskneme tlačítko **MODE** na 2 sekundy a pomocí tlačítka **RESET** nastavíme formát zobrazování času : 12h / 24h. Volbu potvrdíme tlačítkem **MODE** a pokračujeme postupným nastavením aktuálního času, hodin, minut a sekund. Pomocí tlačítka **RESET** nastavujeme hodnoty, tlačítkem **MODE** volby potvrzujeme.



5. Nastavené hodnoty můžeme kdykoli znovu upravit, stačí v příslušném módu stisknout tlačítko **MODE** na 2 sekundy a pomocí tlačítek **RESET** a **MODE** provést úpravu nastavení.

Používání krokoměru:

Nastavení citlivosti:

Hlavní funkcí krokoměru je počítání kroků. Před prvním použitím je dobré nastavit citlivost přístroje, vyzkoušet různé možnosti a zvolit tu, která vám nejvíce vyhovuje. Nastavení citlivosti provedeme tlačítkem **E** na přední straně krokoměru. Cílem je zvolit takovou citlivost, při které počet zobrazovaných kroků odpovídá skutečnosti.

Používání:


Tlačítkem **MODE** zvolte režim STEP/TIME. Tlačítkem **RESET** vynulujte displej.

Funkce vzdálenost a měření kalorií:

Krokoměr umožňuje měřit vzdálenost, kterou jste ušli, stejně jako vypočítat spálené kalorie. Tlačítkem **MODE** zvolte režim DIST/ST-W (vzdálenost), horní řádek displeje zobrazuje vzdálenost, kterou jste ušli nebo uběhli. Tlačítkem **MODE** zvolte režim CAL/ST-W (kalorie), horní řádek zobrazí kalorie, které jste spálili. Vzdálenost i množství spálených kalorií závisí na počtu kroků, které jste ušli. Pokud vymažete počet kroků, vymaže se tím i vzdálenost a spálené kalorie. Pro vymazání počtu kroků stiskněte tlačítko **RESET** v režimu STEP.


Výpočet spálených kalorií:

Výpočet se mění v závislosti na různých faktorech: váha, věk, pohlaví atd. U tohoto krokoměru je základem pro výpočet spálených kalorií nastaven na nejdůležitější faktor – váha. Následující graf znázorňuje vztah mezi kroky a spálenými kaloriemi. Můžeme si stanovit váš denní cíl počtu spálených kalorií a ujít určitou vzdálenost podle grafu.



Doporučený počet kroků:

Pro udržení kondice je pro osobu vážící 60 kg nezbytné ujít 10000 kroků a spálit 300 kalorií denně. Následující graf zobrazuje množství spálených kalorií v závislosti na tělesné hmotnosti.




Používání stopek:

Váš krokoměr je vybaven stopkami. Jejich rozpětí je 0 – 99:59:59. Tlačítkem **MODE** zvolte režim DIST/ST.W. Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko **ST/SP**, pro ukončení měření stiskněte tlačítko **ST/SP**. Tlačítkem **RESET** vynulujte čas.

Jak nosit krokoměr:

Přípevněte krokoměr bezpečně ke svému opasku, kalhotám nebo oblečení a udržujte ho v horizontální poloze. Po uvevnění stiskněte **RESET** na 3 sekundy pro vynulování dat z minulého cvičení.



Údržba:

Pokud chcete, aby vám krokoměr dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce:

- krokoměr nesmí přijít do kontaktu s vodou
- nevystavujte krokoměr nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti
- chraňte krokoměr před pádem
- nečistěte krokoměr drsnými látkami nebo agresivními čističi
- nové baterie instalujte podle návodu, nemíchejte nové a staré baterie
- nezasahujte do vnitřní jednotky krokoměru

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky: - záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou reparací, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na

životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Czech Republic
reklamace@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz

Digitálny krokomer JUNSO JS-208B s teplomerom

MAS-JS-208B



UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Hoci vynakladáme veľké úsilie na zabezpečenie kvality každého nášho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo chybné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúce časti stroja, kontaktujte nás za účelom jeho nahradenia.


Základné informácie:

- Tento Krokmer zaznamenáva počet krokov počas chôdze. Po nastavení priemernej dĺžky kroku tiež určí vzdialenosť, ktorú ste počas chôdze prešli a počet spálených kalórií. Ďalšou užitočnou funkciou sú hodinky, stopky a teplomer.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav - srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy, atď. so svojím lekárom.
- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku.

Technické informácie:

- Krokmer je napájaný 2 ks batérií LR44, 1,5 V.
- Zobrazenie času: 12/24 hod, 0 – 99:59:59
- Zobrazenie vzdialenosti: 0 – 999,99 km (mil)
- Krok (STEP): 0 – 99.999 krokov
- Zadaná priemerná dĺžka kroku: 30 – 150 cm (11 - 60 inch)
- Zadaná telesná hmotnosť: 30 – 150 kg (65 – 340 lb)
- Rozsah teplomeru: -10°C - +40°C

Ovládacie prvky:



- A – dvojriadkový LCD displej s tromi režimami
- B – tlačidlo MODE (prepínanie režimov)
- C – tlačidlo START / STOP (ovláda meranie času)
- D – tlačidlo RESET (vynuluje aktuálnej hodnoty)
- E – nastavenie citlivosti prístroja
- F – uloženie batérií LR44, 1,5 V
- G – teplomer


Otvorenie krytu: Pevne uchopíte krokmer, stlačte tlačidlo a roztvorte ho.

Výmena batérií: Jemne stlačte a vysuňte kryt batérií. Vložte 2 ks betrie LR44, 1,5 V. Zasuňte kryt.


Základné nastavenia:

- Súčasným stlačením tlačidiel MODE + ST / SP + RESET nastavujeme formát zobrazovaných hodnôt - buď kg / cm (pre zobrazenie hodnôt v centimetroch a kilogramoch) alebo lb / inch (pre zobrazenie hodnôt v librách a palcoch). Vybranú variantu zvolíme pomocou tlačidla RESET a potvrdíme tlačidlom MODE.

- Teraz nastavíme priemernú dĺžku nášho kroku. Táto hodnota je dôležitá pre správne zobrazenie celkovej prejdenej vzdialenosti. Prednastavená hodnota je 50 cm, stláčaním tlačidla RESET môžeme túto hodnotu zmeniť v rozmedzí 30-150 cm. Voľbu potvrdíme tlačidlom MODE. Priemernú dĺžku kroku určíme podľa nasledujúceho kľúča: urobte 10 krokov, dosiahnutú vzdialenosť vydeľte desiatich, výsledné číslo zadajte do krokomeru.



- Teraz nastavíme našu hmotnosť. Táto hodnota je dôležitá pre správne zobrazenie množstva spálených kalórií. Prednastavená hodnota je 50 kg, stláčaním tlačidla RESET môžeme túto hodnotu zmeniť v rozmedzí 30-150 kg. Voľbu potvrdíme tlačidlom MODE.
- Teraz nastavíme čas. Pomocou tlačidla MODE sa prepne do zobrazenia počtu krokov a času (STEP / TIME). Stlačíme tlačidlo MODE na 2 sekundy a pomocou tlačidla RESET nastavíme formát zobrazovania času: 12h / 24h. Voľbu potvrdíme tlačidlom MODE a pokračujeme postupným nastavením aktuálneho času, hodín, minút a sekúnd. Pomocou tlačidla RESET nastavujeme hodnoty, tlačidlom MODE voľby potvrdzujeme.
- Nastavené hodnoty môžeme kedykoľvek znovu upraviť, stačí v príslušnom móde stlačiť tlačítko **MODE** na 2 sekundy a pomocou tlačítek **RESET** a **MODE** urobiť úpravu nastavenia.



Používanie krokomeru:

Nastavenie citlivosti:

Hlavnou funkciou krokomeru je počítanie krokov. Pred prvým použitím je dobré nastaviť citlivosť prístroja, vyskúšať rôzne možnosti a zvoliť tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Nastavenie citlivosti vykonáme tlačidlom E na prednej strane krokomeru. Cieľom je zvoliť takú citlivosť, pri ktorej počet zobrazovaných krokov zodpovedá skutočnosti.

Používanie:


Tlačidlom MODE zvolíte režim STEP / TIME. Tlačidlom RESET vynulujete displej.

Funkcie vzdialenosť a meranie kalórií:


Krokomer umožňuje merať vzdialenosť, ktorú ste prešli, rovnako ako vypočítať spálené kalórie. Tlačidlom MODE zvolíte režim DIST / ST-W (vzdialenosť), horný riadok displeja zobrazuje vzdialenosť, ktorú ste prešli alebo ubehli. Tlačidlom MODE zvolíte režim CAL / ST-W (kalórie), horný riadok zobrazí kalórie, ktoré ste spálili. Vzdialenosť aj množstvo spálených kalórií závisí od počtu krokov, ktoré ste ušli. Ak vymažete počet krokov, vymaže sa tým aj vzdialenosť a spálené kalórie. Pre vymazanie počtu krokov stlačte tlačidlo RESET v režime STEP.

Výpočet spálených kalórií:

Výpočet sa mení v závislosti od rôznych faktorov: váha, vek, pohlavie atď. U tohto krokometru je základom pre výpočet spálených kalórií nastavený na najdôležitejší faktor - váha. Nasledujúci graf znázorňuje vzťah medzi krokmi a spálenými kalóriami. Môžeme si stanoviť váš denný cieľ počtu spálených kalórií a prejsť určitú vzdialenosť podľa grafu.

**Doporučený počet krokov:**


Pre udržanie kondície je pre osobu vážiacu 60 kg nevyhnutné ujsť 10000 krokov a spáliť 300 kalórií denne. Nasledujúci graf zobrazuje množstvo spálených kalórií v závislosti na telesnej hmotnosti.

**Používanie stopiek:**

Váš krokomer je vybavený stopkami. Ich rozpätie je 0 - 99:59:59. Tlačidlom MODE zvolíte režim DIST / ST.W. Pre spustenie stopiek stlačte tlačidlo ST / SP, pre ukončenie merania stlačte tlačidlo ST / SP. Tlačidlom RESET vynulujte čas.

Ako nosiť krokomer:

Pripevnite krokomer bezpečne k svojmu opasku, nohaviciam alebo oblečeniu a udržujte ho v horizontálnej polohe. Po uvevnení stlačte RESET na 3 sekundy pre vynulovanie dát z minulého cvičenia.

**Údržba:**

Ak chcete, aby vám krokomer dlho slúžil, dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- nevystavujte prístroj zbytočne nadmerné: sile, otrasom, prachu, teplotám alebo vlhkosti
- chráňte prístroj pred pádom
- nečistite ho drsnými látkami alebo agresívnymi čističmi
- nové batérie inštalujte podľa návodu, nemiešajte nové a staré batérie
- nezasahujte do vnútornej jednotky prístroja

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi nasledujúce záruky: - záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t.j. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektmi a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jedenkrát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia
info@najlacnejsisport.sk
www.najlacnejsisport.sk



Krokomierz cyfrowy JUNSO JS-208B z termometrem

MAS-JS-208B



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość każdego naszego produktu, może zdarzyć się być brakująca lub uszkodzona część. W przypadku wykrycia wady w urządzeniu lub, braku części prosimy o kontakt w celu wymiany.


Podstawowe informacje:

- Ten krokomierz rejestruje liczbę kroków podczas spaceru. Po ustawieniu średniej długości kroku określa również odległość, którą przeszedłeś w czasie chodzenia i liczbę spalonych kalorii. Kolejną przydatną funkcją zegarka, stoper i termometr.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń, należy skonsultować swoje zdrowie - układ krążenia, ciśnienie krwi, problemy ortopedyczne, itd. z lekarzem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, uszkodzenia lub awarie powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tego produktu.

Informacje techniczne:

- Krokomierz jest zasilany 2 szt. baterii LR44, 1,5 V.
- Wyświetlacz czasu: 12/24 hod, 0 – 99:59:59
- Wyświetlacz dystansu: 0 – 999,99 km (mil)
- Krok (STEP): 0 – 99.999 kroków
- Średnia długość kroku: 30 – 150 cm (11 - 60 inch)
- Podane waga ciała: 30 – 150 kg (65 – 340 lb)
- Zakres temperatury: -10°C - +40°C

Wyświetlacz I ustawienia:



- A – dwurzędowy wyświetlacz LCD
- B – przycisk MODE (tryb przełączania)
- C – przycisk START/STOP (kontroluje ustawienia czasu)
- D – przycisk RESET (anuluje aktualne wartości)
- E – ustawienia
- F – baterie LR44, 1,5 V
- G – termometr


Otwieranie osłony:

Trzymaj mocno krokomierz, naciśnij osłonę i zamknij.


Wymiana baterii: Delikatnie naciśnij i przesunij pokrywę baterii. Włóż 2 szt. baterii LR44, 1,5 V. Zasuń osłonę.

Podstawowe ustawienia:

1. Jednoczesne naciśnięcie **MODE + ST / SP + RESET** ustawia rozmiar wyświetlanych wartości - albo kg / cm (dla wyświetlania wartości w centymetrach i kilogramach) lub lb / cal (do wyświetlania wartości w funtach i calach). Wybrana opcja jest wybrana przez naciśnięcie przycisku **RESET** i potwierdzenie przyciskiem **MODE**.
2. Teraz należy ustawić średnia długość naszego kroku. Wartość ta jest ważna dla prawidłowego wyświetlania pokonanej odległości podczas spaceru. Wartość domyślna to 50 cm, naciskając przycisk **RESET** można zmienić tę wartość przedziale od 30-150 cm. Następnie naciśnij przycisk **MODE** aby potwierdzić.



3. Teraz możemy ustawić naszą wagę. Wartość ta jest ważna dla właściwego wyświetlania spalonych kalorii. Wartość domyślna wynosi 50 kg, naciskając przycisk **RESET** można zmienić tę wartość w przedziale od 30-150 kg. Następnie kliknij na **MODE**.
4. Teraz ustawimy czas. Naciśnij przełącznik **MODE**, aby wyświetlić liczbę kroków i czas (**STEP / godzina**). Naciśnij przycisk **MODE** przez 2 sekundy, a następnie użyj przycisku **RESET**, aby ustawić format godziny: 12h / 24h. Naciśnij **MODE**, aby potwierdzić i kontynuować stopniowe ustawienie aktualnego czasu, godziny, minuty i sekundy. Użyj przycisku **RESET**, aby ustawić wartość, naciśnij **MODE** aby potwierdzić.



5. Ustawione wartości można zawsze ponownie edytować, tylko w odpowiednim trybie, naciśnij przycisk **MODE** przez 2 sekundy i naciśnij przycisk **RESET** i dokonaj zmian.

Korzystanie z krokomierza:

Ustawienie czułości:

Główną funkcją krokomierza jest naliczanie kroków. Przed pierwszym użyciem, dobrze jest ustawić czułość urządzenia, wypróbować różne opcje i wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Regulację czułości wykonujemy przyciskiem **E**. Celem jest wybranie takiego poziomu, który wyświetla rzeczywistą liczbę kroków.

Korzystanie:


Przyciskiem **MODE** wybierz tryb **STEP/TIME**. Przyciskiem **RESET** wyzeruj wyświetlacz.

Funkcja pomiaru odległości i pomiar kalorii:

Krokomierz pozwala zmierzyć odległość, która została pokonana w liczbie spalonych kalorii. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wybrać tryb **DIST / ST-W** (odległość), górna linia wyświetlacza pokazuje odległość już przeszedłeś lub lotu. Naciśnij przycisk **MODE**, aby wybrać tryb **CAL / ST-W** (kalorie), Górna linia wyświetla liczbę spalonych kalorii. Odległość i spalone kalorie zależą od tego ile kroków wykonano.


Obliczanie ilości spalonych kalorii:

Liczba spalonych kalorii jest różna w zależności od różnych czynników: masy ciała, wiek, płeć, itd. W tym krokomierzu podstawą cechą obliczania spalonych kalorii jest najważniejszy czynnik – wagi. Poniższy wykres przedstawia zależność kroków i spalonych kalorii. Ustawienie dziennego celu spalonych kalorii przedstawione jest na wykresie.



Zalecana ilość kroków:

Podczas uprawiania sportu osoba ważąca 60 kg pokonuje 10000 kroków i spala 300 kalorii dziennie. Poniższa tabela pokazuje ilość spalonych kalorii na podstawie masy ciała.




Korzystanie ze stopera:

Twój licznik kroków jest wyposażony w stoper. Jego zakres to 0 - 99:59:59. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb DIST / ST.W. Aby uruchomić stoper, naciśnij przycisk ST / SP, po zakończeniu, naciśnij przycisk ST / SP. Przycisk RESET, aby wyzerować czas.

Jak nosić krokomierz:

Krokomierz przymocuj bezpiecznie do paska spodni lub spódnicy i ustaw w pozycji poziomej. Następnie naciśnij RESET przez 3 sekundy, aby wyzerować wartości dane z poprzedniego ćwiczenia.



Konserwacja:

Jeśli chcesz krokomierz długo służyć, wykonaj następujące czynności:

- krokomierz nie może mieć kontaktu z wodą
- Nie nadużywaj krokomierza następującymi czynnikami: siłą, wstrząsami, kurzem, temperaturą i wilgotnością
- Chroń krokomierz przed upadkiem
- Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących
- Włóż do krokomierza nowe baterie zgodnie z instrukcją, nie mieszaj starych i nowych baterii
- nie ingeruj w wewnątrz krokomierza

Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi: - gwarancji 2 lat

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:

1. Powstające podczas ćwiczeń dźwięki i powtarzające się niekiedy zgrzyty nie stanowią przeszkody podczas regularnego używania urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji. Efekt ten można usunąć poprzez regularną konserwację.
2. Czas żywotności łożysk, pasa klinowego i pozostałych części ruchomych może być krótszy niżeli okres gwarancyjny.
3. Przy użytkowaniu sprzętu niezbędne jest dokładne wyczyszczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszelkie uszkodzenia produktu, będące wadami produkcji lub wynikające z wadliwości materiału, użytego przy produkcji – tak, aby produkt nadawał się do codziennego użytku.
5. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.



PL - OCHRONA ŚRODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po upływie żywotności sprzętu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej. Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karze grzywny.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek, Poland
info@najtanszysport.pl
www.najtanszysport.pl



Pedometer JUNSO JS-208B with termometer

MAS-JS-208B



OWNER'S MANUAL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Thank you for choosing our product. To guarantee your safety and health, please use this equipment correctly. Please read the information as below carefully before using this equipment.


Basic information:

- This product will read all the information related to your exercise: steps, distance, calories burnt, stopwatch.
- This unit only provide the data as an informative basis for your life. And it can not be used within the scope of medical surveillance.

Technical information:

- Power supply: 2 x LR44, 1,5 V.
- Real Time Clock: 12/24 hour, 0 – 99:59:59
- Distance Traveled: 0 – 999,99 km (mil)
- Display Step: 0 – 99.999 steps
- Stride length: 30 – 150 cm (11 - 60 inch)
- Weight range: 30 – 150 kg (65 – 340 lb)
- Temperature: -10°C - +40°C

Name and functions:




- A – two line LCD display
- B – button MODE (alternates different modes)
- C – button START/STOP (to start or stop stopwatch)
- D – button RESET (resets the display modes to zero)
- E – button for increasing or decreasing pedometer’s response to motion
- F – batteries LR44, 1,5 V
- G – termometer

Opening cover: While holding the pedometer in an upright position, grasp the clip with one hand and press the cover release button with the other.


Battery instalation: Gently press and pull the battery compartment door open. Insert two LR44 size 1,5 V batteries into battery slots. Replace the battery compartment door.

Basic settings:

1. Hold **MODE** + **ST/SP** + **RESET** buttons together to enter into metric/imperial system setting model. There are 2 lines on LCD to display „lb“ and „inch“, means imperial system („lb“ is pound for weight, „inch“ is inch for length). Pressing **RESET** button again will display „kg“ an „cm“, means Metric system („kg“ is weight unit, „cm“ is length unit). Press reset button again to switch between metric system and imperial system. Press **MODE** button to confirm the setting for weight and length, then stride parameter will flash pending for setting.
2. Press **RESET** button to set stride, then **MODE** button to confirm this setting. Stride parameter range is 30-50 cm (or 11-60 inch), default value is 50 cm (or 20 inch). Each press (**RESET**) to add 1 unit from low to high until coming back to another circle.



3. Press **MODE** to enter into distance/time mode or calorie/time mode. Hold the **MODE** again for 2 second to enter into setting mode. The setting operation will be the same as above.
4. Press the **MODE** button to enter into STEP/TIME mode. In TIME mode, press and hold the **MODE** button for two seconds to reset time. The 12 hour value will flash. Use the **RESET** button to make a selection between 12hour format and 24hour format. Then press **MODE** button to confirm the settings. Press **RESET** button to adjust value and **MODE** button to confirm it.
5. All settings could be changed by pressing button **MODE** for 2 seconds and pressing **RESET** and **MODE** buttons for correction.



How to set the sensitivity of sensor:


Make sure to set the sensitivity of step counting sensor before the first usage of this unit as bellow: Wear pedometer appropriately and set to step counting mode. Try walking and remember the steps. Compare the real steps with the counting value. If pedometer counting is more than real value, please wrest the sensitivity button **E** a little to “-“, if less value, please wrest to opposite direction. Then back to the first step, and repeat the operation until the two values come to the same.

Check and delete STEPS/DISTANCE/CALORIES:

Press **MODE** to switch between steps/time, distance/time/calorie. In step/time mode, press **RESET** button to clear all data (all steps, distance and calorie memories) to zero.


How to wear the pedometer:

Attach the pedometer at waist level to your belt, slacks, or training attire. Make sure that the pedometer is securely attached in a horizontal position. Open the cover and press RESET button to clear the record data. Then close the cover to use it.




Daily practise suggestion:

In order to keep practise effect a person weight of 60 kgs should walk more than 10000 step, consume 300Kcal. FIG O is the relative suggestion for different weight persons.



Stopwatch function:

Press the **MODE** button to select DIST/ST.W or CAL/ST.W display modes. To start timer, press the **ST/SP** button. To stop the timer, press the **ST/SP** button again. To reset the timer to zero, press **RESET** button.



Maintenance:

The following suggestions will help to extend the pedometer life:

- Keep the appliance in dry.
- Use and store the appliance under normal temperature.
- Do not expose the appliance to ahocks, this would damage the circuit board and make the pedometer malfunction.
- Do not clean the appliance with abrasive or corrosive products.
- Only use new batteries of the type indicated in this notice. Replace the old battery with new one in time.
- Do not touch the appliance’s internal components. This would risk causing damage and the warranty will be terminated.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.



Environmental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical.

Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of lokal distributor:



Digitalpedometer JUNSO JS-208B mit dem Thermometer

MAS-JS-208B



BENUTZERMANUAL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Wir danken, dass Sie für den Kauf unseres Produkt entschieden haben. Wir widmen die große Anstrengung zu der Sicherung der Qualität unseres Produktes, ausnahmsweise können Sie fehlene oder defekte Teile entdecken. Im Fall, dass Sie die Mängel auf der Maschine entdecken oder Sie stellen fehlene Teile fest, kontaktieren Sie uns für den Zweck der Ersetzung fehlender Teile.


Grundinformationen:

- Dieses Pedometer verzeichnet die Zahl der Schritten während des Gehen. Nach der Einstellung durchschnittlicher Länge des Schrittes bestimmt auch die Entfernung, die Sie während des Gehen gegangen sind und die Zahl verbrannter Kalorien. Weitere nützliche Funktionen sind die Uhr, die Stoppuhr und der Thermometer.
- Vor dem Anfang des Turnen konsultieren Sie Ihren Gesundheitszustand – das Herzsystem, der Blutdruck, orthopädische Probleme usw. mit Ihrem Arzt.
- Der Hersteller ist nicht für die Verletzung, den Schaden oder das Versagen mit der Benutzung des Erzeugnis verantwortlich.

Technische Informationen:

- Pedometer hat die Speisung mit 2 Stücke der Batterien LR44, 1,5 V.
- Abbildung der Zeit: 12/24 Stunde, 0 – 99:59:59
- Abbildung der Entfernung: 0 – 999,99 km (mil)
- Schritt (STEP): 0 – 99.999 Schritten
- Bestimmte durchschnittliche Länge des Schrittes: 30 – 150 cm (11 - 60 inch)
- Bestimmtes Körpergewicht: 30 – 150 kg (65 – 340 lb)
- Umfang des Thermometer: -10°C - +40°C

Steuerelemente:




- A – Zweizeile LCD Display mit drei Regime
- B – Druckknopf MODE (Durchstellen der Regime)
- C – Druckknopf START/STOP (beherrscht die Messung der Zeit)
- D – Druckknopf RESET (annulliert aktuelle Werte)
- E – Einstellung der Empfindlichkeit des Gerätes
- F – Lagerung der Batterien LR44, 1,5 V
- G – Thermometer


Öffnung der Deckung: Greifen Sie Pedometer fest er, drücken Sie den Druckknopf und öffnen Sie es.

Grundeinstellung:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Druckknöpfe **MODE** + **ST/SP** + **RESET** und stellen Sie das Format abbildener Werte ein – entweder **kg/cm** (für die Abbildung der Werte im Zentimeter und im Kilogramm) oder **lb/inch** (für die Abbildung der Werte im Pfund und Daumen). Gewählte Variante wählen Sie mit der Hilfe des Druckknopf aus **RESET** und bestätigen Sie mit dem Druckknopf **MODE**.
2. Jetzt stellen wir durchschnittliche Länge unseren Schritt ein. Dieser Wert ist wichtig für richtige Abbildung der Gesamtentgangenenentfernung. Voreinstellener Wert ist 50 cm, mit der Drückung des Druckknopf **RESET** können wir diesen Wert in der Grenze 30-150 cm ändern. Die Wahl bestätigen wir mit dem Druckknopf **MODE**.
Durchschnittliche Länge des Schritt bestimmen wir nach folgendem Schlüssel: machen Sie 10 Schritten, erlangte Entfernung teilen Sie zehn und Endnummer vergeben Sie im Pedometer.



3. Jetzt stellen wir unsere Gewicht ein. Dieser Wert ist wichtig für richtige Abbildung der Menge verbrannte Kalorien. Voreinstellener Wert ist 50 kg, mit der Drückung des Druckknopf **RESET** können wir diesen Wert in der Grenze 30-150 kg ändern. Die Wahl bestätigen wir mit dem Druckknopf **MODE**.
4. Jetzt stellen wir die Zeit ein. Mit der Hilfe des Druckknopf **MODE** schalten wir in der Abbildung der Zahl der Schritten und Zeit (STEP/TIME) um. Drücken wir den Druckknopf **MODE** auf 2 Sekunden und mit der Hilfe des Druckknopf **RESET** stellen wir die Abbildung der Zeit: 12h / 24h ein. Die Wahl bestätigen wir mit dem Druckknopf **MODE** und setzen wir mit allmählicher Einstellung aktueller Zeit,Uhr,Minuten und Sekunden fort. Mit der Hilfe des Druckknopf **RESET** stellen wir die Werte ein, mit dem Druckknopf **MODE** bestätigen wir die Wähle.
5. Einstellene Werte können wir immer wieder ändern, drücken wir den Druckknopf **MODE** auf 2 Sekunden und mit der Hilfe der Druckknöpfe **RESET** und **MODE** machen wir die Korrektur der Einstellung.



Benutzung des Pedometer:

Einstellung der Empfindlichkeit:

Hauptfunktion des Pedometer ist die Rechnung der Schritten. Vor erster Benutzung ist gut die Empfindlichkeit des Gerätes einstellen, prüfen Sie verschiedene Möglichkeiten und wählen Sie die Möglichkeit, die für Sie am besten ist. Einstellung der Empfindlichkeit machen Sie mit dem Druckknopf **E** auf vorderer Seite des Pedometer. Das Ziel ist die Empfindlichkeit wählen, bei die Zahl der Schritten der Wirklichkeit verantwortet.

Benutzung:



Mit dem Druckknopf **MODE** wählen Sie das Regime STEP/TIME. Mit dem Druckknopf **RESET** annullieren Sie das Display.

Funktion Entfernung und Messung der Kalorien:

Das Pedometer ermöglicht die Entfernung messen, die wir entgangen sind, gleich können wir verbrannte Kalorien ausrechnen. Mit dem Druckknopf **MODE** wählen Sie das Regime DIST/ST-W (Entfernung), obere Zeile des Display bildet die Entfernung ab, die wir entgangen oder gelaufen sind. Mit dem Druckknopf **MODE** wählen Sie das Regime CAL/ST-W (Kalorien), obere Zeile bildet die Kalorien ab, die Sie verbrannt haben. Die Entfernung und die Menge verbrannte Kalorien hängen auf der Zahl der Schritten ab, die Sie vergangen sind. Wenn Sie die Zahl der Schritten löschen, löschen Sie auch die Entfernung und verbrannte Kalorien. Für das Löschen der Zahl der Schritten drücken Sie den Druckknopf **RESET** im Regime STEP.

Rechnung verbrannte Kalorien:

Die Rechnung ändert sich in der Abhängigkeit auf verschiedenen Faktoren: Gewicht, Alter, Geschlecht atd. Bei diesem Pedometer ist der Grund für die Rechnung verbrannte Kalorien die Einstellung wichtigen Faktor – Gewicht. Folgender Graf zeigt die Beziehung zwischen die Schritten und verbrannte Kalorien. Wir können Ihres tägliches Ziel in der Zahl verbrannter Kalorien bestimmen und können Sie die Entfernung nach dem Graf gehen.

**Empfohlene Zahl der Schritten:**


Für die Haltung die Kondition ist für die Person, die 60 kg wiegt, muss 10000 Schritten vergehen und verbrennen 300 Kalorien täglich. Folgender Graf bildet die Menge verbrannte Kalorien in der Abhängigkeit auf dem Körpergewicht ab.

Benutzung der Stoppuhr:

Ihres Pedometer hat die Stoppuhr. Die Stoppuhr hat die Grenze 0 – 99:59:59. Mit dem Druckknopf **MODE** wählen Sie das Regime DIST/ST.W. Für die Senkung die Stoppuhr drücken Sie den Druckknopf **ST/SP**, für die Beendigung der Messung drücken Sie den Druckknopf **ST/SP**. Mit dem Druckknopf **RESET** annullieren Sie die Zeit.

Wie tragen das Pedometer:

Befestigen Sie das Pedometer fest zu dem Gürtel, zu der Hose oder zu der Kleidung und halten Sie es in der Horizontallage. Nach der Haltung drücken Sie **RESET** auf 3 Sekunden für die Annullierung der Werte aus vorigem Turnen.

**Instandhaltung:**

Wenn Sie möchten, dass Ihres Pedometer lange funktioniert, halten Sie folgende Instruktionen:

- Pedometer kann nicht im Kontakt mit dem Wasser sein,
- Stellen Sie nicht das Pedometer überdruckschnittlich: Kraft, Erschütterungen, Staub, Temperaturen oder Feuchtigkeit aus,
- Schützen Sie das Pedometer vor dem Fall,

- Reinigen Sie nicht das Pedometer mit groben Stoffen oder agresiven Reiningsmittel,
- Neue Batterien installieren Sie nach der Anleitung, mischen Sie nicht neue und altere Batterien,
- Treffen Sie nicht in innerer Einheit des Pedometer.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Hinweis:

1. Das Turnen können Schalleffekten und die Knarrung ist nicht der Mangel für die Benutzung das Band und deshalb ist nicht die Knarrung der Grund die Reklamation. Die Erscheinung können Sie mit der üblichen Instandhaltung beseitigen.
2. Die Lebensdauer Lager, Keilriemen und weitere bewegliche Teile kann kurzer sein als Garantiefriest ist.
3. Auf den Maschinen sind nötig die Fachreinigung und die Einstellung mindestens einmal mit 12 Monaten ausführen.
4. In der Garantiezeit werden alle Störungen das Erzeugnis beseitigen, die Produktionsstörungen oder schlechte Materialien entstanden haben und die Sache kann wieder ordentlich benutzen sein.
5. Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtes Dokument über Kauf aus.



UMWELTSCHUTZ - Informationen zu der Liquidation elektrische und elektronische Anlage.

Nach der Lebensdauer das Band vergehen oder im Augenblick, wenn die Reparatur unekonomisch war, das Band werfen Sie nicht im Hausabfall weg. Für den Zweck richtige Liquidation Erzeugnis geben Sie auf den bestimmten Sammelplätze ab, wo werden die Maschine kostenlos annehmen.

Mit der richtigen Liquidation helfen Sie wertvolle Naturquelle bewahren und helfen Sie mit der Prävention negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschlich Gesundheit. Weitere Einzelheiten fordern Sie von örtlichen Amt oder von Sammelplätze. Bei schlechten Liquidation diese Art des Abfalles können im Einklang mit nationalen Vorschriften Geldstrafen auferlegen.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:

